Unidad universal de protección y Análisis de redes, teleprogramable, telecontrolable con servidor WEB Rearmes automáticos con motor integrado. Visualización gráfica y numérica en tiempo real. Medidas RMS, Pico, AC y DC

Protección y análisis I. diferencial tipo A. Medidas RMS, Pico, AC y DC. Osciloscopio I. diferencial con autorefresco Osciloscopio de 7 canales V1, V2, V3, I1, I2, I3, Intensidad Diferencial. Espectro (7 canales) de 64 armónicos con software Data Watch Pro

Medida y alarma de THD desde el armónico 2 – 63, programable por armónico y franja de armónicos Relés con alarmas, temporizadores, programador horario, control de entradas y control manual

Visualización, programación y control por navegador WEB vía Internet / Intranet (sin necesidad de software) Integración en sistemas SCADA y plataformas IoT mediante Modbus TCP/IP y comandos TCP/IP HTTP Servidor Web





UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A Mando Motor Rearmador Integrado para MCB (magnetotérmico) de 6 a 63A, 2 y 4 polos

Manual-UNIVERSAL+ 7WR K1+ Diferencial tipo A. TCP/IP 10BT-100BT Versión de software V7.0

Manual-UNIVERSAL+ 7WR K1 Diferencial tipo A. TCP/IP 10BT Versión de software V5.8





Manual-UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A del usuario / instalador

Es imprescindible que el usuario / instalador entienda completamente este manual UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 antes de utilizar el equipo. Si existieran dudas, consultar al Distribuidor Autorizado o al Fabricante (Consultar otros manuales anexos).

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, grabado, fotocopiado, etc., sin el previo permiso expreso de Safeline, S.L. Aunque se hayan tomado las precauciones posibles en la preparación del presente manual, Safeline S.L. no asume ninguna responsabilidad en relación al uso de la información contenida en el mismo debido a cualquier error u omisión. Tampoco asume ninguna responsabilidad por daños que puedan derivarse de una incorrecta utilización de la información contenida.

Safeline, S.L., así como sus afiliados, no es responsable ante el comprador o ante terceras partes por los daños, materiales o personales, costes, etc. en los que pudiera incurrir el comprador o la tercera parte como resultado de accidente o utilización indebida de este producto o como resultado de cualquier modificación, alteración o reparación no autorizada realizada en el producto o por el hecho de no respetar las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del aparato.

Pensando siempre en mejorar la calidad de sus aparatos, la sociedad Safeline se reserva el derecho de modificar cualquier norma o característica de este manual y los productos indicados en este manual sin previo aviso. Las características técnicas que aportan estas normas son a título informativo.

Publicado en España por Safeline, S.L. 1ª Edición (Septiembre 2025)



Consultar manuales anexos referentes al equipo:

Manual de Instrucciones - Software DatawatchPro

Manual de Instrucciones GREEN IN-OUT L y GREEN IN-OUT C (Gama 7WR)

Manual de Instrucciones UNIVERSAL+ IN OUT

INDICE

Capitulo 1 – Introducción	
1.1 Introducción	8
1.2 Nomenclatura	8
Capítulo 2 – Cuadros sinópticos de características Monofásico 2 polos y Trifásico 4 polos	
2 Cuadros sinópticos de características UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A	10
2 Oddaros sinopiloss de saraciensidas sinopilos (1777) (1777) (1777) (1777)	
Capítulo 3 - Guía del usuario (Navegando por el servidor WEB desde Internet / Intranet)	
3.1 Pagina WEB de inicio, PIN	
3.2 Página WEB: Botón "Medidas y registros"	15
3.2.2 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "contadores de energía"	16
3.2.3 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "valores máximos y mínimos"	16
3.2.4 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "contadores de desconexión del MCB / esclavo "	
3.2.5 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Sensores de temperatura y humedad remotos"3.2.6 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Registrador Histórico LOG"	17 18
3.2.7 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Test de alarmas"	18
3.3 Página WEB: Botón "Análisis I. diferencial"	
3.4 Página WEB: Botón "Osciloscopio"	
3.6 Página WEB: Botón "Control manual relés"	
3.7 Página WEB: Botón "Alarmas relés"	23
3.8 Página WEB: Botón "Temporizadores relés"	
3.9 Página WEB: Botón "Programador horario"	
3.11 Página WEB: Botón "Configuración acceso"	34
3.12 Página WEB: Botón "Cerrar sesión"	
Capítulo 4 - DataWatchPro Software profesional	
4.1 Módulo Osciloscopio	25
4.1 Módulo Espectro de Armónicos de 7 canales	
4.3 Control manual relés	39
4.4 Automatización / telecontrol programable de relés con alarmas de nivel en franja horaria	
4.5 Módulo Tiempo real	
4.7 Módulo análisis gráfico de datos	
4.8 Módulo Visualizador gráfico (análisis rápido)	42
4.9 Módulo análisis por día 4.10 Módulo plotter gráfico (análisis gráfico largos períodos)	43
4.11 Módulo Análisis de energía	44
4.12 Configuración general	45
4.13 Configuración lecturas	
4.14 Configuración Alarmas (Avisos independientes por e-mail de 249 alarmas programables)	40
Capítulo 5 – Descripción general	
and the second s	
5.1 Rearmes inteligentes	
5.2 Rearmes secuenciales	
5.3 Visualización	
5.5 Remote input 1 y remote input 2 (de los Módulos I/O externos)	
5.6 Módulos I/O externos (salidas relés, entradas digitales y temporizadores)	
5.7 Programador horario	
5.9 Multi-interacción entre unidades remotas vía Internet / Intranet	
Capítulo 6 - Guía del usuario (botonera frontal y display)	
6.1 Función de los botones	
6.2 PIN de usuario	
6.4 Pantallas principales del display	
6.5 Menú del display	52
6.5.1 Apagado del equipo	
6.5.2 Tests	
6.5.4 Alarmas configuración	
6.5.5 Última desconexión	55
6.5.6 Ultima alarma	
6.5.8 Contadores de desconexión de alarmas	
6.5.9 Máximas medidas	56




		Minimas medidas	
		Borrado de contadores y registros	
		Rearmes secuenciales automáticos.	
		Retardo de la conexión	
	6.5.14	Relación del transformador de medida de I	57
	6.5.15	Módulo I / O externo 1	57
		Módulo I / O externo 2	
	6.5.17	Control manual relés	57
	6.5.18	Desbloqueo y reset de rearmes	57
		Remote input 1	
	6.5.20	Remote input 2	5/
	6.5.21	Sonda de temperatura y humedad	58
	6 5 22	TCP / IP configuración.	58
		Idioma	
	6.5.24	Cambio de PIN de usuario	59
		Reloj	
	6.5.26	Programador horario	59
	6.5.27	Reset general y configuración de fábrica por defecto	60
	6.5.28	LCD	60
		Avisos acústicos	
	6.5.30	Versión	60
	6.5.31	Relé A activado por	60
		·	
		Relé B activado por	
	6.5.33	Pantallas a visualizar	62
	6.5.34	Calibración	62
6 6		es informativos	
6.7	Aclarac	ión medida de impedancia	63
6.8	3 Aclarac	ión delays de alarmas	64
		ión osciloscopio	
		ción registrador LOG	
6.1	I1 Aclara	ción de alarmas	64
6.1	2 Aclara	ción comunicación TCP/IP	64
0.1	3 Aciaia	ción máximas y mínimas medidas	04
7.2	2 Descrip	rísticas técnicas módulos UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A	68
		ción de carátula de mando	
7.4		don de Caratula de Marido	vo
7.5		de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69
7.5			69
7. . 7.6	6 Alarma	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1	69 70
7.5 7.6 7.7	Alarma Estados	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1	69 70 71
7.5 7.6 7.7 7.8	Alarma Estados Alarmas	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1s (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1s. Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas	69 70 71 71
7.5 7.6 7.7 7.8	Alarma Estados Alarmas	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1	69 70 71 71
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9	Alarma Estados Alarmas Valores	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1s (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1s. Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas	69 70 71 71
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo	6 Alarma 7 Estados 8 Alarmas 9 Valores 8 – Guí	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1	6 Alarma 7 Estados 8 Alarmas 9 Valores 8 – Guí	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2	Alarma Estados Alarmas Valores Frecauc Transpo	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72 73 74
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2	Alarma Estados Alarmas Valores Frecauc Transpo	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72 73 74
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2 8.3	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72 73 74 74
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2 8.3	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72 73 74 74
7.5 7.6 7.7 7.8 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexio	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72 73 74 74 74
7.5 7.6 7.7 7.8 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexio	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72 73 74 74 74
7.5 7.6 7.7 7.8 Capítulo 8.1 8.2 8.5 8.4 Capítulo 9.1	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexio Diagnó	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72 73 74 74 74
7.5 7.6 7.7 7.8 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexio Diagnó 10 - C	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	73 74 74 74
7.5 7.6 7.7 7.8 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1	6 Alarma 7 Estados 8 Alarmas 9 Valores 8 - Guí 1 Precauc 2 Transpo 3 Instalac 1 Conexio 9 - Dia 1 Diagnó 10 - C 1 Puesta	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	69 70 71 71 72 73 74 74 74
7.5 7.6 7.7 7.8 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo	6 Alarma 7 Estados 8 Alarmas 9 Valores 8 - Guí 1 Precauc 2 Transpo 8 Instalac 1 Conexio 9 - Dia 1 Diagnó 10 - C 1 Puesta 2 Test ir	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	73 74 74 74 75 75
7.5 7.6 7.7 7.8 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo	6 Alarma 7 Estados 8 Alarmas 9 Valores 8 - Guí 1 Precauc 2 Transpo 8 Instalac 1 Conexio 9 - Dia 1 Diagnó 10 - C 1 Puesta 2 Test ir	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	73 74 74 74 75 75
7.5 7.6 7.7 7.8 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo	6 Alarma 7 Estados 8 Alarmas 9 Valores 8 - Guí 1 Precauc 2 Transpo 3 Instalac 1 Conexio 9 - Dia 1 Diagnó 10 - C 1 Puesta 2 Test ir 3 Test ir	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	73 74 74 74 75 75
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpa Instalac Conexid Diagnó Diagnó Tuest Test ir Test d	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas de rearmes automáticos de fábrica, por defecto de rearmes automáticos de fábrica, por defecto del usuario / instalador de y manipulación de probación y puesta en marcha de en marcha de en marcha de ne marcha de intensidad diferencial (IΔn) de WD externo (Watchdog externo) de WD externo (Watchdog externo) de wD externo (Watchdog externo)	73 74 74 75 75 75
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexid Diagnó Diagnó Tuest Test di Test di Test di Test di	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas. de rearmes automáticos de fábrica, por defecto adel usuario / instalador iones / advertencias para el usuario / instalador iones / advertencias para el usuario / instalador iones / advertencias para el usuario / instalador iones / gnósticos y solución de errores stico y solución y puesta en marcha cremental de intensidad diferencial (IΔn) cremental de intensidad diferencial (IΔn) el WD externo (Watchdog externo) el MCB (magnetotérmico)	73 74 74 74 75 75 75 75
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.2 8.3 8.4 Capítulo 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexio Diagnó Diagnó To – C Puesta Test ir Test d A Test d	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	73 74 74 74 75 75 75 75 75
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.2 8.3 8.4 Capítulo 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexio Diagnó Diagnó To – C Puesta Test ir Test d A Test d	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk	73 74 74 74 75 75 75 75 75
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.2 8.3 8.4 Capítulo 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexio Diagnó Diagnó To – C Puesta Test in Test d A Test d Test d A Test d Detecc	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas de rearmes automáticos de fábrica, por defecto	73 74 74 74 75 75 75 75 75 76
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 10 10 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexio Diagnó Diagnó To – C Puesta Test ir Test d A Diagnó	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk. s que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivació) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas. de rearmes automáticos de fábrica, por defecto a del usuario / instalador iones / advertencias para el usuario / instalador iote y manipulación ionado. gnósticos y solución de errores stico y solución y puesta en marcha a en marcha cremental de intensidad diferencial (lán) e WD externo (Watchdog externo) e MCB (magnetotérmico) stico de desconexión sión del toroide de intensidad diferencial tipo A instico de desconexión sistico de desconexión	73 74 74 75 75 75 75 76 76
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 10 10 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Alarma	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas de rearmes automáticos de fábrica, por defecto	73 74 74 75 75 75 75 76 76
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Frecauc Transpo Instalac Conexio Diagnó Diagnó To – C Puesta Test ir Test d A Test d A Test d A Test d Diagnó Diagnó Diagnó To – C	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk. s que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 s. Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas	73 74 74 74 75 75 75 75 76 76
7.5 7.6 7.7 7.5 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo 10 10 10 10 10 10 10 10	6 Alarma 7 Estados 8 Alarma 8 Alarma 9 Valores 8 - Guí 1 Precauc 2 Transpo 3 Instalac 1 Conexid 9 - Dia 1 Diagnó 10 - C 1 Puesta 2 Test ir 3 Test ir 4 Test d 6 Autote 7 Detecc 8 Diagno 9 Dispos 11 - De 1 Protec	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk. s que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 s. Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas. de rearmes automáticos de fábrica, por defecto a del usuario / instalador iones / advertencias para el usuario / instalador	69 70 71 71 72 73 74 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76
7.5 7.6 7.7 7.5 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo 10 10 10 10 10 10 10 10	6 Alarma 7 Estados 8 Alarma 8 Alarma 9 Valores 8 - Guí 1 Precauc 2 Transpo 3 Instalac 1 Conexid 9 - Dia 1 Diagnó 10 - C 1 Puesta 2 Test ir 3 Test ir 4 Test d 6 Autote 7 Detecc 8 Diagno 9 Dispos 11 - De 1 Protec	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk. s que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 s. Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas	69 70 71 71 72 73 74 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76
7.5 7.6 7.7 7.5 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Alarma	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 de rearmes automáticos de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 de rearmes automáticos de fábrica, por defecto de salida por una o varias alarmas de rearmes automáticos de fábrica, por defecto de salida por una o varias alarmas de rearmes automáticos de fábrica, por defecto de salida por una o varias alarmas de rearmes automáticos de fábrica, por defecto de salida por una o varias alarmas de rearmes automáticos de fábrica, por defecto de salida por una o varias alarmas de rearmes automáticos de fábrica, por defecto defecto maniento / instalador del usuario / instalado	74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Valores Alarmas Alarma	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1	69 70 71 71 72 73 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76
7.5 7.6 7.7 7.8 7.5 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Alarmas Alarma	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pk. s que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas. de rearmes automáticos de fábrica, por defecto a del usuario / instalador a manipulación a mani	74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 77
7.5 7.6 7.7 7.8 7.5 Capítulo 8.1 8.2 8.3 8.4 Capítulo 9.1 Capitulo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Alarma Festados Alarmas Valores Alarmas Alarma	de alarmas de fábrica, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 escala de tensión 500V Pks que desconectan el MCB / magnetotérmico esclavo del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1	74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 77




Capitulo 12 - Opciones adicionales	
12.1 Protección contra transitorios intensos de muy corta duración (nS y μS)	77
Capitulo 13 - Desconexión. Tiempos de disparo	
13.1 Tiempo total de desconexión del interruptor MCB (magnetotérmico) esclavo	77
Capitulo 14 - Utilización	
14 Utilización	78
Capítulo 15 - Descripción componentes básicos	
15.1 Transformador toroidal de intensidad diferencial TRDF25	78
15.3 Interruptor MCB (magnetotérmico) esclavo ETEK (Trifásico 4P, Monofásico 2P)	
15.5 Interruptor MCB (magnetotérmico) esclavo AEG / G.E (Trifásico 4P, Monofásico 2P)15.6 Desconectador (bobina de emisión) G.E.	
Capítulo 16 - Servicio técnico	
16.1 Servicio técnico	78
Capítulo 17 - Mantenimiento	
17.1 Mantenimiento	79
Capítulo 18 – Guía del instalador (Configuración Internet / Intranet)	
18.1 Software lpMapper.exe para la configuración TCP/IP automática	
18.2 Configuración Conexión Punto a Punto	
18.4 Configuración acceso remoto	
18.5 Más de un Servidor WEB en la misma red	
18.6 Configuración TCP/IP. Cuando el dominio de la IP de fábrica no pertenece al rango de IP's de su red	
18.7 Ayuda para una correcta configuración	
18.8 Ayuda: FAQ (Preguntas más frecuentes)	8:
Capítulo 19 - Glosario y fórmulas	
19.1 Glosario	
19.2 Fórmulas	8
Capítulo 20 - Módulos I/O externos	
20.1 Módulos I/O	
Capítulo 21 - Garantía	
21.1 Tarjeta de garantía	Q
Capítulo 22 - Esquemas tipo	30
22.1 Esquemas tipo	0.
	9
Capítulo 23 - Protocolo de comunicación Modbus TCP / IP, Port 502 23.1 Protocolo de comunicación Modbus TCP / IP, Port 502	400
	103
Capítulo 24 - Protocolo de comunicación TCP / IP. HTTP. Servidor WEB	4.4
24.1 Protocolo de comunicación TCP / IP. HTTP. Servidor WEB	11

Importante: Dependiendo de la versión de software y versión del modelo UNIVERSAL+ 7WR (consultar modelo y versión en la etiqueta identificativa en el lateral de la unidad y en el display y / o servidor WEB de la unidad), se incluyen en las unidades diferentes protecciones / alarmas, medidas, conexiones y características (consultar sus manuales correspondientes y cuadros sinópticos de características).










DataWatchPro gratuito para toda la gama UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1: Software profesional con base de datos y análisis de datos gráficos.

- Comunicación multihilo con multitud de equipos remotos vía Internet/Intranet (lectura y mando).
- Registrador cronológico de 200 parámetros en base de datos por cada equipo.
- Avisos independientes por e-mail de 249 alarmas programables por cada equipo.
- Automatización / telecontrol programable de relés con alarmas de nivel en franja horaria por cada equipo.
- Módulo análisis numérico de datos.
- Módulo análisis gráfico de datos.
- Módulo análisis de Historial.







• Módulo análisis gráfico de energía:




• Módulo plotter gráfico (análisis gráfico largos períodos):




• Módulo Visualizador gráfico (análisis rápido):



• Módulo osciloscopio de 7 canales. Con autoescala y funciones.




Módulo análisis por día.



• Módulo espectro de armónicos de 7 canales.





Capítulo 1 – Introducción 1.1 Introducción

La familia "UNIVERSAL+ 7WR" es un conjunto de equipos con servidor WEB diseñados para la protección y/o medición eléctrica, así como control y supervisión en tiempo real vía Internet/Intranet. Con dichos equipos puede protegerse la instalación eléctrica y automatizar procesos con entradas/salidas. Son totalmente autónomos y, una vez configurados, pueden comunicarse entre sí, vía Internet/Intranet, para activar o desactivar relés/funciones/procesos. Presentado en caja para carril DIN 35mm estándar (EN 50 022), es un equipo de reducido tamaño controlado por microcomputador, altamente estable al incorporar doble supervisor de estado de proceso (Watchdog). Asimismo, aporta útiles prestaciones operativas y de seguridad, tales como: restablecimiento de parámetros a valores de fábrica, modo sólo lectura por Internet/Intranet, clave usuario personalizable, muy fácil instalación y programabilidad, etc. etc.

1.2 Nomenclatura modelo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A:

```
8
                                                                                                  10
                                                                                                            11
                                                                                                                    12
                                                      5
                                                               6
1- Configuración del Mando y versión envío automático de datos
               K1+] = TCPIP 10BT-100BT. Mando Motor Rearmador Integrado para MCB magnetotérmico de 6 a 63A, 2 y 4 polos, medida 0 – 70A
              [K1] = TCPIP 10BT. Mando Motor Rearmador Integrado para MCB magnetotérmico de 6 a 63A, 2 y 4 polos, medida 0 - 70A
2 - Fases
              [T] = Trifásico 4P
             [ M ] = Monofásico 2P.
3 - Tiempo de corte magnetotémico esclavo
             [ ] Sin sufijo = Corte 2-5 ms 2P, 5-10ms 4P
[ L ] = Corte 5-10 ms 2P, 10-15ms 4P
4 - Sensibilidad Intensidad Diferencial
             [ A30-1000mA ] = I\(\triangle\) a 30-1000mA. Diferencial tipo A temporizado.
                              Delay si valor >35mA (Δt) de 80ms a 1000ms (I<sub>ΔN</sub>, 2 I<sub>ΔN</sub>, 5 I<sub>ΔN</sub>, 10 I<sub>ΔN</sub>). Delay si valor ≤35mA (Δt) de 20ms a 40ms (I<sub>ΔN</sub>), 10ms 5 I<sub>ΔN</sub> (instantáneo)
5 - Frecuencia de alimentación-medida
             [ 50Hz ] = 50Hz
             [ 60Hz ] = 60Hz
6 - Voltaie de alimentación
             [ 115V ] = 115V AC
[ 230V ] = 230V AC
                                        (Línea Neutro)
                                        (Línea Neutro)
7 - Versión de precisión básica en voltaje e intensidad
             [ ] Sin sufijo = 1% de precisión (P1)
[ P0.5 ] = 0,5% de precisión en voltaje e intensidad
8 – Versión display:
                    ] Sin sufijo = Display versión con luz, con led de Working y con pito (carátula color)
               Z ] = Display versión con luz, con led de Working y con pito (carátula monocromo)
             [ K ] = Display versión sin luz, con led de Working y con pito (carátula monocromo)
9 - Toroidal de medida de intensidad de línea AC (monofásico 1 unidad, trifásico 3 unidades).
            [ TRIT12 ] = TRIT12 (Ø interior 12 mm)
10 - Toroidal de medida de intensidad diferencial AC tipo A (1 unidad monofásico y trifásico).
            [ TRDF25 ] = TRDF25 (Ø interior 25 mm). Toroidal diferencial AC tipo A (2 hilos)
11 - Versión MCB (Magnetotérmico) esclavo:
             [ ] Sin sufijo = MCB (Magnetotérmico) esclavo y bobina de emisión marca AEG / General Electric (Monofásico 2P, Trifásico 4P) [ E ] = MCB (Magnetotérmico) esclavo y bobina de emisión marca ETEK (Monofásico 2P, Trifásico 4P)
12 - Intensidad MCB (Magnetotérmico) esclavo.
            [ ] = 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
13 - Curva de disparo MCB (Magnetotérmico) esclavo.
            [ ] = C, B, D
                                                     (C estándar)
14 - Poder de corte MCB (Magnetotérmico) esclavo, según IEC 60898-1.
            [ ] = 6kA, 10kA
                                                    (6kA estándar)
```

Ejemplo: UNIVERSAL+ 7WR K1+ T A30-1000mA 50Hz 230V P0.5 K TRIT12 TRDF25 E 63A C 6KA

Ejemplo: UNIVERSAL+ 7WR K1 T A30-1000mA 50Hz 230V P0.5 K TRIT12 TRDF25 E 63A C 6KA

Atención: Consultar modelo y versión en la etiqueta identificativa en el lateral de la unidad y en el display. En el display se indica la nomenclatura ejemplo color negro.

En la etiqueta identificativa en el lateral de la unidad se indica la nomenclatura ejemplo color negro y azul. Los datos color naranja están indicados en el magnetotérmico esclavo de la unidad.



De concepción Universal, este equipo UNIVERSAL+ 7WR reúne básicamente la totalidad de funciones necesarias para una correcta y óptima protección, análisis, gestión, control, supervisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas:

Protecciones / Alarmas programables en valor y delay con rearmes automáticos (inteligentes y secuenciales).

Motor Rearmador Integrado para MCB (magnetotérmico) de 6 a 63A, 2 y 4 polos

Protección y análisis intensidad diferencial tipo A. Medidas RMS, Pico, AC y DC. Osciloscopio intensidad diferencial.

Visualización gráfica y numérica. Medidas RMS, Pico, AC y DC. Osciloscopio intensidad diferencial con autoescala y escala eje Y automática o manual. Incluye cursor de medida. Visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).

Registrador grafico "Tiempo real" de 300 registros, con autoescala y escala eje Y automática o manual, con medidas temporales Máximas,

Mínimas y promediados. Incluye cursor de medida. Visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).

Osciloscopio de 7 canales con autoescala.

Osciloscopio de 7 canales con autoescala, escala eje Y automática o manual y 3 canales matemáticos de V*I. Incluye cursor de medidas de valor instantáneo en todos lo canales. Visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).

Análisis de Espectro de Armónicos de 7 canales con autoescala (63 armónicos rango en % y valor V - A RMS). Con funciones de Cursor de medida Multicanal y análisis simultáneo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 canales. (visualización en DataWatchPro)

Osciloscopio de 7 canales con autoescala. Intensidad diferencial, V1, V2, V3, I1, I2, I3.

Con funciones de control de Offset, Amplitud, Base de Tiempos, retraso/adelanto en Grados, Cursor de medida Multicanal, Medición RMS, Pk, THD, etc. (visualización en DataWatchPro)

Servidor WEB en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de todos los parámetros variables.

Protocolo de comunicación Modbus TCP/IP y Protocolo TCP/IP. HTTP. Servidor WEB (vía red Ethernet).

Para aplicaciones de usuario (software a medida)

Multi-interacción entre unidades remotas vía Internet / Intranet para toda la gama UNIVERSAL+ 7WR.

Automatización/telecontrol multiplicados por otros módulos remotos

Registrador Histórico cronológico de alarmas y condiciones LOG.

Central de Alarmas, telegestión y automatización mediante 10 salidas lógicas (relés) y 10 entradas lógicas.

Alarmas. Activación/desactivación programable de 10 Relés + 4 relés A, B, C y D de un equipo UNIVERSAL+ 7WR remoto vía Internet / Intranet por una o varias alarmas

Recepción de comandos TCP/IP de otras unidades UNIVERSAL+ 7WR remotas vía Internet / Intranet.

Para la activación / desactivación del relé A y B de salida

DataWatchPro: Software profesional con base de datos, análisis de datos gráficos.

Comunicación multihilo con multitud de equipos remotos vía Internet/Intranet (lectura y mando).

Registrador cronológico de 200 datos en base de datos por cada equipo.

Otros: Gestión, Dimensionado y Supervisión energética.

Análisis de calidad de red eléctrica.

Automatización / telecontrol programable de relés con alarmas de nivel en franja horaria.

Registros de medidas máximas y mínimas y contadores individuales de Alarmas.

Central de medidas y datos (Análisis de redes). 200 parámetros

Acceso sencillo y rápido WEB por Internet / Intranet sin necesidad de Software.

El servidor WEB permite desde un PC, smartphone, tablet, PDA etc, visualizar en tiempo real y configurar vía Internet/Intranet todos los parámetros del equipo de forma cómoda, fácil y clara.

Capítulo 2 - Cuadros sinópticos de características UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A

xión y desconexinuto.	Т
xión y desconex nuto.	conexión)
enuto.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
,	
,	
	•
	• D-t-\M-t-b-D\
	n en DataWatchPro)
	aWatchPro)
	aWatchPro)
	aWatchPro)
•	aWatchPro)
• • WEB	aWatchPro)
-	aWatchPro)
	- Carión

Para toda la gama UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 mediante gama de módulos externos.

MUESTREO: 6,4K MUESTRAS POR SEGUNDO SIMULTÁNEAS EN LOS 7 CANALES DE MEDIDA



Modelo UNIVERSAL+ 7WR (3 años de garantía)	7 V	VR	
Versión	K1+	y K1	Diferencial tipo A
Monofásico 2 Polos (M) sólo L1 / Trifásico 4 Polos (T) L1, L2, L3	M	Т	
Protección y análisis diferencial tipo A. Medidas RMS, Pico, AC y DC. Osciloscopio intensidad diferen	ncial.		
Visualización gráfica y numérica. Medidas RMS, Pico, AC y DC Osciloscopio intensidad diferencial con autoescala y escala eje Y automática o manual Incluye cursor de medida Visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).	•	•	
Registrador grafico "Tiempo real" de 300 registros, con autoescala y escala eje Y automática o manual, con medidas temporales Máximas, Mínimas y promediados Incluye cursor de medida Visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.)	•	•	
Diferencial tipo A. Alterna (AC) senoidal y alterna senoidal rectificada	•	•	
Diferencial tipo B. Alterna senoidal hasta 3kHz, alterna senoidal rectificada y Corriente continua (DC)	Consulta	ar manual M1	+ Diferencial tipo B
Servidor WEB en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de los parámetros	•	•	

Medidas			
Tensión True RMS y Pk de L1, L2, L3	•	•	
Tensión True RMS entre fases L1-2, L2-3, L3-1		•	
Intensidad True RMS y Pk de L1, L2, L3	•	•	
Intensidad de neutro		•	
Intensidad diferencial True RMS y Pk	•	•	
THD (distorsión armónica total) de tensión de L1, L2, L3 y de intensidad de L1, L2, L3	•	•	
THD de tensión de L1, L2, L3 y de intensidad de L1, L2, L3 desde el armónico 2 – 63, programable por armónico y franja de armónicos	•	•	
Desequilibrio de tensión de L1, L2, L3		•	
Desequilibrio de intensidad de L1, L2, L3		•	
Factor de cresta de tensión de L1, L2, L3	•	•	
Factor de cresta de intensidad de L1, L2, L3	•	•	
Temperatura, humedad relativa	•	•	
Temperatura, humedad relativa de 6 sensores remotos UNIVERSAL+ 7WR TH vía Internet/Intranet	•	•	
Frecuencia de línea de L1, L2, L3	•	•	
Impedancia de línea de L1, L2, L3	•	•	
Potencia aparente de L1, L2, L3, ∑L123	•	•	
Potencia activa de L1, L2, L3, ∑L123	•	•	
Potencia solicitada de L1, L2, L3, L123 y Potencia retornada de L1, L2, L3, ∑L123	•	•	
Potencia reactiva inductiva de L1, L2, L3, ΣL123 y Potencia reactiva capacitiva de L1, L2, L3, ΣL123	•	•	
Factor de potencia de L1, L2, L3	•	•	
Potencia activa W de L1, L2, L3, (Maxímetro-integración programable de 10 seg. a 15 min.)	•	•	
Contadores de energía activa Importada de L1, L2, L3, ∑L123 de 0000000,00001 a 9999999,99999 kWh	•	•	
Contadores de energía activa Exportada de L1, L2, L3, ∑L123 de 0000000,00001 a 9999999,99999 kWh	•	•	
Contadores de energía reactiva de L1, L2, L3, ∑L123 de 0000000,00001 a 9999999,99999 kQh	•	•	
Tensión DC (Vdc) de L1, L2, L3	•	•	
Tensión AC (Vac) de L1, L2, L3	•	•	
Intensidad DC (Idc) de L1, L2, L3	•	•	
Intensidad AC (lac) de L1, L2, L3	•	•	
Potencia DC (Wdc) de L1, L2, L3	•	•	
Potencia AC (Wac) de L1, L2, L3	•	•	
Intensidad diferencial DC (IDdc)	•	•	
Intensidad diferencial AC (IDac)	•	•	

Modelo UNIVERSAL+ 7WR (3 años de garantía)	7	WR	
sión K1+ y K1		+ y K1	Diferencial tipo A
Monofásico 2 Polos (M) sólo L1 / Trifásico 4 Polos (T) L1, L2, L3	M	Т	
Protecciones/Alarmas Programables en valor y delay con Rearme automático/Rearme inteligente Alarmas Programables en valor y delay			
Sobretensión RMS L1, L2, L3			
Sobretensión Fija >300V RMS L1, L2, L3 (Curva de actuación progresiva Tensión / Tiempo - Norma EN 50550)	•	•	
Sobretensión Fija >350V RMS L1, L2, L3 (Curva de actuación progresiva Tensión / Tiempo - Norma EN 50550)	•	•	
Sobretensión Pk L1, L2, L3	•	•	
Infratensión RMS L1, L2, L3	•	•	
Intensidad RMS L1, L2, L3	•	•	
Intensidad Pk L1, L2, L3	•	•	
Intensidad Diferencial RMS (IDn RMS)	•	•	
Intensidad Diferencial Pk (ID Pk)	•	•	
Intensidad de neutro		•	
Potencia1 W L1, L2, L3	•	•	
Potencia2 W L1, L2, L3 (Maxímetro-integración programable de 10 seg. a 15 min.)	•	•	
Factor de potencia L1, L2, L3	•	•	
THD de Tensión e Intensidad L1, L2, L3 Penda el américa 2, 63 programable per arménica y franja de arménicas	•	•	
Desde el armónico 2 – 63, programable por armónico y franja de armónicos. Desequilibrio Tensión L1, L2, L3			
Desequilibrio Intensidad L1, L2, L3			
Sobretemperatura	•		
Infratemperatura	•	•	
Sobrehumedad	•		
Infrahumedad	•	•	
Sobrefrecuencia L1, L2, L3	•		
Infrafrecuencia L1, L2, L3	•	•	
Secuencia de fases		•	
Remote input 1 (entrada digital)	•	•	
Remote input 2 (entrada digital)	•	•	
Programador horario	•	•	
Desconexión preventiva por falta de alimentación AC - alimentación insuficiente (no programable)	•	•	
Falta de fase L1, L2, L3 (no programable)		•	
Contadores individuales de desconexión del magnetotérmico-MCB / esclavo			
Contador de eventos del Registrador de Forma de Onda de L1, L2, L3.	•	•	
Contadores por Sobretensiones de V1, V2, V3.	•		
Contadores por Infratensiones de V1, V2, V3.	•		
Contadores por Intensidad de I1, I2, I3.	•	•	
Contador por Intensidad Diferencial.	•	•	
Contador por Intensidad de Neutro.			
Contador por Potencia1 L1, L2, L3		•	
Contador por Potencia? L1, L2, L3 (Maxímetro-integración programable de 10 seg. a 15 min.)	•		
Contadores por desequilibrio de Tensión de V1, V2, V3.			
Contadores por desequilibrio de Intensidad de I1, I2, I3.		•	
Contadores por THD (distorsión armónica total) de Tensión de V1, V2, V3.	•		
Contadores por THD (distorsión armónica total) de Intensidad de I1, I2, I3.	•	•	
Contador por Sobretemperatura y contador por Infratemperatura	•		
Contador por Sobrehumedad y contador por Infrahumedad.	•	•	
Contadores por Sobrefrecuencia de V1, V2, V3.	•		
Contadores por Infrafrecuencia de V1, V2, V3.	•	•	
Contadores por factor de potencia de L1, L2, L3.	•	•	
Contador por programador horario.	•	•	
Contador por secuencia de fases.		•	
Contador por MCB (magnetotérmico).	•	•	
Contador por remote input 1 (entrada digital)	•	•	
Contador por remote input 2 (entrada digital)	•	•	
Control of the state of the sta	•	•	
Contador por bloqueo			
Contador por Bouer OFF (falta de alimentación AC)	•	•	
	•		

Modelo UNIVERSAL+ 7WR (3 años de garantía)	7	WR	
Versión		+ y K1	Diferencial tipo A
Monofásico 2 Polos (M) sólo L1 / Trifásico 4 Polos (T) L1, L2, L3	M	Т	
Test incremental de intensidad diferencial (efectuar rutinariamente)			
Test manual incremental de intensidad diferencial	•	•	
Autotest incremental de diferencial (antes del rearmar) Detección de toroide diferencial	•	•	
Test de disparo del magnetotérmico.			
Registros de medidas máximas y mínimas			
Máxima medida de la tensión L1, L2 y L3	•	•	
Máxima medida del desequilibrio de tensión L1, L2 y L3		•	
Máxima medida de la intensidad L1, L2 y L3	•	•	
Máxima medida de la intensidad diferencial	•	•	
Máxima medida de la intensidad de neutro		•	
Máxima medida del desequilibrio de intensidad L1, L2 y L3 Máxima medida de la frecuencia V1, V2 y V3		•	
Máxima medida de THD (distorsión armónica total) de tensión L1, L2 y L3	•	•	
Máxima medida de THD (distorsión armónica total) de intensidad L1, L2 y L3	•	•	
Máxima medida de la potencia activa L1, L2 y L3 (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.)	•	•	
Máxima medida de la potencia aparente L1, L2 y L3	•	•	
Máxima medida de la potencia reactiva inductiva L1, L2 y L3	•	•	
Máxima medida de la potencia reactiva capacitiva L1, L2 y L3	•	•	
Máxima medida de la temperatura	•	•	
Máxima medida de la humedad Mínima medida de la tensión L1. L2 v L3	•	•	
Mínima medida de la frecuencia V1, V2 y V3			
Mínima medida de la temperatura			
Mínima medida de la humedad	•	•	
Alarmas. Activación/desactivación programable de 10 Relés + 4 relés A, B, C y D de un equipo L	JNIVERSAL-	+ 7WR remote	vía Internet/Intranet por
una o varias alarmas			
Bloqueo de diferencial	•	•	
Bloqueo de MCB (Magnetotérmico)	•	•	
Bloqueo de intensidad	•	•	
Bloqueo por I neutro, PF, THDI, Desequilibrio de I, Potencia 1 W y Potencia 2 W Sobretensión	•	•	
Infratensión	•	•	
MCB (Magnetotérmico)	•	•	
Intensidad	•	•	
Intensidad diferencial	•	•	
Intensidad de neutro		•	
Factor de potencia	•	•	
THD (distorsión armónica total) de tensión	•	•	
THD (distorsión armónica total) de intensidad	•	•	
Desequilibrio tensión Desequilibrio intensidad		•	
Apagado (OFF) manual desde botonera frontal	•	•	
Apagado (OFF) manual vía Internet/Intranet	•	•	
Sobretemperatura e Infratemperatura	•	•	
Sobrehumedad e Infrahumedad	•	•	
Sobrefrecuencia e Infrafrecuencia	•	•	
Secuencia de fases		•	
Remote input 1 (entrada digital)	•	•	
Remote input 2 (entrada digital)	•	•	
Programador horario Temporizador 1, 2, 3 y 4 del módulo 1 (entrada digital IN1, IN2, IN3 y IN4 del módulo 1)		•	
Temporizador 1, 2, 3 y 4 del módulo 2 (entrada digital IN1, IN2, IN3 y IN4 del módulo 2)	•	•	
Potencia1 W	•	•	
Potencia2 W (Maxímetro-integración programable de 10 seg. a 15 min.)	•	•	
Recepción de comandos TCP/IP de otras unidades UNIVERSAL+ 7WR remotas vía Internet / Intr	anet.		
Para la activación / desactivación de los relés A y B	•	•	
Características remarcables			
Medidas True RMS, Pico (Pk), AC y DC (DC en intensidad con transformadores de línea DC)	•	•	
Promediado RMS de visualización programable 100, 200, 300, 400 y 500ms	•	•	
Desconexión de Muy Alta Velocidad (2-5ms 2P, 5-10ms 4P) del MCB magnetotérmico Rearmes inteligentes y rearmes secuenciales	•		
Rearmes secuenciales, automáticos o manuales	•	•	
Pantalla retroiluminada de 12x3 caracteres. Menús intuitivos. Textos largos rotativos de fácil lectura	•	•	
Registrador cronológico de última desconexión. Con valor y año, mes, día, hora y minuto	•	•	
Registrador cronológico de última alarma. Con valor y año, mes, día, hora y minuto	•	•	
Control de módulos exteriores de I/O: hasta 10 salidas lógicas (relés) y 10 entradas lógicas, sonda	•		
de Temperatura y Humedad, controles de entradas lógicas (Remotes In) programables señal-acción.			
Servidor WEB: visualización, programación y control remoto vía Internet/Intranet	•	•	
Retardos independientes programables de conexión: Por desconexión por alarmas de tensión y por desconexión por falta de suministro eléctrico (retardo de 0 a 999 s)	•	•	
Conexión y desconexión manual (con o sin clave)			
PIN de protección de 4 dígitos	•	•	
Avisos acústicos programables (activado o desactivado)	•	•	
Configuración de fábrica por defecto	•	•	
Programador horario de alta precisión en horas y minutos	•	•	
Idioma: configurable en español o inglés.	•	•	
DataWatchPro: Software profesional para PC con base de datos, análisis de datos gráficos, etc.	•	•	



Capítulo 3 - Guía del usuario (Navegando por el servidor WEB desde Internet/Intranet) (consultar cuadros sinópticos de características)

Acceso sencillo y rápido WEB por Internet / Intranet sin necesidad de Software.

Servidor WEB en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de todos los parámetros variables.

Permite desde un PC, MAC, smartphone, tablet, PDA, visualizar y configurar vía Internet/Intranet todos los parámetros del equipo de forma más cómoda, fácil y clara.

Para que el envío de datos y recepción de comandos del servidor WEB trabaje correctamente, es necesario asegurar una conexión de línea Intranet de calidad, o una conexión de línea Internet de calidad (fibra óptica o similar).

Dispone de tres estilos personalizables en seis colores para la visualización de la página WEB, los estilos y colores son memorizados en cada navegador mediante cookies.

Recomendamos el navegador Microsoft Edge. Para una mayor velocidad en Internet / Intranet Recomendamos el navegador Internet Explorer Window 10. Para una mayor velocidad en Internet / Intranet Recomendamos el navegador Internet Explorer 11. Para una mayor velocidad en Internet / Intranet

3.1 Página WEB de inicio, PIN

Presentación y solicitud del PIN de acceso.



Navegación:

La primera página WEB que se visualiza al acceder al equipo, es la página de bienvenida y de solicitud del PIN de usuario. De fábrica, por defecto, viene activado el PIN "1, 2, 3, 4". Una vez introducido dicho PIN, se accede a la página principal. Navegar por el servidor Web es muy fácil e intuitivo, pues está organizado con 14 botones principales.





3.2 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección información del equipo.

El siguiente recuadro muestra la información actual en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de la información. Dispone de resaltador en tres colores (verde, amarillo, rojo) del valor. Clicar con el ratón en valores para resaltar.



3.2.1. Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Medidas".

El siguiente recuadro muestra las medidas en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.). Dispone en versión 5.3 de resaltador en tres colores (verde, amarillo, rojo) del valor. Clicar con el ratón en valores para resaltar.

Tensión RMS	Tensión Pk	Tensión entre fases	Frecuencia
/ L1 = 229.88 / L2 = 229.55 / L3 = 229.56	VPk L1 = 325.18 VPk L2 = 324.70 VPk L3 = 324.69	V L12 = 0.32 V L23 = 0.04 V L31 = 0.32	Hz L1 = 50.0 Hz L2 = 50.0 Hz L3 = 50.0
Intensidad RMS	Intensidad Pk	Intensidad Neutro	Intensidad diferencial RMS y Pk
A L1 = <mark>8.27</mark> A L2 = <mark>8.29</mark> A L3 = <mark>8.29</mark>	APk L1 = 11.74 APk L2 = 11.76 APk L3 = 11.78	A LN = 24.90	mA = 530.5 mAPk = 756.8
Desequilibrio tensión	THD tensión k ₍₂₋₆₃₎	Desequilibrio intensidad	THD intensidad k ₍₂₋₆₃₎
% L1 = 0.0 % L2 = 0.0 % L3 = 0.0	% L1 = 0.0 % L2 = 0.0 % L3 = 0.0	% L1 = 0.1 % L2 = 0.1 % L3 = 0.1	% L1 = 0.3 % L2 = 0.3 % L3 = 0.3
Factor de cresta tensión	Factor de cresta intensidad	Impedancia	Temperatura y Humedad
L1 = <mark>1.414</mark> L2 = <mark>1.414</mark> L3 = <mark>1.414</mark>	L1 = 1.419 L2 = 1.418 L3 = 1.419	Z L1 = 27.79 Z L2 = 27.68 Z L3 = 27.69	°C = +28.4 %RH = 39.2
Potencia Aparente	Potencia Activa	Potencia solicitada	Potencia retornada
VA L1 = 1905.9 VA L2 = 1907.6 VA L3 = 1907.2 ΣL123 = 5720.7	W L1 = 1905.9 W L2 = 1907.5 W L3 = 1907.2 £L123 = 5720.6	W+ L1 = 1905.9 W+ L2 = 1907.5 W+ L3 = 1907.2 ΣL123 = 5720.6	W- L1 = 0.0 W- L2 = 0.0 W- L3 = 0.0 ΣL123 = 0.0
Potencia Reactiva Inductiva	Potencia Reactiva Capacitiva	Factor de Potencia	Máximetro Potencia Activa
VArL L1 = 0.0 VArL L2 = 0.0 VArL L3 = 0.0 ΣL123 = 0.0	VArC L1 = 0.0 VArC L2 = 0.0 VArC L3 = 0.0 \(\text{\text{\$L\$}} \) 123 = 0.0	PF L1 = 0.999 PF L2 = 0.999 PF L3 = 0.999	W L1 = 0.0 W L2 = 0.0 W L3 = 0.0
Tensión AC	Intensidad AC	Potencia AC	Intensidad diferencial AC
Vac L1 = 229.88 Vac L2 = 229.56 Vac L3 = 229.56	Aac L1 = 8.28 Aac L2 = 8.28 Aac L3 = 8.29	Wac L1 = 1905.9 Wac L2 = 1907.5 Wac L3 = 1907.2	mAac = 530.5
Tensión DC	Intensidad DC	Potencia DC	Intensidad diferencial DC
/dc L1 = 0.00 /dc L2 = 0.00	Adc L1 = $\frac{0.00}{0.01}$ Adc L2 = $\frac{0.01}{0.01}$	Wdc L1 = 0.0 Wdc L2 = 0.0	mAdc = 0.0

3.2.2 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "contadores de energía".

El siguiente recuadro muestra las Medidas de los contadores de energía en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.). Dispone de resaltador en tres colores (verde, amarillo, rojo) del valor. Clicar con el ratón en valores para resaltar.



3.2.3 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "valores máximos y mínimos".

El siguiente recuadro muestra los valores máximos y mínimos medidos en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.). Dispone de resaltador en tres colores (verde, amarillo, rojo) del valor. Clicar con el ratón en valores para resaltar.

Valores máximos medido	08		
Tensión RMS	Intensidad RMS	Desequilibrio tensión	THD tensión
V L1 = 229.90 V L2 = 229.56 V L3 = 229.56	A L1 = 18.60 A L2 = 18.62 A L3 = 18.62	% L1 = 0.1 % L2 = 0.0 % L3 = 0.0	% L1 = 0.1 % L2 = 0.1 % L3 = 0.1
Desequilibrio intensidad	THD intensidad	Intensidad Neutro	Intensidad diferencial RMS
% L1 = 0.2 % L2 = 0.3 % L3 = 0.5	% L1 = 249.2 % L2 = 206.0 % L3 = 722.2	A LN = 55.90	mA = <mark>940.1</mark>
Potencia Aparente	Máximetro Potencia Activa	Potencia Reactiva Inductiva	Potencia Reactiva Capacitiva
VA L1 = 2145.1 VA L2 = 2146.3 VA L3 = 2145.9	W L1 = 1905.1 W L2 = 1906.6 W L3 = 1906.3	VArL L1 = 985.0 VArL L2 = 984.8 VArL L3 = 984.3	VArC L1 = 985.0 VArC L2 = 984.9 VArC L3 = 984.3
Temperatura y Humedad	Frecuencia		
°C = +31.4 %RH = 40.6	Hz L1 = 50.0 Hz L2 = 50.0 Hz L3 = 50.0		
	PIN	RESET	
Valores mínimos medido	s		
Tensión RMS	Frecuencia	Temperatura y Humedad	
V L1 = 229.84 V L2 = 229.52 V L3 = 229.52	Hz L1 = 50.0 Hz L2 = 50.0 Hz L3 = 50.0	°C = +25.9 %RH = 37.0	
	PIN	RESET	

3.2.4 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "contadores de desconexión del MCB / esclavo".

El siguiente recuadro muestra los valores de los contadores de desconexión en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.). Dispone de resaltador en tres colores (verde, amarillo, rojo) del valor. Clicar con el ratón en valores para resaltar.

SobreTensión	InfraTensión	Desequilibrio Tensión	THD Tension
L1 = 0	L1 = 0	L1 = 0	L1 = 0
L2 = 0	L2 = 0	L2 = 0	L2 = 0
L3 = 0	L3 = 0	L3 = 0	L3 = 0
Intensidad	Intensidad neutro	Desequilibrio Intensidad	THD Intensidad
L1 = 0		L1 = 0	L1 = 0
L2 = 0	LN = 0	L2 = 0	L2 = 0
L3 = 0		L3 = 0	L3 = 0
Intensidad diferencial	Sobre Temperatura y Humedad	Infra Temperatura y Humedad	Magnetotérmico y Prog.horario
Id = 0	⁹ C = 0 %RH = 0	⁹ C = 0 %RH = 0	MCB = 1 PR.H = 0
SobreFrecuencia	InfraFrecuencia	Factor de Potencia	Sequencia de fases
L1 = 0	L1 = 0	L1 = 0	
L2 = 0	L2 = 0	L2 = 0	L123 = 0
L3 = 0	L3 = 0	L3 = 0	Į.
Remote input 1 y 2	Bloqueos por fin rearmes	Fallo suministro red	Potencia1 (W)
Rin1 = 0			L1 = 0
Rin2 = 0	Bloq = 0	POFF = 2	L2 = 0
			L3 = 0
Potencia2 (Maximetro W)	Total	Total acumulado	
L1 = 0			
L2 = 0	Total = 3	Acum = 3	
L3 = 0			

3.2.5 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Sensores de temperatura y humedad remotos".

El siguiente recuadro muestra las seis medidas de temperatura y humedad enviadas vía Internet/Intranet por los equipos remotos **UNIVERSAL+ 7WR TH.** En tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de los datos. Consultar manual UNIVERSAL+ 7WR TH.

Sensores de temperatura y humedad remotos				
1: Sensor THr:1	10.0 °C	10.0 %RH		
2: Sensor THr:2	20.0 °C	20.0 %RH		
3: Sensor THr:3	30.0 °C	30.0 %RH		
4: Sensor THr:4	40.0 °C	40.0 %RH		
5: Sensor THr:5	50.0 °C	50.0 %RH		
6: Sensor THr:6	60.0 °C	60.0 %RH		

3.2.6 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Registrador Histórico LOG".

El siguiente recuadro muestra los datos del Registrador Histórico LOG (32 eventos pila FIFO), registro de conexión, desconexión e información de las Alarmas. Registrador cronológico de alarma y desconexión/conexión. Con valor de medida y año, mes, día, hora y minuto. En tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de los datos.

Dispone de resaltador en tres colores (verde, amarillo, rojo) del valor. Clicar con el ratón en valores para resaltar.

```
Registrador histórico (Log)
Desconexión: Magnetotérmico Martes 08/05/18 11:12
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:13
Desconexión: Magnetotérmico Martes 08/05/18 11:13
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:14
Desconexión: Magnetotérmico Martes 08/05/18 11:14
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:14
Desconexión: Magnetotérmico Martes 08/05/18 11:14
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:15
Desconexión: Intensidad Diferencial 246.9mA Martes 08/05/18 11:16
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:17
Desconexión: Intensidad Diferencial 300.2mA Martes 08/05/18 11:18
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:20
Desconexión: Magnetotérmico Martes 08/05/18 11:20
Alarma: Toroidal de ID no detectado Martes 08/05/18 11:20
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:21
Alarma: Intensidad I 2 63 68A Martes 08/05/18 11:25
Alarma: Intensidad L1 66.93A Martes 08/05/18 11:26
Alarma: Fallo, energía Vac OFF Martes 08/05/18 11:27
Alarma: Intensidad L1 66.97A Martes 08/05/18 11:27
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:28
Desconexión: Intensidad Diferencial 605.3mA Martes 08/05/18 11:33
Desconexión: Intensidad Diferencial 625.0mA Martes 08/05/18 11:33
Desconexión: Intensidad Diferencial 616.8mA Martes 08/05/18 11:34
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:34
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:39
Desconexión: Intensidad L1 73.43A Martes 08/05/18 11:40
Información: OK. Power ON Martes 08/05/18 11:58
Desconexión: Magnetotérmico Martes 08/05/18 11:58
Alarma: Fallo, energía Vac OFF Martes 08/05/18 11:59
Información: OK. Power ON Jueves 10/05/18 10:13
Desconexión: Intensidad Diferencial 244.8mA Jueves 10/05/18 10:16
Información: OK. Power ON Jueves 10/05/18 10:17
                                             PIN RESET
```

3.2.7 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Test de alarmas".

Tests desde página WEB. El siguiente recuadro muestra el Test manual incremental de protección de intensidad diferencial




3.3 Página WEB: Botón "Análisis I. diferencial"

Visualización gráfica y numérica. Medidas RMS, Pico, AC y DC. Osciloscopio intensidad diferencial con autoescala y escala eje Y automática o manual. Incluye cursor de medida. Visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).

Registrador grafico "Tiempo real" de 300 registros, con autoescala y escala eje Y automática o manual, con medidas temporales Máximas, Mínimas y promediados. Incluye cursor de medida. Visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).

Para visualizar correctamente esta página del servidor WEB, es necesario que su navegador del PC, MAC, smartphone, tablet, PDA, tenga acceso a Internet. Si la red es intranet es necesario disponer de un servidor en intranet con los ficheros librería cargados. Es muy fácil instalarlos en cualquier ordenador (consultar manual Apache UNIVERSAL+).







3.4 Página WEB: Botón "Osciloscopio".

Osciloscopio de 7 canales con autoescala, escala eje Y automática o manual y 3 canales matemáticos de V*I. Incluye cursor de medidas de valor instantáneo en todos lo canales. Visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).


Para visualizar correctamente esta página del servidor WEB, es necesario que su navegador del PC, MAC, smartphone, tablet, PDA, tenga acceso a Internet. Si la red es intranet es necesario disponer de un servidor en intranet con los ficheros librería cargados. Es muy fácil instalarlos en cualquier ordenador (consultar manual Apache UNIVERSAL+).





3.5 Página WEB: Botón "Estado entradas / salidas".

El siguiente recuadro muestra los estados de las 10 salidas lógicas (relés), 10 entradas lógicas y valores de los temporizadores en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).



3.6 Página WEB: Botón "Control manual relés".


El siguiente recuadro permite cambiar manualmente los estados de las 10 salidas lógicas (relés) y los 4 relés A, B, C y D (Multi-interacción entre unidades remotas vía Internet/Intranet). Nombrar / Editar cada relé.



3.7 Página WEB: Botón "Alarmas relés"

El siguiente recuadro permite asignar las alarmas para la Activación/desactivación de 10 Relés y 4 relés A, B, C y D de un equipo remoto vía Internet/Intranet, por una o varias alarmas.

Si se desea que los relés se activen por posición MCB-Magnetotérmico = ON, activar (Magnetotérmico rearmado MCB=ON) La función activada estará disponible al próximo ciclo de rearme, si se desea su disposición inmediata desenergizar y energizar el equipo.



3.8 Página WEB: Botón "Temporizadores relés".

El siguiente recuadro permite programar el valor de temporización de cada una de las 8 entradas lógicas (para contacto libre de potencial) y asociar su temporización a los 10 relés de salida (temporizadores para la activación/desactivación). También sirve para la edición de los nombres de cada entrada (renombrar) y la visualización del estado de cada una de ellas. Para asociar relés, ir a botón "Alarmas relés".



3.9 Página WEB: Botón "Programador horario".

Página de configuración del reloj y del programador horario con excepciones. Configuración de los 6 programas de cada día de la semana. Activación/desactivación general del programador horario y activación/desactivación individual de cada programa.

Configuración de las 15 excepciones día mes hora y minuto de los 6 programas con activación/desactivación individual de cada programa

La actuación del programador horario se asocia a los 10 relés de salida y/o al dispositivo principal de desconexión (mando magnetotérmico) y/o a los 4 relés A, B, C y D de un equipo remoto vía Internet/Intranet. Para asociar relés, ir a botón alarmas relés.


Programación del reloj interno (fecha y hora) manualmente o de forma automática (sincroniza la fecha y hora con el PC, portátil, etc.).

Cambio de hora automático (horario de invierno / verano) se puede activar o desactivar manualmente.



3.10 Página WEB: Botón "Configuración equipo".

El siguiente recuadro permite conectar/desconectar el mando (MCB/magnetotérmico esclavo). También sirve para editar el nombre del equipo (renombrar). Y para establecer idioma, retardos de conexión, relación del transformador de intensidad, modo auto-manual de rearmes secuenciales y el tiempo de puesta a cero de rearmes.



3.10.1 Página WEB: Botón "Configuración equipo".

El siguiente recuadro permite configurar el número de rearmes secuenciales y el tiempo de los rearmes secuenciales para la protección/alarma de diferencial y magnetotérmico.

```
Número de rearmes para Intensidad diferencial
Nº: 10 (0 - 30)
Tiempo rearmes secuenciales:
R1: 03:00 min (00m:00s - 99m:59s)
R2: 06:00 min
R3: 12:00 min
R4: 30:00 min
R5: 60:00 min
R6: 90:00 min
R7: 90:00 min
R8: 90:00 min
R9: 90:00 min
R10: 90:00 min
R11: 90:00 min
R12: 90:00 min
R13: 90:00 min
R14: 90:00 min
R15: 90:00 min
R16: 90:00 min
R17: 90:00 min
R18: 90:00 min
R19: 90:00 min
R20: 90:00 min
R21: 90:00 min
R22: 90:00 min
R23: 90:00 min
R24: 90:00 min
R25: 90:00 min
R26: 90:00 min
R27: 90:00 min
R28: 90:00 min
R29: 90:00 min
R30: 90:00 min
                                       Guardar
Número de rearmes para magnetotérmico
N°: 3 (0 - 10)
Tiempo rearmes secuenciales:
R1: 03:00 min (03m:00s - 99m:59s)
R2: 10:00 min
R3: 30:00 min
R4: 60:00 min
R5: 90:00 min
R6: 90:00 min
R7: 90:00 min
R8: 90:00 min
R9: 90:00 min
R10: 90:00 min
```

3.10.2 Página WEB: Botón "Configuración equipo".

El siguiente recuadro permite configurar el número de rearmes secuenciales y el tiempo de los rearmes secuenciales para la protección/alarma de intensidad y protección/alarma de intensidad de neutro, factor de potencia, THD de intensidad desequilibrio de intensidad y potencia 1 y 2.

```
Número de rearmes para Intensidad
N°: 3 (0 - 10)
Tiempo rearmes secuenciales:
R1: 03:00 min (03m:00s - 99m:59s)
R2: 10:00 min
R3: 30:00 min
R4: 60:00 min
R5: 90:00 min
R6: 90:00 min
R7: 90:00 min
R8: 90:00 min
R9: 90:00 min
R10: 90:00 min
Número de rearmes para Intensidad de neutro, Factor de potencia, THD intensidad,
Desequilibrio intensidad y Potencia 1 y 2
N°: 3 (0 - 10)
Tiempo rearmes secuenciales:
R1: 03:00 min (03m:00s - 99m:59s)
R2: 10:00 min
R3: 30:00 min
R4: 60:00 min
R5: 90:00 min
R6: 90:00 min
R7: 90:00 min
R8: 90:00 min
R9: 90:00 min
R10: 90:00 min
```

3.10.3 Página WEB: Botón "Configuración equipo".

El siguiente recuadro permite configurar las protecciones/alarmas que actúan sobre el mando (MCB/magnetotérmico esclavo). Las primeras 3 alarmas no se pueden deshabilitar.

Alarmas que desconectan el MCB(magnetotérmico) esclavo:
☑ SobreTensión
☑ InfraTensión
☑ Intensidad diferencial
☑ Intensidad
☐ Intensidad neutro
☐ Factor de Potencia
☐ THD Tensión
☐ THD Intensidad
☐ Desequilibrio tensión
☐ Desequilibrio intensidad
☐ Potencia1 (W)
□ Potencia2 (W)
☐ SobreTemperatura
□ InfraTemperatura
□ SobreHumedad
□ InfraHumedad
☐ SobreFrecuencia
☐ InfraFrecuencia
☐ Secuencia de fases
☐ Remote input 1
☐ Remote input 2
□ Programador horario

3.10.5 Página WEB: Botón "Configuración equipo".

El siguiente recuadro permite configurar las alarmas indicadas en valor y delay. Los pasos del delay RMS son de 20Ms, los de delay Pk son de 156,25µs y los pasos de "s" son de segundos. Para asociar relés, ir a botón "Alarmas relés".








3.10.6 Página WEB: Botón "Configuración equipo".

El siguiente recuadro permite configurar las entradas digitales Remote in 1 y 2 como se indica. Estas entradas lógicas se comandan por medio de un contacto libre de potencial.

Se pueden activar/desactivar el módulo externo 1, módulo externo 2 y la sonda de temperatura / humedad.

"Valores máximos / mínimos medidos" RESET automáticamente después de cada lectura del Slist.txt o envío del Slist.json al servidor remoto. A excepción de los valores de máximos del Maxímetro.

El envío cincominutal a un servidor y el software DataWatchPro, inicializa medidas máx. y mín. después de cada lectura. Si esta opción está activada (Sí), después de cada lectura o envío realizado, el equipo inicializa los registros de dichas medidas. De esta forma si, por ejemplo, la configuración de las lecturas está en 30 seg., se obtiene el máximo y mínimo medido de cada período de 30 seg., pudiendo configurarse así las alarmas de nivel del DWP para que actúen sin perder información en los espacios de tiempo no adquiridos.



El siguiente recuadro, mediante el PIN de seguridad, acepta y guarda los cambios realizados en las programaciones





3.10.7 Página WEB: Botón "Configuración equipo".


Por otro lado de forma individual, mediante el PIN de usuario, puede activar el desbloqueo y reset de rearmes secuenciales, la configuración de fábrica por defecto.

La configuración de fábrica por defecto restaura los valores de la página WEB "Configuración equipo" a los valores iniciales de fábrica.




3.11 Página WEB: Botón "Configuración acceso".


Activación / Desactivación del protocolo Modbus, Permisos para acceder a los relés de este equipo a distancia. Página de configuración de los parámetros TCP/IP de este equipo.



3.11.1 Página WEB: Botón "Configuración acceso".

Página de configuración de los parámetros TCP/IP para los envíos de comandos de activación – desactivación de relés de otro equipo remoto. Deshabilitación de la programación vía Internet/Intranet (Servidor WEB en modo sólo lectura) y cambio del PIN de usuario. Ubicación de la carpeta de gráficos para el caso de una intranet sin acceso a internet.





3.12 Página WEB: Botón "Cerrar sesión".


Cierre de sesión. Al cerrarse la sesión, la próxima vez que se intente acceder a su contenido, el Servidor solicitará el PIN de acceso. Por razones de seguridad, el Servidor genera un cierre de sesión automático cada 15 minutos en el caso de que se abandone la sesión sin pulsar "cerrar sesión".


Capítulo 4 - DataWatchPro Software profesional


Atención: Actualizar la hora y fecha en el reloj de la unidad antes de utilizar el software DatawatchPro.


4.1 Módulo Osciloscopio de 7 canales con autoescala y funciones de:


Control de offset, amplitud, base de tiempos, retraso/adelanto en grados, Cursor de medida multicanal, medición RMS, Pk, THD, etc.

















4.2 Módulo Espectro de Armónicos de 7 canales con autoescala (63 armónicos, rango en % y valor V - A). Con funciones de cursor de medida multicanal y análisis simultáneo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 canales.







4.3 Control manual relés




4.4 Automatización / telecontrol programable de relés con alarmas de nivel en franja horaria




4.5 Módulo Tiempo Real









4.6 Módulo análisis numérico de datos




4.7 Módulo análisis gráfico de datos




4.8 Módulo Visualizador gráfico (análisis rápido)




4.9 Módulo análisis por día





4.10 Módulo plotter gráfico (análisis gráfico largos períodos)






4.11 Módulo Análisis de Energía.






4.12 Configuración General



4.13 Configuración lecturas



4.14 Configuración Alarmas (Avisos independientes por e-mail de 249 alarmas programables)



Capítulo 5 - Descripción general

5.1 Rearmes inteligentes

Se entiende por rearme inteligente todo rearme posterior a una desconexión provocada por una alarma que no desaparece cuando se desconecta el MCB/magnetotérmico esclavo y, por tanto, se puede medir el valor y rearmar de forma inteligente. Es decir, si el valor está dentro del rango correcto, rearmará; si el valor está fuera de rango, no rearmará hasta que lo esté.

Alarmas con rearme inteligente:

Sobretensión RMS L1, L2, L3
Sobretensión Pk L1, L2, L3
Infratensión RMS L1, L2, L3
Secuencia de fases L1, L2, L3
Falta de fase
Distorsión Armónica (THD) de Tensión L1, L2, L3
Desequilibrio tensión L1, L2, L3
Sobrefrecuencia L1, L2, L3
Infrafrecuencia L1, L2, L3
Sobretemperatura
Infratemperatura
Sobrehumedad
Infrahumedad

El equipo no rearma hasta que desaparezcan dichas alarmas. Si se precisara prevenir una desconexión-conexión en tiempo breve, puede usarse el retardo programable de la conexión, para las desconexiones debidas a tensión, frecuencia, THD tensión y desequilibrio de tensión.

Ver "Retardo de la conexión"

Caso de desconexiones por temperatura o humedad, usar como retardo de la conexión la propia histéresis de la alarma.

5.2 Rearmes secuenciales

Se entiende por rearme secuencial todo rearme posterior a una desconexión provocada por una alarma que desaparece cuando se desconecta el MCB/magnetotérmico esclavo. En este caso, después de la alarma, se entrará en los diferentes ciclos de rearme secuencial programados para sus diferentes alarmas ya que no se puede saber si la alarma ha desaparecido hasta que vuelva a rearmar el equipo y se pueda medir el parámetro.

Alarmas con rearme secuencial automático:

Intensidad diferencial
Desconexión del MCB (magnetotérmico) esclavo
Sobreintensidad RMS L1, L2, L3
Sobreintensidad Pk L1, L2, L3
Potencia activa W1 L1, L2, L3
Potencia activa W2 L1, L2, L3 (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.)
Distorsión Armónica (THD) de Intensidad L1, L2, L3
Factor de Potencia L1, L2, L3
Desequilibrio de Intensidad L1, L2, L3

Cada alarma dispone de su tabla de rearmes secuenciales que indica:

- Número previsto de intentos de rearme
- Tiempo de ciclo de rearme (Tiempo entre intentos)

Existen cuatro tablas de rearmes secuenciales:

- Para la intensidad
- Para la intensidad diferencial
- Para el MCB (magnetotérmico) esclavo
- Para la intensidad de neutro, factor de potencia, THD intensidad, desequilibrio intensidad, Potencia 1 W y Potencia 2 W.

Con un parámetro común a todas denominado "Tiempo de puesta a cero del número de rearmes".

Si la alarma fuera permanente, cada vez que se rearmara el equipo volvería a desconectar con lo que entraríamos en un ciclo infinito. Para evitarlo, la tabla de rearmes secuenciales automáticos limita a un número determinado de rearmes que el usuario/instalador considere prudente/conveniente.

Por otro lado, existe la opción de indicar al equipo que no ejecute la tabla de rearmes secuenciales, bloqueando así al equipo y obligando a la intervención humana. El usuario puede pulsar "reset" para desbloquearlo y rearmar manualmente. Ver menú "Auto-manual, rearmes secuenciales"

Esto facilita al usuario pasar de automático a manual sin la necesidad de editar las tablas de rearmes automáticos nuevamente. Otro modo de conseguir que no se produzcan rearmes secuenciales es configurar el número de rearmes de una o varias tablas a valor "0".

Si, entre ciclos de rearme, el equipo rearma y ya no detecta el problema que originó la actuación, empieza la cuenta atrás de su "Tiempo de puesta a cero del número de rearme" o "autoinicio automático de rearmes". Transcurrido el tiempo de puesta a cero, los contadores del número de rearme se ponen a cero. De esta forma, se parte de cero y se dispone nuevamente de la totalidad de rearmes secuenciales automáticos en la próxima ocasión en que surja una anomalía.

NOTA: Durante un ciclo de rearme o en un estado de bloqueo por agotamiento de rearmes secuenciales automáticos, el usuario puede finalizar dicho estado pulsando "reset". Esta acción realiza un desbloqueo y reset de rearmes. También vía Internet/Intranet, mediante la opción "desbloqueo y reset de rearmes" que hay en la página WEB "CONFIGURACIÓN EQUIPO"



5.3 Visualización

La visualización y/o programación del equipo puede hacerse tanto desde la botonera frontal como vía Internet/Intranet.

Panel frontal:

Visualización de las medidas: Al pulsar "NEXT" o "TEST" (subir o bajar), se visualizan todas las pantallas de medidas. Programación parámetros: Al pulsar menú se entra en el menú de usuario donde se pueden cambiar la mayoría los parámetros programables.

Vía Internet/Intranet:

Visualización y programación a través del servidor WEB del equipo vía Internet/Intranet.

5.4 Relés A y B (de los Módulos I/O externos)

La unidad incorpora control de dos relés de activación rápida (10 milisegundos), A y B, a los cuales pueden asociarse alarmas. Es decir, se puede asociar a cada relé una o varias alarmas y otras funciones. Cuando se activa una alarma, también se activan los relés que tengan asociada dicha alarma. La prioridad de los relés es siempre a la activación. Esto significa que el relé permanece activado hasta que desaparezcan todas las alarmas que lo activan y están asociadas.

Una vez activado un relé, éste permanece activado por un tiempo mínimo igual al establecido para mostrar la alarma por pantalla (10 seg) aunque la alarma hubiese permanecido activa menos tiempo.

Los estados de los relés se memorizan cuando se desenergiza el equipo y se restauran cuando se energiza el equipo de nuevo.

Cuando se asigna una alarma a un relé y ésta ya está presente, el relé no se activará. La alarma debe desaparecer y aparecer de nuevo para que el relé se active.

Cuando un relé está asignado a una alarma, y se borra la asignación mientras la alarma está presente, el relé continuará vinculado a la alarma hasta que ésta desaparezca.

5.5 Remote input 1 y Remote input 2 (de los Módulos I/O externos)

La unidad incorpora control de dos entradas lógicas de detección rápida (5 milisegundos) con contadores independientes y programables señal/acción (señal: normal o basculante, acción: desbloqueo y reset de rearmes).

Estas entradas se pueden asociar a cada relé (10 relés) y/o al MCB/magnetotérmico/esclavo.

5.6 Módulos I/O externos (salidas relés, entradas digitales y temporizadores)

La unidad puede controlar un máximo de dos módulos externos de entradas / salidas. Cada módulo consta de 5 entradas lógicas y 5 salidas (relés). En total: 10 salidas lógicas (relés) y 10 entradas lógicas.

También existe un mini modulo externo de 2 entradas lógicas y 2 salidas (relés).

Los relés R1, R2, R3 y R4 del módulo 1 y del módulo 2:

Igual que con los relés A y B, a los relés de salida de los módulos externos también pueden asociarse alarmas y otras funciones. Es decir, se puede asociar a cada relé una o varias alarmas. Cuando se activa una alarma, también se activan los relés que tengan asociada dicha alarma. La prioridad de los relés es siempre a la activación. Esto significa que el relé permanece activado hasta que desaparezcan todas las alarmas que lo activan y están asociadas.

Una vez activado un relé, éste permanece activado por un tiempo mínimo igual al establecido para mostrar la alarma por pantalla (10 seg) aunque la alarma hubiese permanecido activa menos tiempo.

Los estados de los relés se memorizan cuando se desenergiza el equipo y se restauran cuando se energiza el equipo de nuevo.

La activación de los relés y la detección de las entradas IN, pertenecientes a los módulos externos puede verse retrasada por un máximo de 1 segundo debido al proceso de comunicación con dicho módulo.

Las entradas IN1, IN2, IN3 y IN4 del módulo 1 y del módulo 2:

Las entradas son las lecturas de los estados de las entradas lógicas. Pueden estar activadas o desactivadas. Cada entrada tiene un temporizador asociado: entrada I1 el temporizador 1; entrada I2 el temporizador 2; entrada I3 el temporizador 3 y entrada I4 el temporizador 4.

Los temporizadores 1, 2,3 y 4:

El funcionamiento de los temporizadores puede ser a la activación de su entrada o a la desactivación de ésta. Cuando una entrada se activa o desactiva, genera la cuenta atrás de su temporizador y éste, al finalizar su tiempo, activa uno o varios de los relés que, a su vez, tengan asociada la opción de activarse por evento de temporizador. Caso de que ningún relé tenga asociado dicho evento, no ocurre nada.

(Ver "Módulo I/O externo" en la guía de usuario de los manuales anexos de mandos.)

NOTA: Los estados lógicos de los módulos input/ouput displayados con "-", indican que los módulos I/O no se encuentran activados en el menú o no se han instalado.

Cuando se asigna una alarma a un relé y ésta ya está presente, el relé no se activará. La alarma debe desaparecer y aparecer de nuevo para que el relé se active.

Cuando un relé está asignado a una alarma, y se borra la asignación mientras la alarma está presente, el relé continuará vinculado a la alarma hasta que ésta desaparezca.

5.7 Programador horario

Con el programador horario se pueden realizar programaciones de activación / desactivación de los relés y/o del MCB/magnetotérmico/ esclavo.

Cada día de la semana dispone de 6 programas, permitiendo establecer 6 franjas horarias distintas, en las que se puede activar un relé cualquiera o el MCB/magnetotérmico/esclavo.

Las programaciones son en HH:MM (horas: minutos) de activación y HH:MM de desactivación, más una casilla independiente por programa para indicar cuáles de estos 6 programas posibles por día, están activados. Todos los programas que no tengan su casilla activada/seleccionada serán ignorados.

Configuración de las 15 excepciones día mes hora y minuto de los 6 programas con activación/desactivación individual de cada programa

La actuación del programador horario se asocia a los 10 relés de salida y/o al dispositivo principal de desconexión (mando magnetotérmico) y/o a los 4 relés A, B, C y D de un equipo remoto vía Internet/Intranet. Para asociar relés, ir a botón alarmas relés. Programación del reloj interno (fecha y hora) manualmente o de forma automática (sincroniza la fecha y hora con el PC, portátil, etc.).

5.8 DWP (DataWatchPro). Software para PC

Software profesional para PC con base de datos y análisis gráfico.

El **DWP (DataWatchPro)** es un avanzado software con registrador permanente sobre una base de datos. Permite ampliar fácilmente la capacidad de visualización, análisis, registro y control de uno o múltiples equipos UNIVERSAL+ 7WR y/o GREEN M4.

Consta de múltiples módulos de visualización gráfica y proceso, fácil programador de procesos con multitud de posibilidades de programar los relés con alarmas de nivel de parámetro en franja horaria. **Osciloscopio de 7 canales**; **espectro de 64 armónicos de 7 canales**; gráficos de los parámetros; avisos automáticos e independientes por e-mail de las alarmas de medidas, etc.

5.9 Multi-interacción entre unidades remotas vía Internet / Intranet:

Los diferentes modelos UNIVERSAL+ 7WR K1+, 5PM+, M1, M2, M3, M4, M5, Rogoswki M4, MINI M4, 4LOG, XREM y 6LIR son compatibles entre sí. Esto significa que todos ellos comparten la multi-interacción entre unidades remotas vía Internet. Por ejemplo, cuando se activan una o varias alarmas en los equipos protectores/medidores de la familia UNIVERSAL+ 7WR K1+, 5PM+, M1, M2, M3, M4, M5, Rogoswki M4 y MINI M4, éstos pueden enviar una orden a un 7WR 4LOG que active un proceso automatizado.


Otro ejemplo: al producirse una condición establecida en un proceso del 7WR 4LOG, éste puede enviar una orden a los diferentes modelos UNIVERSAL+ 7WR K1+, 5PM+, M1, M2, M3, M4, M5, Rogoswki M4, MINI M4, 4LOG, XREM y 6LIR para activar sus relés remotos vía Internet. Los equipos de la familia UNIVERSAL+ 7WR K1+, 5PM+, M1, M2, M3, M4, M5, Rogoswki M4, MINI M4 y 4LOG también pueden comunicarse

con un 7WR XREM y 7WR 6LIR para activar o desactivar cualquiera de sus cuatro relés (relé A, B, C y D) remotos vía Internet.

Cada equipo 7WR K1+, 5PM+, M1, M2, M3, M4, M5, Rogoswki M4 y MINI M4 puede comunicarse con otro equipo 7WR K1+, 5PM+, M1, M2, M3,

Cada equipo 7WR K1+, 5PM+, M1, M2, M3, M4, M5, Rogoswki M4 y MiNi M4 puede comunicarse con otro equipo 7WR K1+, 5PM+, M1, M2, M3, M4, M5, Rogoswki M4 o MINI M4. Estos equipos pueden comunicarse entre sí para activar o desactivar los relés A y B remotamente vía Internet.

Cada equipo 7WR 4LOG puede comunicarse directamente con 4 equipos más y éstos cuatro, a su vez, con otros cuatro más y así de forma progresiva. Este hecho aumenta la potencia y escalabilidad de proceso y de entradas/salidas a medida de las necesidades. Estos equipos pueden comunicarse entre sí para activar entradas o procesos en general, activar o desactivar relés, activar o desactivar funciones, etc.



Capítulo 6 - Guía del usuario (botonera frontal y display)

6.1 Función de los botones

Los botones contextuales permiten navegar por el menú y actuar sobre lo indicado en pantalla, lo señalado por el cursor o por la cifra parpadeante. Dichas teclas tienen distintos valores lógicos según el contexto en el que se encuentren, siendo su uso intuitivo y muy sencillo ("user-friendly").

Botón MENÚ / ESC:

Fuera del menú:

- Entra en modo menú

Dentro del menú:

- Retrocede un nivel o abandona el modo menú
- Durante modificación de valores (parpadeantes) se sale sin modificar

Botón NEXT / (subir):

Fuera del menú:

- Siguiente pantalla de medidas

Dentro del menú:

- Sube un nivel
- Incrementa un valor parpadeante
- Pasa a siguiente pantalla

Botón TEST / (bajar):

Fuera del menú:

- Retrocede a la anterior pantalla de medidas
- Pulsado durante más de un segundo, realiza Test de intensidad diferencial

Dentro del menú:

- Baja un nivel
- Decrementa un valor parpadeante
- Pasa a anterior pantalla

Botón RESET / OK:

Fuera del menú:

- Reinicia el equipo en caso de bloqueo o durante un proceso de conteo
- Reset general (ver apartado siguiente)

Dentro del menú:

- Entra en submenús y confirma cambios

RESET GENERAL

Fuera del menú y pulsado durante más de 10 segundos se genera un RESET GENERAL del equipo.

Muy importante: El reset general restablece los parámetros TCP / IP a los valores de fábrica, habilita la programación por TCP / IP desde Internet. Borra los datos registrados, alarmas detectadas y registradas, y estados del equipo, a excepción de:

- Apagado del equipo manualmente
- Apagado del equipo por el programador horario
- Contador total acumulado de desconexiones
- Configuraciones de las alarmas
- PIN de usuario
- Contadores de eventos registrados.

El reset general provoca un apagado (OFF) del MCB (magnetotérmico) esclavo y su posterior encendido (ON) siempre que el equipo no se encuentre en un estado de apagado manual o por programador horario y no haya ninguna alarma que lo impida.



6.2 PIN de usuario

El PIN de usuario constituye una alta seguridad para el propietario ya que únicamente mediante ésta se pueden validar los parámetros programados. Los cambios de valores programados únicamente entran en vigor cuando se haya introducido dicho PIN. Consta de 4 dígitos, cada uno del 0 al 9

- El PIN viene activado de fábrica, por defecto: 1,2,3,4
- Puede variarse el PIN de usuario si se dispone del vigente
- El PIN es el mismo para la navegación vía Internet

ATENCIÓN: Por motivos de seguridad, no existe PIN maestro. En caso de pérdida, debe ponerse en contacto con el fabricante para que el equipo sea reprogramado y verificado. Se recomienda anotarlo y guardarlo en sitio seguro.

6.3 Secuencia de inicio

- 1. Al energizar el equipo, empieza el proceso de carga de los condensadores de los dos circuitos principales de desconexión. La pantalla se activa a los ≅12 segundos e indica el progreso de la supervisión del estado de dicha carga antes de rearmar (duración desde 0V ≅ 55 seg). La comunicación TCP/IP se activara a los ≅20 segundos de energizar el equipo.
- 2. Caso de que el equipo estuviese en ausencia de energía, apagado o bloqueado, reanudaría en dicha pantalla informativa.
- 3. Caso de que esté programado algún retardo de la conexión, aparece su correspondiente pantalla informativa indicando el tiempo que queda para el rearme.
- 4. Test de inicio: realiza automáticamente una verificación del sistema electrónico interno, del toroidal de intensidad diferencial y de la alarma diferencial (apróx. 3-10 seg)
- 5. Justo antes del rearme del MCB (magnetotérmico) esclavo, aparece un aviso por pantalla acompañado de avisos acústicos. Estos avisos se repiten tres veces.

6.4 Pantallas principales del display (consultar cuadros sinópticos de características)

Hay 62 pantallas principales. Para cambiar de pantalla, pulsar botones para subir "NEXT" o bajar "TEST".

El orden de las pantallas es el siguiente:

Medidas RMS de tensión Medidas Pk de tensión 2. 3. Medidas de factor de cresta de V 4. Medidas de tensiones compuestas 5. Medidas RMS de intensidad Medidas Pk de intensidad 6. 7. Medidas de factor de cresta de I Intensidad de neutro 8. Medidas de intensidad diferencial 9. 10. Medidas de intensidad diferencial 11. Medidas de impedancia de las líneas

12. Medidas RMS línea 1 13. Medidas RMS línea 2 14. Medidas RMS línea 3

15. Medidas de frecuencia de tensión 16. Medidas de desequilibrios de tensión 17. Medidas de desequilibrios de I

Medidas de THD de tensión 19. Medidas de THD de intensidad 20. Pantalla dirección de potencia 21. Medidas de potencia activa 22. Medidas de potencia solicitada 23. Medidas de potencia retornada

24. Medidas de factor de potencia 25. Medidas Maxímetro 26. Medidas de Volt-Amper

27. Medidas de potencia reactiva inductiva 28. Medidas de potencia reactiva capacitiva

29. Sumatorias de potencias activas, sumatorias de potencias solicitadas y sumatorias de potencias retornadas 30. Sumatorias de Volt-Amper,

sumatorias de potencias reactivas inductivas y sumatorias de potencias reactivas capacitivas

31. Contador de energía activa de línea 1 importada 32. Contador de energía activa de línea 2 importada 33. Contador de energía activa de línea 3 importada

34. Contador de energía activa de línea 1 exportada 35. Contador de energía activa de línea 2 exportada

Contador de energía activa de línea 3 exportada 37. Contador de energía reactiva de línea 1 38. Contador de energía reactiva de línea 2

39. Contador de energía reactiva de línea 3

40. Sumatorias de contadores de energía activa importada 41. Sumatorias de contadores de energía activa exportada

42. Sumatorias de contadores de energía reactiva

43. Estado de relés A y B 44. Estado de remote input 1 y 2 Nomenclatura

V1, V2 y V3 VPk1, VPk2 y VPk3 CFV1, CFV2 y CFV3 V12, V23, V31 A1, A2 y A3 APk1, APk2 y APk3 CFI1, CFI2 y CFI3

mA RMS, mA AC y mA DC mA Pk

Z1, Z2 y Z3 V1, A1, y ID V2, A2, y ID V3, A3, y ID Hz1, Hz2 y Hz3

%DesV1, %DesV2 y %DesV3 %DesI1, %DesI2 y %DesI3 %ThdV1, %ThdV2 y %ThdV3 %Thdl1, %Thdl2 y %Thdl3 L1, L2, L3 importada / exportada

W1, W2 y W3 W1+, W2+ y W3+ W1-, W2- y W3-PF1, PF2 y PF3 ++W1, ++W2, ++W3 VA1, VA2 y VA3 rL1, rL2 y rL3 rC1, rC2 y rC3 ΣW

ŽM+ ΣΛΥ ΣΜ-∑rL ∑rC KWh L1 KWh L2 KWh L3 KWh L1 export KWh L2 export KWh L3 export KQh L1 KQh L2 KQh L3

KWh L123 Activa KWh L123 Activa export KQh L123 Reactiva



Estado de relés 1, 2, 3 y 4 del módulo 1

46. Estado de relés 1, 2, 3 y 4 del módulo 247. Estado de entradas 1, 2, 3 y 4 del módulo 1

48. Estado de entradas 1, 2, 3 y 4 del módulo 2

49. Estado de temporizadores 1 y 2 del Módulo 1

50. Estado de temporizadores 3 y 4 del Módulo 1

51. Estado de temporizadores 1 y 2 del Módulo 2

52. Estado de temporizadores 3 y 4 del Módulo 2 53. Medidas VAC de tensión

V1, V2 y V3 54. Medidas VDC de tensión V1, V2 y V3 55. Medidas IAC de intensidad A1, A2 y A3 A1, A2 y A3 56. Medidas IDC de intensidad

W1, W2 y W3 57. Medidas WAC de potencia 58. Medidas WDC de potencia W1, W2 y W3

59. Medidas de temperatura y humedad relativa °C y %RH 60. Día de la semana, fecha y hora Día, dd/mm/aa, HH:MM:SS

61. Contador total del número de desconexiones

62 información de la intensidad diferencial programada

Esta pantalla se muestra automáticamente después de 15 minutos

de no utilizar el teclado

"(info) I. Diferencial RMS programada a:"

"1000mA" mA RMS "80ms" Delay ms

NOTA: Los parámetros displayados con "-.-", indican que el parámetro y, por tanto, su correspondiente alarma no están implementados en este equipo y por tanto no se contemplan para ninguna acción.

NOTA: Las medidas de temperatura y humedad displayadas con "---", indican que la sonda de temperatura / humedad no se encuentra activada en el menú o no se ha instalado.

NOTA: Los estados lógicos de los módulos input / ouput displayados con "-", indican que los módulos I / O no se encuentran activados en el menú o no se han instalado.

6.5 Menú del display

Para entrar en el menú, pulsar menú en cualquier pantalla principal. Una vez dentro del menú, puede seleccionarse un submenú moviendo el cursor principal arriba o abajo. Para entrar en este submenú, pulsar "OK". El botón de "ESC" (escape) permite salir del submenú o menú. Para confirmar el cambio de un valor parpadeante hay que pulsar "OK".

Para que todos los cambios se guarden en memoria, pulsar "ESC" (escape) hasta salir de todos los submenús y del menú. En este último "escape", el equipo pregunta si se desea guardar los cambios realizados y solicita el PIN. Si no se introduce el PIN vigente, no se guardarán los cambios. Por defecto, ciertos menús, como los de borrado de registros o configuraciones de fábrica, solicitan el PIN en el

Si pasan más de 3 minutos sin pulsarse ningún botón, se activa el auto-escape de menú. Es decir, el equipo sale automáticamente del modo menú y va a la última pantalla principal visualizada.

NOTA: Si se produce una alarma mientras se navega por el menú, se activa el auto-escape de menú y se muestra la alarma.

En el menú se encuentran todos los submenús para configurar todas las opciones del equipo.

El orden de los submenús es el siguiente:

Apagado del equipo

Tests de alarmas

Auto-manual, Rearmes secuenciales

Alarmas configuración

Última desconexión

Última alarma

Promediado RMS de visualización

Contadores de desconexión

Máximas medidas

Mínimas medidas

Borrar contadores y registros

Rearmes secuenciales

Retardo de la conexión

Relación del transformador de medida de I

Módulo I / O externo 1

Módulo I / O externo 2

Control manual relés

Desbloqueo y reset de rearmes

Remote input 1

Remote input 2

Sonda de temperatura y humedad

TCP / IP configuración

Idioma

Cambiar PIN de usuario

Reloj

Programador horario

Reset general, Configuración de fábrica, por defecto

LCD

Pito (Aviso acústico)

Versión

Relé A activado por

Relé A activado por

Pantallas principales a visualizar

Calibración



6.5.1 Apagado del equipo

Permite ordenar la desconexión voluntaria del MCB (magnetotérmico) esclavo. Al pulsar "OK" aparecen dos opciones:

→ OFF con PIN. Atención: rearme sólo con PIN OFF sin PIN

La primera opción permite apagar el equipo. El encendido sólo puede hacerse introduciendo el PIN. La segunda opción permite apagar el equipo. El encendido no solicitará el PIN.

Al pulsar "OK" en una de las dos opciones, el equipo avisa acústicamente y por pantalla de la desconexión del MCB (magnetotérmico) esclavo indicando "Motor OFF". Seguidamente permanece en un estado de aviso en el cual puede leerse el siguiente texto:

Opción 1: "OFF, equipo apagado. Pulsar botón reset para introducir el PIN y rearmar"

Opción 2: "OFF, equipo apagado. Pulsar botón reset para rearmar"

6.5.2 Tests

Test incremental de alarma-protección. Verifica las alarmas programadas y proporciona el valor de desconexión.

Los tests que se pueden realizar son los siguientes:

→ Test de ID (intensidad diferencial) Test incremental

Test de MCB (Magnetotérmico)

Test de desconexión del MCB
Test de WD externo (Watchdog externo)

Test de funcionamiento del WD

6.5.3 Auto-manual, Rearmes secuenciales automáticos

Se entiende por rearme secuencial todo rearme posterior a una desconexión provocada por una alarma que desaparece cuando se desconecta el MCB (magnetotérmico) esclavo. En este caso, después de la alarma, se entrará en los diferentes ciclos de rearme secuencial programados para sus diferentes alarmas ya que no se puede saber si la alarma ha desaparecido hasta que vuelva a rearmar el equipo y se pueda medir el parámetro.

Cada alarma dispone de su tabla de rearmes secuenciales que indica:

- Número previsto de intentos de rearme
- Tiempo entre intentos

Con un parámetro común a todas denominado Tiempo de puesta a cero del número de rearmes.

Si la alarma fuera permanente, cada vez que se rearmara el equipo volvería a desconectar con lo que entraríamos en un ciclo infinito. Para evitarlo, la tabla de rearmes secuenciales automáticos limita a un número determinado de rearmes que el usuario / instalador considere prudente / conveniente.

Al pulsar "OK" en este submenú, aparece la siguiente opción configurable:

→ ⊠Automático de fábrica, por defecto □Manual

Opción 1: Ejecuta la tabla de secuencia de rearmes secuenciales automáticos correspondiente a la alarma.

Opción 2: Bloquea el equipo y obliga a la intervención humana. El usuario puede pulsar "reset" para desbloquearlo y rearmar

manualmente.

Este submenú facilita al usuario pasar de modo automático a manual sin necesidad de editar las tablas de rearmes nuevamente.

(Ver NOTA 1 seguidamente)

(Ver NOTA 2 seguidamente)

NOTA: Otro modo de conseguir que no se produzcan rearmes secuenciales es configurar el número de rearmes secuenciales automáticos de una o varias tablas a valor "0".

6.5.4 Alarmas configuración (consultar cuadros sinópticos de características)

Al pulsar "OK" en "Alarmas", aparece un conjunto de submenú donde se puede elegir la alarma a programar. Los parámetros configurables de cada alarma, tanto RMS como Pk, son el valor de la alarma y el delay de tiempo. Se produce una alarma cuando el valor de medición es igual o superior al valor programado manteniéndose durante un delay de tiempo igual o superior al programado.

Los submenús son:

→ OFF MCB activado por alarma Sobretensión RMS Sobretensión Pk Infratensión RMS

> Intensidad diferencial RMS Intensidad diferencial Pk Intensidad RMS

Intensidad Pk
Desequilibrio tensión
Desequilibrio intensidad
Intensidad de neutro
Sobretemperatura
Infratemperatura

(Valor de OFF debe ser > que el valor de ON) (Valor de OFF debe ser < que el valor de ON)

SAFE (LINE

Sobrehumedad Infrahumedad THD Tensión THD Intensidad Sobrefrecuencia Infrafrecuencia Factor de potencia Secuencia de fases Potencia (W) Maxímetro, promediado (s) Potencia2 (W)

Submenú OFF MCB activado por alarma

Las alarmas que pueden programarse para desconectar o no el MCB (magnetotérmico) esclavo, son las siguientes, seleccionables y accesibles al pulsar "OK" en este submenú:

→	Sobretensión RMS	Permiten configurar el valor y delay de la alarma
	Sobretensión Pk Infratensión RMS Intensidad diferencial RMS Intensidad diferencial Pk Intensidad RMS Intensidad Pk Desequilibrio tensión Desequilibrio intensidad Intensidad de neutro Sobretemperatura Infratemperatura Sobrehumedad Infrahumedad THD Tensión THD Intensidad Sobrefrecuencia Infrafrecuencia Factor de potencia Secuencia de fases	(ver NOTA 1 seguidamente) (ver NOTA 2 seguidamente) (Valor de OFF debe ser > que el valor de ON) (Valor de OFF debe ser < que el valor de ON)
Valor: Delay:	EL valor puede ser V, A, mA, %, °C, RI El delay puede ser delay RMS, Delay F	
Los delay	s para las alarmas RMS son delays RN	/IS y, para las alarmas de Pk, delays Pk
Delay RN	AS = El período de la frecuencia. 1 ciclo	= 20ms (50Hz)
Delay Pk	= Velocidad de muestreo de la onda. 1	muestra = 156.25us (50Hz)
Los sigui →	entes submenús tienen en común que s Sobretensión RMS Sobretensión Pk Infratensión RMS Intensidad diferencial RMS Intensidad diferencial Pk Intensidad RMS Intensidad Pk	u delay de tiempo se programa en delays RMS o Pk: (ver NOTA 1 seguidamente) (ver NOTA 2 seguidamente)

Alarma Intensidad diferencial. Protección por intensidad diferencial RMS y Pk, ejemplo versión I∆n 30-1000mA:

NOTA 1: Intensidad diferencial RMS, el valor del delay está directamente condicionado por el valor de la alarma.

Para valores ≤ 35mA rango del delay de 1 a 2 ciclos (20ms a 40ms). Delay RMS: 1 ciclo = 20ms (50Hz)
Para valores > 35mA rango del delay de 4 a 50 ciclos (80ms a 1000ms). Delay RMS: 1 ciclo = 20ms (50Hz)

NOTA 2: El valor de la alarma de intensidad diferencial Pk se recalcula automáticamente cuando se modifica y se guarda el valor de la alarma RMS como:

Valor alarma de Pk = $\sqrt{2} \times$ valor alarma RMS.



de fábrica, por defecto

El valor del delay Pk está directamente condicionado por el valor de la alarma Pk. Delay Pk: 1 muestra = 156,25us (50Hz)

Para valores ≤ 50mA Pk rango del delay de 7 a 45 muestras (1,09ms a 7,03ms).

Alarma autoactiva permanentemente

Para valores > 50mA Pk rango del delay de 7 a 58 muestras (1,09ms a 9,06ms).

Alarma autodesactiva permanentemente

NOTA 3: Cuando el valor de la alarma de intensidad diferencial RMS $I\Delta n \leq 35mA$:

En este caso la alarma diferencial de Pk se autoactiva permanentemente y solo se puede programar el delay Pk en el rango de 7 a 45 muestras (1,09ms a 7,03ms).

Alarma de intensidad diferencial RMS: No desactivable en su menú de configuración

Alarma de intensidad diferencial de Pk si valor RMS ≤ 35mA: autoactiva permanentemente. No desactivable en su menú de configuración Alarma de intensidad diferencial de Pk si valor RMS > 35mA: autodesactiva permanentemente. No activable en su menú de configuración.

Los siguientes submenús tienen en común que su delay de tiempo se programa en segundos:

Desequilibrio tensión
Desequilibrio intensidad
Intensidad de neutro
Sobretemperatura
Infratemperatura
Sobrehumedad
Infrahumedad
THD Tensión
THD Intensidad
Sobrefrecuencia
Infrafrecuencia
Factor de potencia
Secuencia de fases

6.5.5 Última desconexión

Muestra la última protección conocida (alarma que *produjo* una desconexión). Pulsando "OK", aparece una segunda pantalla con la fecha y hora de dicha desconexión.

6.5.6 Última alarma

Muestra la última alarma conocida (alarma que *no produjo* desconexión). Pulsando "OK", aparece una segunda pantalla con la fecha y hora de dicha alarma.

6.5.7 Promediado RMS de visualización

Promediados de medidas para visualización en pantalla.

Al pulsar "OK" en este submenú, aparece la siguiente opción configurable:

\rightarrow		100ms	(Promediado RMS de 5 ciclos)
		200ms	(Promediado RMS de 10 ciclos)
		300ms	(Promediado RMS de 15 ciclos)
		400ms	(Promediado RMS de 20 ciclos)
	\boxtimes	500ms	(Promediado RMS de 25 ciclos)

NOTA: Las medidas promediadas son las siguientes: Tensión RMS y Pk, Intensidad RMS y Pk, Intensidad diferencial RMS y Pk, Tensiones compuestas V12, V23 y V31, Intensidad del neutro, Potencias W, W+, W-, VA, VARC, VARL, Factor de potencia, Tensión DC, Intensidad DC y intensidad diferencial DC.

6.5.8 Contadores de desconexión de alarmas

(consultar cuadros sinópticos de características)

Este submenú permite consultar qué alarmas se han producido y en qué número.

Al pulsar "OK" en este submenú, se muestran en varias pantallas todos los contadores de alarmas.

Al pulsar "NEXT" o "TEST" (subir o bajar), se cambia a la pantalla siguiente o se vuelve a la anterior. Para salir del menú, pulsar "ESC" (escape). Si se desea borrar los contadores, pulsar "OK" en cualquiera de las pantallas. También se pueden borrar desde el menú "borrar contadores y registros".

Estos contadores son:

Contadores por sobretensiones.
Contadores por infratensiones.
Contadores por intensidad.
Contador por intensidad diferencial.
Contador por intensidad de neutro.
Contadores por desequilibrio de tensión.
Contadores por desequilibrio de intensidad.
Contadores por THD de tensión.
Contadores por THD de intensidad.
Contador por sobretemperatura.
Contador por infratemperatura.
Contador por sobrehumedad.
Contador por infrahumedad.
Contadores por sobrefrecuencia.
Contadores por infrafrecuencia.

Contadores por factor de potencia.

Nomenclatura

ST L1 =, ST L2 = y ST L3 = 65535 IT L1 =, IT L2 = y IT L3 = 65535 I L1 =, I L2 = y I L3 = 65535 ID = 65535ln = 65535DesV1 =, DesV2 = y DesV3 = 65535 Desl1 =, Desl2 = y Desl3 = 65535 THDV1 =, THDV2 = y THDV3 = 65535 THDI1 =, THDI2 = y THDI3 = 65535 STemp. = 65535 ITemp. = 65535 SRH. = 65535 IRH. = 65535 SHzV1 =, SHzV2 = y SHzV3 = 65535 IHzV1 =, IHzV2 = y IHzV3 = 65535 PF L1 =, PF L2 = y PF L3 = 65535

SFase = 65535 Contador por secuencia de fases. Contador por MCB (magnetotérmico). MCB = 65535Contador por programador horario. PROG.H. = 65535 Contador por remote input 1. ReIn1 = 65535 Contador por remote input 2. Reln2 = 65535Block = 65535 Contador por bloqueo. Contador por Power OFF. Power = 65535Contador Total. Total = 65535Contador Total acumulado. (imborrable) T.acum = 65535

6.5.9 Máximas medidas

(consultar cuadros sinópticos de características)

Este submenú permite consultar las medidas máximas. Se memoriza únicamente la medición de mayor valor.

Al pulsar "OK" en este submenú se muestran en varias pantallas todos los registros de máximas medidas.

Al pulsar "NEXT" o "TEST" (subir o bajar), se pasa a la pantalla siguiente o se vuelve a la anterior. Para salir del menú, pulsar "ESC" (escape). Si se desea inicializar los registros, pulsar "OK" en cualquiera de las pantallas. También se pueden inicializar desde el menú "borrar contadores y registros". Estos valores no se memorizan cuando se quita la alimentación al equipo.

Máxima medida de la tensión L1, L2 y L3
Máxima medida del desequilibrio de tensión L1, L2 y L3
Máxima medida de la intensidad L1, L2 y L3
Máxima medida de la intensidad diferencial
Máxima medida de la intensidad de neutro
Máxima medida del desequilibrio de intensidad L1, L2 y L3
Máxima medida de la frecuencia V1, V2 y V3
Máxima medida del THD de tensión L1, L2 y L3
Máxima medida del THD de intensidad L1, L2 y L3
Máxima medida de la potencia activa L1, L2 y L3
Máxima medida de la potencia activa L1, L2 y L3
Máxima medida de la potencia reactiva inductiva L1, L2 y L3
Máxima medida de la potencia reactiva capacitiva L1, L2 y L3
Máxima medida de la potencia reactiva capacitiva L1, L2 y L3
Máxima medida de la temperatura
Máxima medida de la humedad

6.5.10 Mínimas medidas

(consultar cuadros sinópticos de características)

Este submenú permite consultar las medidas mínimas. Se memoriza únicamente la medición de menor valor.

Al pulsar "OK" en este submenú, se muestran en varias pantallas todos los registros de mínimas medidas.

Al pulsar "NEXT" o "TEST" (subir o bajar), se pasa a la pantalla siguiente o se vuelve a la anterior. Para salir del menú, pulsar "ESC" (escape). Si se desea inicializar los registros, pulsar "OK" en cualquiera de las pantallas. También se pueden inicializar desde el menú "borrar contadores y registros". Estos valores no se memorizan cuando se quita la alimentación al equipo.

Mínima medida de la tensión L1, L2 y L3 Mínima medida de la frecuencia V1, V2 y V3 Mínima medida de la temperatura Mínima medida de la humedad

6.5.11 Borrado de contadores y registros

Este submenú permite poner a cero todos los contadores e inicializar los registros de máximas y mínimas medidas de todo el equipo.

Al pulsar "OK" en este submenú, aparecen cuatro submenús más:

De energía: Pone a cero los contadores de energía de las pantallas principales

De alarmas:
De máximas medidas:
De mínimas medidas:

Mediante "NEXT" o "TEST" (subir o bajar), situar el cursor delante del submenú que se desee poner a cero o inicializar. Seguidamente, pulsar "OK".

6.5.12 Rearmes secuenciales automáticos

Este submenú permite configurar las tablas de los rearmes secuenciales y el tiempo de puesta a cero del número de rearmes secuenciales automáticos.

Al pulsar "OK" en este submenú, aparecen cinco submenús más:

I. Diferencial
 I.
 I. neutro, THDI, DESI, PF, Potencia1 y 2
 MCB (Magnetotérmico)

Tiempo de puesta a cero rearmes

Los cuatro primeros, como su nombre indica, permiten configurar la tabla de los números de rearmes y el tiempo de ciclo entre rearmes correspondiente a cada grupo de alarmas.

El último, permite configurar el tiempo de puesta a cero del contador del número de rearme de todas las tablas una vez el equipo ha rearmado con éxito.



Si, entre ciclos de rearme, el equipo rearma y ya no detecta el problema que originó la actuación, empieza la cuenta atrás de su "Tiempo de puesta a cero del número de rearme" o "autoinicio automático de rearmes". Transcurrido el tiempo de puesta a cero, los contadores del número de rearme se ponen a cero. De esta forma, se parte de cero y se dispone nuevamente de la totalidad de rearmes secuenciales automáticos en la próxima ocasión en que surja una anomalía.

NOTA: El modo de conseguir que no se produzcan rearmes secuenciales es configurar el número de rearmes secuenciales automáticos de una o varias tablas a valor "0". Bloquea el equipo y obliga a la intervención humana. El usuario puede pulsar "reset" para desbloquearlo y rearmar manualmente. Por otro lado, si se desea hacer de forma generalizada, ir al menú "Auto-Manual, rearmes secuenciales" y configurar en modo manual.

NOTA: Durante un ciclo de rearme o en un estado de bloqueo por agotamiento de rearmes secuenciales automáticos, el usuario puede finalizar dicho estado pulsando "reset". Esta acción realiza un desbloqueo y reset de rearmes. También vía Internet, mediante la opción "desbloqueo y reset de rearmes" que hay en la página WEB "CONFIGURACIÓN EQUIPO"

6.5.13 Retardo de la conexión

Este submenú permite configurar dos retardos independientes por diferente causa, retardos de la conexión.

Al pulsar "OK", aparecen los siguientes submenús:

→ Por corte de red Por desconexión de tensión, frecuencia, THD de tensión, desequilibrio de tensión (Comienza a contar después de la desconexión).

Retardar la conexión después de un fallo del suministro eléctrico (de 0 a 999s) puede ser útil en instalaciones con más de un equipo, repartiendo la carga de las líneas en pequeños y consecutivos rearmes, evitando así un pico de corriente a la acometida principal que pudiese provocar una caída del MCB general. Asimismo, también sirve para después de una alarma por tensión, frecuencia, distorsión armónica de la tensión o desequilibrio de la tensión.

También puede ser interesante retardar la conexión si hubiese equipos especializados que necesitasen un tiempo de reposo después de su desconexión y evitar de esta forma desconexiones-conexiones en tiempos cortos.

6.5.14 Relación del transformador de medida de I

Este submenú permite que el usuario programe la relación de espiras de los transformadores de medida de la intensidad de las líneas L1, L2 y L3. Programable desde 50 A / 5 A, hasta 10.000 A / 5 A (en pasos de 5 A).

NOTA IMPORTANTE: Para el UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A programar únicamente el valor 70 A / 5 A.

Trifásicos: 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A 70A Programación: 70 A / 5 A Únicamente toroidal TRIT12

Monofásicos: 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A 70A Programación: 70 A / 5 A Únicamente toroidal TRIT12

6.5.15-16 Módulo I / O externo 1 y Módulo I / O externo 2

Estos dos submenús permiten activar los módulos I / O. Ejemplo del módulo 1 (el módulo 2 es igual).

Al pulsar "OK" en Sí / No, aparece la siguiente opción configurable:

\rightarrow	□Sí	
•	⊠ No	de fábrica, por defecto

6.5.17 Control manual relés

Este submenú permite activar manualmente los relés A y B y los relés R1, R2, R3 y R4 de los módulos externos 1 y 2. Al pulsar "OK", aparece:

→	□ Rele A
	☐ Relé B
	Relé 1 M1
	Relé 2 M1
	Relé 3 M1
	Relé 4 M1
	Relé 1 M2
	Relé 2 M2
	Relé 3 M2
	Relé 4 M2

6.5.18 Desbloqueo y reset de rearmes (manualmente)

Desbloqueo del equipo en caso de estar bloqueado y / o puesta a cero de los contadores de ciclo de todas las tablas de rearmes secuenciales. Desactivación de los relés activados por bloqueo.

6.5.19-20 Remote input 1 y Remote input 2

Este submenú permite indicar al equipo el tipo de señal de entrada que se va a conectar a las entradas de control remoto. El equipo es capaz de detectar señales de entrada, tanto normal como basculante.



NORMAL:

Señal normal es la que tiene sólo dos estados, OFF(0) y ON(1). Es similar a un interruptor.

Cuando es OFF(0), el control remoto está desactivado Cuando es ON(1), el control remoto está activado (Alarma)

BASCULANTE:

Señal basculante es la que pasa de OFF(0) a ON(1) y nuevamente a OFF(0). Es similar a un pulsador.

Por cada señal basculante, el equipo pasa de un estado al otro. Es decir, si el control remoto está desactivado, después de detectar un cambio basculante en la señal, pasa a estado activado. Permanece en este estado (de alarma) hasta que detecte otro cambio basculante en la señal de entrada.

También se puede configurar de forma que, cuando se active el control remoto, se genere automáticamente un desbloqueo y reset de rearmes. Ejemplo: con señal normal activar el remote input 200ms y seguidamente desactivarlo.

Al pulsar "OK", aparecen dos submenús:

→ Tipo Acción

Al pulsar "OK" en "Tipo", aparece la siguiente opción configurable:

☒ Normal de fábrica, por defecto☒ Basculante

Al Pulsar "OK" en "Acción", aparece la siguiente opción seleccionable:

→ ☐ Desbloqueo y reset de rearmes

NOTA: También se puede configurar que se apague el equipo cuando se active el control remoto.

Ver el submenú "OFF MCB por:" en el submenú de "Alarmas".

Con señal normal: remote input activado = OFF MCB y remote input desactivado = ON MCB (reconexión).

6.5.21 Sonda de temperatura y humedad

Este submenú permite indicar al equipo que tiene conectada una sonda de medición de la temperatura y humedad relativa.

Al pulsar "OK", aparece la siguiente opción configurable:

→ ☐ Sí ☐ No de fábrica, por defecto

NOTA: Las medidas de temperatura y humedad displayadas con "-.-", indican que la sonda de temperatura / humedad no se encuentra activada en el menú o no se ha instalado. Consultar manual accesorios, módulos relés I / O, sonda de temperatura y humedad

6.5.22 TCP / IP configuración

Este submenú permite ver la configuración TCP / IP del equipo, ver el LED de Lan, configurar la dirección IP, el Puerto y la Puerta de enlace, parámetros de fábrica por defecto, y habilitar / deshabilitar la protección de seguridad que impide que se puedan modificar los parámetros del equipo vía Internet (Servidor WEB en modo sólo visualización y lectura).

Al Pulsar "OK", aparecen los siguientes submenús:

→ Información TCP / IP Configuración de fábrica, por defecto Deshabilitar programación por Tcp / Ip?

Al pulsar "OK" en "Información TCP / IP", aparece la siguiente información (los parámetros indicados son los de fábrica por defecto):

→ Port = 80 (pulsando OK sobre este parámetro se puede cambiar el valor)
 (pulsando OK sobre este parámetro se puede cambiar su valor)
 (pulsando OK sobre este parámetro se puede cambiar su valor)
 (pulsando OK sobre este parámetro se puede cambiar su valor)
 (pulsando OK sobre este parámetro se puede cambiar su valor)
 (pulsando OK sobre este parámetro se puede cambiar su valor)
 (pulsando OK sobre este parámetro se puede cambiar su valor)

Pulsar "OK" en "Configuración por defecto" si se desea restablecer los parámetros TCP / IP a los valores de fábrica.

Pulsar "OK" en "Deshabilitar programación por Tcp / Ip?" si se desea que no se puedan modificar los parámetros del equipo vía Internet (Servidor WEB en modo sólo lectura).

NOTA: Por seguridad, si se Deshabilita la programación por Tcp / lp desde Internet, sólo se podrá habilitar desde el propio equipo.

6.5.23 Idioma

Este submenú permite cambiar de idioma Español a idioma Inglés o viceversa.

Al pulsar "OK" en "Idioma", aparece la siguiente opción configurable:

→ ☑ Español de fábrica, por defecto ☐ Inglé



6.5.24 Cambio de PIN de usuario

El PIN de usuario constituye una alta seguridad para el propietario ya que, únicamente mediante éste, se pueden validar los parámetros programados. Los cambios de valores programados únicamente entran en vigor cuando se haya introducido dicho PIN.

Consta de 4 dígitos, cada uno del 0 al 9

De fábrica viene activado el PIN **por defecto: 1,2,3,4** Puede variarse el PIN de usuario si se dispone del vigente El PIN es el mismo para la navegación vía Internet

NOTA: El PIN 0,0,0,0 es un PIN especial que anula totalmente la solicitud del mismo. El equipo no lo solicitará en ningún cambio de programación. El usuario puede cambiar cualquier valor, tanto desde el panel frontal como por Internet (siempre que éste último no esté en modo de sólo lectura). Este PIN puede ser temporalmente útil durante el proceso de aprendizaje o puesta a punto del equipo, pero no se recomienda su uso permanente en instalaciones debido a los problemas que podría ocasionar personal ajeno o no autorizado.

ATENCIÓN: Por motivos de seguridad, no existe PIN maestro. En caso de pérdida, debe ponerse en contacto con el fabricante para que el equipo sea reprogramado y verificado. Se recomienda anotarlo y guardarlo en sitio seguro.

6.5.25 Reloj

Este submenú permite configurar el día de la semana, fecha y hora.

Al pulsar "OK" en "Reloj", se muestra el día de la semana, la fecha (dd / mm / aa) y la hora (HH:MM:SS) actuales. Si se desea modificar el día de la semana, la fecha o la hora, pulsando "OK" se entra en modo programación.

Con "NEXT" o "TEST" (subir o bajar), seleccionar el día de la semana, fecha y / o la hora y pulsar "OK". El valor a modificar parpadea indicando que, con estos botones, se puede modificar el valor. Pulsar "OK" para validar. El registrador cronológico de última alarma y última desconexión pone fecha en dichos registros.

6.5.26 Programador horario

Estos submenús permiten activar el programador horario y configurarlo.

Con el programador horario se pueden realizar programaciones de activación / desactivación de los relés de los módulos I / O externos y / o del MCB (magnetotérmico) esclavo.

Cada día de la semana dispone de 6 programas, permitiendo establecer 6 franjas horarias distintas, en las que se puede activar un relé cualquiera de los módulos I / O externos o el MCB (magnetotérmico) esclavo.

Las programaciones son en HH:MM (horas:minutos) de activación y HH:MM de desactivación, más una casilla independiente por programa para indicar cuáles de estos 6 programas posibles por día, están activados. Todos los programas que no tengan su casilla activada / seleccionada serán ignorados.

IMPORTANTE:

Sí / No

Lunes

Si el programador horario no está asociado a ningún relé o MCB, cuando se cumpla un programa, no ocurre nada. Para asociar los relés al programador horario ir a **Página WEB: Botón "Alarmas relés"**Si durante un corte de suministro eléctrico hay una acción programada, ésta no se efectuará al retornar la energía.

Si dufante un corte de suministro electrico nay una accion programada, esta no se electricara an

Todos los días

Al pulsar "OK", aparecen los siguientes submenús:

	Martes	Sábados y domingos
	Miércoles	De lunes a viernes
	Jueves	
	Viernes	
	Sábado	
	Domingo	
Al pulsar	"OK" en "Sí / No", a	aparece la siguiente opción configurable:
\rightarrow	⊠ Sí	Programador horario activado (de fábrica, por defecto)
	□ No	Programador horario desactivado. Se ignoran todos los programas
	"OK" en un día de ados de fábrica, por	la semana, aparece el estado de activado / desactivado de los 6 programas del día seleccionado (que vienen defecto):
\rightarrow	☐ P1	(desactivado de fábrica, por defecto)
	☐ P2	(desactivado de fábrica, por defecto)
	☐ P3	(desactivado de fábrica, por defecto)
	□ P4	(desactivado de fábrica, por defecto)
	□ P5	(desactivado de fábrica, por defecto)
	☐ P6	(desactivado de fábrica, por defecto)
O "NIE	VT" - "TECT" /	

Con "NEXT" o "TEST" (subir o bajar), situarse en el programa que se desea configurar.

Al pulsar "OK" en uno de los 6 programas, se entra en su submenú de configuración donde aparecen 3 opciones configurables:

\rightarrow	☐ Px	Activado / desactivado, individual de cada programa
	00:00h ON	Activar / ON - por ejemplo, un relé y / o el MCB
	00:00h OFF	Desactivar / OFF - por ejemplo, un relé v / o el MCB



La 1ª opción permite indicar si el programa en concreto está activo o no

La 2ª opción permite configurar la hora y minutos de ON

La 3ª opción permite configurar la hora y minutos de OFF

6.5.27 Reset general y configuración de fábrica por defecto

Este submenú restablece todo el equipo al estado "Reset general y configuración de fábrica por defecto".. Borra todos los datos existentes, como: información del estado del equipo, contadores de alarmas / desconexión, contadores de registros de eventos, contadores de energía, valores máximos y mínimos, registrador histórico (Log), estado de las entradas / salidas, control manual relés, configuración equipo, alarmas relés, temporizadores relés, programador horario, armónicos, registrador de eventos, historial kWh-kQh, apagado manual, alarmas que activan relés, ciclos de rearmes, bloqueo por finalización de rearmes, estado de todos los relés, estado de los remote inputs, todos los nombres editables, relación del transformador de intensidad, rearmes, etc.

Excepción: Apartado "Configuración acceso". La configuración TCP / IP, NO se restablece a los valores por defecto de fábrica. Tampoco se restablecen en el contador total acumulado de alarmas / desconexiones, PIN de usuario y el nombre editable del equipo.

ATENCIÓN: Antes de ejecutar esta operación, el equipo desconectará el MCB / magnetotérmico esclavo (OFF) preventivamente. Una vez el equipo se haya inicializado, se realizará una conexión (ON) automática.

El usuario / instalador, tiene que realizar nuevamente las programaciones de las alarmas y otras si son diferentes a la configuración de "Reset general y configuración de fábrica por defecto".

6.5.28 LCD

Este submenú permite configurar el LCD

Al pulsar "OK", aparecen los siguientes submenús:

→ Luz de fondo Contraste

Luz de fondo: permite seleccionar el modo de iluminación de la pantalla. El modo de fábrica, por defecto, es el temporizado. Transcurridos 30 segundos después de pulsar cualquier botón, la luz de la pantalla se apaga. Mientras se pulsen los botones, la luz permanece encendida. El modo permanente mantiene la luz siempre encendida a excepción de cuando se vaya a producir un rearme. En tal caso se apaga y, una vez los valores internos de carga de los condensadores se hayan restablecido, vuelve a encenderse.

\rightarrow		de fábrica, por defecto
	Permanente	

Contraste: permite incrementar / decrementar el número parpadeante hasta ajustar el contraste deseado del LCD.

24 (0-63)

6.5.29 Avisos acústicos (Pito)

Este submenú permite activar / desactivar los avisos acústicos.

\rightarrow		de fábrica, por defecto
	☐ Desactivado	

6.5.30 Versión

Este submenú permite ver el modelo y versión de software del equipo.

Atención: El cambio de versión de software supone variación en las características del equipo. Consultarlas en el manual de la versión específica del software.

6.5.31 Relé A activado por

Este submenú permite asignar las alarmas para la Activación/desactivación del relé A, por una o varias alarmas. Al pulsar "OK", aparece:

Este submenú permite programar la actuación del relé A por una o varias alarmas-funciones Si se desea que el relé A se active por posición MCB-Magnetotérmico = ON, activar (Magnetotérmico rearmado MCB=ON)

☐Bloqueo diferencial	desactivada de fábrica, por defecto
☐Bloqueo magnetotérmico	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Bloqueo intensidad	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Bloqueo por I neutro, PF, THDI, Desequilibrio de I, Potencia 1 W y Potencia 2 W	desactivada de fábrica, por defecto
Sobretensión	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Infratensión	desactivada de fábrica, por defecto
☐ MCB Magnetotérmico	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Intensidad	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Intensidad diferencial	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Intensidad de neutro	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Factor de potencia	desactivada de fábrica, por defecto
☐ THD de tensión	desactivada de fábrica, por defecto
☐ THD de intensidad	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Desequilibrio de tensión	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Desequilibrio de intensidad	desactivada de fábrica, por defecto
☐ OFF manual desde equipo	desactivada de fábrica, por defecto

☐ OFF manual desde Internet	desactivada de fábrica, por defecto
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sobretemperatura	desactivada de fábrica, por defecto
Infratemperatura	desactivada de fábrica, por defecto
Sobrehumedad	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Infrahumedad	desactivada de fábrica, por defecto
Sobrefrecuencia	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Infrafrecuencia	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Secuencia de fases	desactivada de fábrica, por defecto
Remote input 1	desactivada de fábrica, por defecto
Remote input 2	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Programador horario	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Tenporizador 1 módulo 1	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Tenporizador 2 módulo 1	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Tenporizador 3 módulo 1	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Tenporizador 4 módulo 1	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Tenporizador 1 módulo 2	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Tenporizador 2 módulo 2	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Tenporizador 3 módulo 2	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Tenporizador 4 módulo 2	desactivada de fábrica, por defecto
☐ Potencia1 (W)	desactivada de fábrica, por defecto
Potencia2 (maxímetro W)	desactivada de fábrica, por defecto
Magnetotérmico rearmado (MCB=ON)	desactivada de fábrica, por defecto
I magnetotermoo roamidao (mob-ort)	accaciirada de labilea, per delecto

Los estados del relé A se memorizan cuando se desenergiza el equipo y se restauran cuando se energiza el equipo de nuevo. La función activada estará disponible al próximo ciclo de rearme, si se desea su disposición inmediata desenergizar y energizar el equipo.

6.5.32 Relé B activado por

Este submenú permite asignar las alarmas para la Activación/desactivación del relé B, por una o varias alarmas. Al pulsar "OK", aparece:

Este submenú permite programar la actuación del relé B por una o varias alarmas-funciones Si se desea que el relé B se active por posición MCB-Magnetotérmico = ON, activar (Magnetotérmico rearmado MCB=ON)

\rightarrow	☐Bloqueo diferencial	desactivada de fábrica, por defecto
	Bloqueo magnetotérmico	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Bloqueo intensidad	desactivada de fábrica, por defecto
	Bloqueo por I neutro, PF, THDI, Desequilibrio de I, Potencia 1 W y Potencia 2 W	desactivada de fábrica, por defecto
	Sobretensión	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Infratensión	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ MCB Magnetotérmico	desactivada de fábrica, por defecto
	Intensidad	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Intensidad diferencial	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Intensidad de neutro	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Factor de potencia	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ THD de tensión	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ THD de intensidad	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Desequilibrio de tensión	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Desequilibrio de intensidad	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ OFF manual desde equipo	desactivada de fábrica, por defecto
	OFF manual desde Internet	desactivada de fábrica, por defecto
	Sobretemperatura	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Infratemperatura	desactivada de fábrica, por defecto
	Sobrehumedad	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Infrahumedad	desactivada de fábrica, por defecto
	Sobrefrecuencia	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Infrafrecuencia	desactivada de fábrica, por defecto
	Secuencia de fases	desactivada de fábrica, por defecto
	Remote input 1	desactivada de fábrica, por defecto
	Remote input 2	desactivada de fábrica, por defecto
	Programador horario	desactivada de fábrica, por defecto
	Tenporizador 1 módulo 1	desactivada de fábrica, por defecto
	Tenporizador 2 módulo 1	desactivada de fábrica, por defecto
	Tenporizador 3 módulo 1	desactivada de fábrica, por defecto
	Tenporizador 4 módulo 1	desactivada de fábrica, por defecto
	Tenporizador 1 módulo 2	desactivada de fábrica, por defecto
	Tenporizador 2 módulo 2	desactivada de fábrica, por defecto
	Tenporizador 3 módulo 2	desactivada de fábrica, por defecto
	Tenporizador 4 módulo 2	desactivada de fábrica, por defecto
	Potencia1 (W)	desactivada de fábrica, por defecto
	Potencia2 (maximetro W)	desactivada de fábrica, por defecto
	☐ Magnetotérmico rearmado (MCB=ON)	desactivada de fábrica, por defecto

Los estados del relé B se memorizan cuando se desenergiza el equipo y se restauran cuando se energiza el equipo de nuevo. La función activada estará disponible al próximo ciclo de rearme, si se desea su disposición inmediata desenergizar y energizar el equipo.



6.5.33 Pantallas a visualizar

Este submenú permite seleccionar / deseleccionar las pantallas a visualizar. Al pulsar "OK", aparece:

Medidas RMS de tensión ✓ Vpk 1, 2, 3✓ CF V 1, 2, 3 Medidas Pk de tensión Medidas de factor de cresta de V Medidas de tensiones compuestas V12, V23, V31

☐ Irms 1, 2, 3

☐ Ipk 1, 2, 3

☐ CF I 1, 2, 3

☐ In

☐ Id RMS, AC, DC

☐ Id RMS, Pk Medidas RMS de intensidad Medidas Pk de intensidad Medidas de factor de cresta de I Intensidad de neutro Medidas de intensidad diferencial Medidas de intensidad diferencial Z 1, 2, 3 ⊠ V1, I1, ID ⊠ V2, I2, ID ⊠ V3, I3, ID Medidas de impedancia de las líneas Medidas RMS línea 1 Medidas RMS línea 2 Medidas RMS línea 3 ⊠ Hz 1, 2, 3 Medidas de frecuencia de tensión ☐ HZ 1, 2, 3
☐ DesV 1, 2, 3
☐ DesI 1, 2, 3
☐ ThdV 1, 2, 3
☐ ThdI 1, 2, 3
☐ Info. Imp. Exp.
☐ W 1, 2, 3
☐ W 1, 2, 3 Medidas de desequilibrios de tensión Medidas de desequilibrios de I Medidas de THD de tensión Medidas de THD de intensidad Pantalla dirección de potencia Medidas de potencia activa ⊠ W+ 1, 2, 3 Medidas de potencia solicitada ₩- 1, 2, 3 Medidas de potencia retornada ☐ PF 1, 2, 3 ☐ W, maximeter Medidas de factor de potencia Medidas Maxímetro ✓ V, maximete✓ VA 1, 2, 3✓ VArL 1, 2, 3✓ VArC 1, 2, 3 Medidas de Volt-Amper Medidas de potencia reactiva inductiva Medidas de potencia reactiva capacitiva Sumatorias de potencias activas ⊠ +++ VA, VArL, VArC ⊠ KWh1 Imp ⊠ KWh2 Imp Sumatorias de Volt-Amper Contador de energía activa de línea 1 importada Contador de energía activa de línea 2 importada Contador de energía activa de línea 3 importada KWN3 Imp

KWh1 Exp

KWh2 Exp

KWh3 Exp

KQh1

KQh2

KQh3 Contador de energía activa de línea 1 exportada Contador de energía activa de línea 2 exportada Contador de energía activa de línea 3 exportada Contador de energía reactiva de línea 1 Contador de energía reactiva de línea 2 Contador de energía reactiva de línea 3 X +++ KWh Imp Sumatorias de contadores de energía activa importada Exp Sumatorias de contadores de energía activa exportada Sumatorias de contadores de energía reactiva Estado de relés A y B Estado de remote input 1 y 2 Estado de relés 1, 2, 3 y 4 del módulo 1 Estado de relés 1, 2, 3 y 4 del módulo 2 Estado de entradas 1, 2, 3 y 4 del módulo 1 Estado de entradas 1, 2, 3 y 4 del módulo 2 Estado de temporizadores 1 y 2 del Módulo 1 Estado de temporizadores 3 y 4 del Módulo 1 Estado de temporizadores 1 y 2 del Módulo 2 ☐ Temp 3, 4 M2 ☐ Vac 1, 2, 3 ☐ Vdc 1, 2, 3 Estado de temporizadores 3 y 4 del Módulo 2 Medidas VAC de tensión Medidas VDC de tensión ☐ Vdc 1, 2, 3 ☐ lac 1, 2, 3 ☐ ldc 1, 2, 3 ☐ Wac 1, 2, 3 ☐ Wdc 1, 2, 3 Medidas IAC de intensidad Medidas IDC de intensidad Medidas WAC de potencia Medidas WDC de potencia ☐ Temperature & Humidity sensor Medidas de temperatura y humedad relativa °C y %RH ☑ Date & Time☑ Info. Cut-off Día de la semana, fecha y hora Día, dd / mm / aa, HH:MM:SS Info. Cut-off counter Contador total del número de desconexiones ☑ Info . ID value programmed Información de la intensidad diferencial programada

6.5.34 Calibración

Sólo en fábrica.

6.6 Mensajes informativos

El equipo informa de lo que sucede, tanto por la pantalla del panel frontal como por el acceso por Internet.

1. En el inicio del equipo, al energizarlo por primera vez, o después de una o varias conexiones / desconexiones, puede aparecer el siguiente mensaje:

"Cargando..."

Acompañado de una barra de estado del nivel de energía de los condensadores internos.



Justo antes de rearmar, según modelo, si el equipo tiene protección de intensidad diferencial, realiza un test de verificación de dicha protección.

"Test ID"

Una vez terminado el test, aparece el mensaje "Test OK"

Tres avisos acústicos con el mensaje: "Atención rearme I-ON" Pantalla: WFB:

"Rearmando..."

Indican el inminente rearme del MCB (magnetotérmico) esclavo.

Ahora, el equipo está rearmado.

Pantalla: "I-ON"

Pantalla:

WEB: "MCB-ON (rearmado)"

2. Si el usuario apaga el equipo manualmente, aparece uno de los siguientes mensajes:

"OFF, Equipo apagado. Pulsar reset para introducir PIN y rearmar manualmente"

"OFF, Equipo apagado. Pulsar reset para rearmar manualmente"

"OFF desde Internet: Apagado manual de usuario (ON protegido con PIN)"

WEB: "OFF desde equipo. Apagado manual de usuario (ON protegido con PIN)"

"OFF desde equipo. Apagado manual de usuario (ON no protegido con PIN)" "OFF desde Internet. Apagado manual de usuario (ON protegido con PIN)"

o bien, apagando a través del programador horario:

"OFF por orden del programador horario"

- 3. Caso de producirse una alarma, su correspondiente mensaje descriptivo y valor aparece por pantalla durante un tiempo. Este mensaje puede consultarse, además, en los menús de "última desconexión" y / o "última alarma" donde, asimismo, se incluye fecha y hora.
- 4. Si hay una alarma que, para rearmar nuevamente, hace uso de las tablas de rearmes secuenciales, aparece su correspondiente mensaje de ciclo de rearme y su tiempo.

"Ciclo de rearme en proceso R(x)"

"Nombre de la alarma" + "Tiempo para el siguiente rearme. Pulsar RESET"

"10m:00s'

5. Si, por el contrario, el equipo llega a un estado de bloqueo, tanto por agotamiento de ciclos de rearme como por tener los rearmes programados en modo manual, aparece el siguiente mensaje:

"Nombre de la alarma" + "EQUIPO BLOQUEADO por finalización de rearmes. Pulse reset para rearme manual" Pantalla:

"Nombre de la alarma" + "EQUIPO BLOQUEADO. Rearmes en modo MANUAL. Pulse reset para rearme manual"

WEB: "EQUIPO BLOQUEADO por finalización de rearmes. Desbloqueo en "CONFIGURACION EQUIPO""

"EQUIPO BLOQUEADO. Rearmes en modo MANUAL. Desbloqueo en \"CONFIGURACION EQUIPO\""

6. Otros mensajes correspondientes a los retardos de la conexión, aparecen si éstos están programados a un valor diferente de cero:

"Retardo por corte de red en proceso. T =XXXs"

"Retardo por tensión, frecuencia, THD DE TENSIÓN, DesV, en proceso. T =XXXs"

Por último, pueden aparecer los siguientes mensajes de error:

7. Si se produce una alimentación de suministro eléctrico por debajo de límites:

"Fallo, energía Vac OFF"

"Low VAC"

- 8. Por ejecución de un test de intensidad diferencial y no detección de la alarma esperada; Con el mensaje "Error test" acompañado de un pitido intermitente largo, se desconecta el equipo. El equipo tiene una anomalía y debe revisarse de inmediato. NO utilizarlo y consultar servicio técnico.
- 9. Por indicación al equipo de la existencia de un módulo inexistente, por desconexión de un cable de comunicación o alimentación, etc.

"Error de comunicación, módulo externo 1 no encontrado"

"Error de comunicación, módulo externo 2 no encontrado"

"Error de comunicación, módulo Temp / RH no encontrado"

"Error de comunicación, reloj I2C no encontrado"

10. Por anomalía en la verificación de la memoria RAM:

"Error RAM"

6.7 Aclaración medida de impedancia

Aclaración: Medida de la impedancia (Z) en pantalla equipo y servidor Web:

Cuando el consumo es cero (I = 0) la impedancia es infinito ($Z = \infty$).

Como la pantalla de caracteres no dispone del símbolo infinito (∞) se indica infinito como (0.00). Por tanto, cuando el consumo es cero la impedancia es infinito y se expresa así Z = 0.00. Esto mismo también ocurre si se mira las medidas por el servidor Web.

La impedancia se calcula con la formula Vrms / Irms, por tanto, el valor de Z es en ohmios (resistencia)



6.8 Aclaración delays de alarmas.

Los delays de las alarmas RMS pueden variar entre 0 y 15ms adicionales dependiendo del momento del cálculo RMS.

Los delays de las alarmas de pico pueden variar entre 0 y 312uS adicionales por conversión y cálculo.

Los delays de las alarmas de programación en segundos pueden variar + / -1 segundo.

6.9 Aclaración osciloscopio.

En la versión 50Hz, el osciloscopio está diseñado para trabajar a 50Hz, si la frecuencia varía se mostrará la forma de onda utilizando el total del tiempo de 20 o 40ms.

En la versión 60Hz, el osciloscopio está diseñado para trabajar a 50Hz, si la frecuencia varía se mostrará la forma de onda utilizando el total del tiempo de 16,6ms o 33,3ms.

6.10 Aclaración registrador LOG

En caso de alarmas simultáneas solo se registra la primera en detectarse.

En caso de multialarmas sucedidas en menos de 1 segundo solo se registra la primera en detectarse.

6.11 Aclaración alarmas

Cuando el magnetotérmico está en posición OFF, las alarmas que se generen no se indicaran en el display. Quedaran registrada en el registro LOG y otros.

6.12 Aclaración comunicación TCP/IP

En caso de alarma y comunicación TCP/IP simultánea, se suspende la comunicación y únicamente se atiende la alarma. En la versión K1+ (TCP/IP 10BT-100BT), cuando se realiza el rearme del MCB-magnetotérmico esclavo (de OFF a ON) se suspende la comunicación TCP/IP durante 10 segundos para minimizar el consumo energético del equipo en ese momento.

6.13 Aclaración máximas y mínimas medidas

Máximas medidas: se memoriza el promediado de medida RMS de mayor valor. Mínimas medidas: se memoriza el promediado de medida RMS de menor valor.

Estos valores no se memorizan cuando se quita la alimentación al equipo

Capítulo 7 — Características técnicas (consultar cuadros sinópticos de características).

7.1- Características técnicas módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A

Características técnicas módulo U (con alimentación L-N 230V AC ± 15 % 50Hz alterna send	idal) Monofáșico	2 Polos (M) sólo L1 / 1	Trifásico 4 Polo	os (T) L1, L2, L3		
MUESTREO: 6,4K MUESTRAS POR SEG						
Medida de Tensión True RMS L1, L2, L3 (línea neutro)		0V (fondo de escala 50)	,			
Medida de Tensión Pico L1, L2, L3 (línea neutro)	de 70,00V a 500,00Vpk (fondo de escala 500V Pk.) de 100,00V a 500,00V (fondo de escala 500V Pk.)					
Medida de Tensión True RMS entre fases L1 L2, L2 L3, L3 L1 Medida de Tensión AC (Vac) de L1, L2, L3 (línea neutro)		0V (fondo de escala 50				
Medida de Tensión DC (Vdc) de L1, L2, L3 (línea neutro)		V (fondo de escala 500)				
Medida Intensidad True RMS y AC	de 0,05A a 70,00A		V 1 K.,			
Medida Intensidad Pico y DC	de 0,07A a 98,99A					
Medida Intensidad de Neutro	de 0,50A a 70,00A	•				
Medida Intensidad Diferencial Versión Sensibilidad (IΔn 30-1000 mA) (si RMS > de 5,0mA)	I. diferencial RMS I. diferencial Pk	de 5mA a 1000,0mA de 7,1mA a 1414,2r				
Medida de Potencia Activa (W) L1, L2, L3, ∑L123	Resolución 0.1W	Medida máxima 700	non ow			
Medida de Potencia Aparente (VA) L1, L2, L3, ∑L123	Resolución 0,1VA	Medida máxima 700	•			
Medida de Potencia Reactiva inductiva L1, L2, L3, ∑L123		L (a partir de un FP < 0,		máxima 70000,0VarL		
Medida de potencia Reactiva capacitiva L1, L2, L3, ∑L123		C (a partir de un FP < 0,				
Medida de Potencia Solicitada L1, L2, L3, ∑L123	Resolución 0,1 +W					
Medida de Potencia Retornada L1, L2, L3, ∑L123	Resolución 0,1 -W	Medida máxima 700	00,0-W			
Medida del Factor de Potencia L1, L2, L3	de 0,000 a 1,000					
Medida Potencia activa W de L1, L2, L3.	Maxímetro (integra	ación de potencia) progr	amable de 10 s	eg. a 15 min.		
Potencia DC (Wdc) de L1, L2, L3 y Potencia AC (Wac) de L1, L2, L3	Resolución 0,1VA	(Según transformador	de intensidad ex	xterior)		
Contador de Energía Activa Importada L1, L2, L3, ∑L123		kWh a 9999999,99999				
Contador de Energía Activa Exportada L1, L2, L3, ∑L123		kWh a 9999999,99999				
Contador de Energía Reactiva L1, L2, L3, ∑L123		kQh a 9999999,99999	kQh (a partir de	un FP < 0,996)		
Medida de Desequilibrio de Tensión L1, L2, L3 (línea neutro)	%					
Medida de Desequilibrio de Intensidad L1, L2, L3	%					
Medida de Factor de Cresta de Tensión L1, L2, L3 (línea neutro)						
Medida de Factor de Cresta de Intensidad L1, L2, L3	Z					
Medida de Impedancia de Línea L1, L2, L3 (línea neutro) Medida Frecuencia de Línea L1, L2, L3 (línea neutro)	45,0Hz a 55,0Hz	0/ F	recisión do mo	dida 1% P0.5, 2% P1		
Medida de Temperatura	de -40,0 °C a +100		recision de med	diua 1% F0.5, 2% F1		
Medida de Humedad	de 0,0% a 100,0%	•				
Medida de Distorsión Armónica Total (THD 63 armónicos) 50Hz	de 0,1 a 999,9%	% Precisión de	medida 1% P0	5 15% P1		
En Voltaje de L1, L2 y L3 (línea neutro). En Intensidad de L1, L2 y L3				F.E.) 23°C ± 5 °C, 30 a 75% HR		
% Precisión de medida en: Tensión RMS L1, L2, L3 (línea neutro)		ión P0.5	1 %	Versión P1		
% Precisión de medida en: Tensión DC (Vdc) L1, L2, L3 (línea neutro)	0,9 % Vers	ión P0.5	1,8 %	Versión P1		
% Precisión de medida en: Tensión AC (Vac) L1, L2, L3 (línea neutro)	0,9 % Vers	ión P0.5	1,8 %	Versión P1		
% Precisión de medida en: Intensidad RMS L1, L2, L3	0,5 % Vers	ión P0.5	1 %	Versión P1		
% Precisión de medida en: Intensidad DC (Idc) L1, L2, L3	0,9 % Vers	ión P0.5	1,8 %	Versión P1		
% Precisión de medida en: Intensidad AC (lac) L1, L2, L3	- /	ión P0.5	1,8 %	Versión P1		
% Precisión de medida de Tensión True RMS entre fases		ión P0.5	1,8 %	Versión P1		
% Precisión de medida en: Intensidad diferencial RMS, DC, AC	1,5 % RMS, 2 % D		5 2 % RMS	, 2,5 % DC AC Versión P1		
% Precisión de medida en: Potencia activa (W)	% Precisión de V+					
% Precisión de medida en: Potencia aparente (VA) % Precisión de medida en: Potencia reactiva	% Precisión de V+ % Precisión de V+	, , ,				
% Precision de medida en: Potencia DC (Wdc)	% Precisión de V+	, , ,				
% Precisión de medida en: Potencia AC (Wac)	% Precisión de V+	` , ,				
· ,		cisión de medida + 2 dío	nitos + 0.55% de	al F F)		
Especificaciones de precisión típica y condiciones del módulo a:		Humedad 30 a 75% HR,				
Alarmas programables en valor y delay:			,			
ΔV Pk (diferencia de tensión) de L1, L2, L3 (línea neutro)	de 20V a 200V	Dela	ay de 156,25 µs	;		
ΔV RMS (diferencia de tensión) de L1, L2, L3(línea neutro)	de 1V a 300V	Dela	ay de 20ms			
Sobretensión RMS L1, L2, L3 (línea neutro)	de 245V a 276V			e 20ms a 5000ms (F.E. 500V Pk.)		
Sobretensión Pk L1, L2, L3 (línea neutro)	de 350VPk a 450V			le 0,156ms a 9,06ms (F.E. 500V Pk.)		
Infratensión RMS L1, L2, L3 (línea neutro)	de 180V a 210V		•	0000ms (F.E. 500V Pk.)		
Sobretensión RMS L1, L2, L3 (línea neutro)	Fija a >300V ± 5%		ay de 1000ms			
Sobretensión RMS L1, L2, L3 (línea neutro)	Fija a >350V ± 5%		ay de 260ms			
Intensidad RMS L1, L2, L3	de 1A a 63A		ay de 20ms a 10			
Intensidad Pk L1, L2, L3	de 2APk a 89Pk		ay de 0,46ms a			
Intensidad de neutro			,	de 2S a 180S		
Potencia 1 W L1, L2, L3 Potencia 2 W (May/motro integración programable de 10 agg. a 15 min.)	de 1 a 9999999 W		ay de 1S a 9995			
Potencia 2 W (Maxímetro-integración programable de 10 seg. a 15 min.) Factor de potencia L1, L2, L3	de 1 a 9999999 W de 0,99 a 0,01		L2, L3 ay de 1S a 1809			
Factor de potencia L1, L2, L3 THD Tensión L1, L2, L3. Desde el armónico 2 – 63, programable por armónico			•			
y franja de armónicos THD Intensidad L1, L2, L3 Desde el armónico 2 – 63, programable por	de 1% a 90%		ay de 2S a 1809			
armónico y franja de armónicos	de 1% a 90%		ay de 2S a 1808			
Sobrefrecuencia L1, L2, L3 (línea neutro)	de 51Hz a 55Hz		ay de 1S a 1809			
Infrafrecuencia L1, L2, L3 (línea neutro)	de 45Hz a 49Hz		ay de 1S a 1809			
Secuencia de fases	-	Dela	ay de 1S a 1809	3		
Falta de fase						
Desequilibrio tensión L1, L2, L3 (línea neutro)	de 5% a 100%		ay de 1S a 1809			
Desequilibrio intensidad L1, L2, L3	de 5% a 100%		ay de 1S a 1809			
Sobretemperatura	de -40,0 °C a +100		ay de 1S a 1808			
Infratemperatura	de -40,0 °C a +100		ay de 1S a 1809			
Sobrehumedad	de 10% a 90%		ay de 1S a 1809 ay de 1S a 1809			
Infrahumodad						
Infrahumedad Protección por MCB (magnetotérmico) 2P ó 4P	de 10% a 90%	(magnetotérmico) escla	•			



Otras:	
Rearmes secuenciales independientes, programables en número y tiempo:	
Intensidad diferencial	de 0 a 30 rearmes de 00m:00s a 99m:59s
Intensidad MCB (magnetotérmico) esclavo	de 0 a 10 rearmes de 03m:00s a 99m:59s de 0 a 10 rearmes de 03m:00s a 99m:59s
l. de neutro y/o factor de potencia y/o THDI y/o Desegui. I y/o potencia 1 y/o potencia 2.	de 0 a 10 rearmes de 03m:00s a 99m:59s de 0 a 10 rearmes de 03m:00s a 99m:59s
Test manual incremental de protecciones: Intensidad Diferencial I∆n	Sí, valor de desconexión (efectuar rutinariamente)
Test de disparo del MCB (magnetotérmico) esclavo	Sí
Autotest incremental de protección Diferencial	Sí, antes del rearme del MCB (magnetotérmico) esclavo
Detección de toroide diferencial	Sí
Tiempo desconexión (MCB 2P)	2-5ms típico (consultar "Desconexión. Tiempos de disparo")
Tiempo desconexión (MCB 2P) versión sufijo "L"	5-10ms típico (consultar "Desconexión. Tiempos de disparo")
Tiempo de no respuesta a falta de alimentación	Por falta total de alimentación AC 230 V Versión Trifásica 4P: 500 ms
Tiempo de no respuesta a falta de alimentación	Por falta total de alimentación AC 230 V Versión Monofásica 2P: 500 ms
Retardos de arrangue, programables e independientes	Por corte de red y por protección de tensión, frecuencia, THDV, desequilibrio de tensión
Delay Remote Input 1 y 2	5 ms
Avisos acústicos programables	Activado o desactivado
Registrador cronológico de última alarma y última desconexión	Con valor y año, mes, día, hora y minuto.
Pantalla con iluminación programable	Temporizada o permanente
Remote input 1 y 2 programables: Señal programable de entrada, normal o basculante.	Con opción programable de desbloqueo y reset de rearmes a su activación.
Contadores individuales de alarmas	Consultar cuadros sinópticos de características
Registros de medidas máximas y mínimas	Consultar cuadros sinópticos de características
Central de Alarmas, Telecontrol y Automatización	10 salidas lógicas (relés) y 10 entradas lógicas. Con activación individual programable
Programador horario con reloj de alta precisión:	6 programas por día, programación en horas y minutos, activación de 10 salidas lógicas (relés)
	0° a +45° C. Versión standard
Temperatura de funcionamiento L-N 230V AC ± 15 %	-10° a +55° C. Versión Industrial modelos con sufijo "TI"
	-25° a +70° C. Versión Industrial Extendida modelos con sufijo "TE"
Fondo de Escala (F.E.) Intensidad Diferencial:	1414 mA Versión (I∆n 30-1000 mA
Fondo de Escala (F.E.) Tensión L1, L2, L3:	500V (versión 500E = fondo de escala 500V Pk.)
Fondo de Escala (F.E.) entre fases L1 L2, L2 L3, L3 L1	900V (versión 500E = fondo de escala 500V Pk.)
Fondo de Escala (F.E.) Intensidad L1, L2, L3:	100A en Versión 70A
Fondo de Escala (F.E.) potencia activa L1, L2, L3:	Fondo de escala de intensidad, por fondo de escala de tensión (Max. 9999999,9 W)
Fondo de Escala (F.E.) potencia aparente L1, L2, L3:	Fondo de escala de intensidad, por fondo de escala de tensión (Max. 9999999,9 W)
Fondo de Escala (F.E.) potencia reactiva L1, L2, L3:	Fondo de escala de intensidad, por fondo de escala de tensión (Max. 9999999,9 W)
Fondo de Escala (F.E.) potencia DC y AC L1, L2, L3:	Fondo de escala de intensidad, por fondo de escala de tensión (Max. 9999999,9 W)
Fondo de Escala (F.E.) distorsión armónica	999,9 %
Dimensiones equipo completo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 + MCB 2 Polos	129 mm (7 módulos) altura: 81 mm carril DIN 35mm
Dimensiones equipo completo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 + MCB 4 Polos	164 mm (9 módulos) altura: 81 mm carril DIN 35mm
Peso equipo completo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 + MCB 2 Polos	900 gr.
Peso equipo completo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 + MCB 4 Polos	1.170 gr.
Peso Toroide (TRIT12), (TRIT14), (TRIT18), (TRIT26)	30, 70, 185, 300 gr.
Peso Toroide (TRDF25), (TRDF18), (TRDF26)	70, 185, 300 gr.
Garantía	3 años
Idioma configurable	Español o Inglés
Desconexión manual	2 opciones: ON con o sin PIN
Modo Auto / Manual	Autorearmes secuenciales activados. Manual: rearmes secuenciales inactivos
Conforme a normas Versión Sensibilidad (l∆n 30-1000 mA) Diferencial tipo A	EN 60947-2 (anexo B):2018, IEC 60947-2 (anexo B), UNE 20-600-77(IEC -278), EN 50550:2011* * Adaptar parámetros conforme a norma (consultar apartado "Adaptación a Norma EN 50550:2011")
Conforme en precisión a normas	UNE-EN 62053-22:2003 (IEC 62053-22:2003) CLASE 0,5S UNE-EN 62053-23:2003 (IEC 62053-23:2003) CLASE 2
UNIVERSAL+ 7WR K1+ versión V7.0: Servidor WEB (Versión HTML 4.01 Transitional, IPV4,	

UNIVERSAL+ 7WR K1+ versión V7.0: Servidor WEB (Versión HTML 4.01 Transitional, IPV4, conexión RJ45 8 pin 10 - 100 BAS UNIVERSAL+ 7WR K1 versión V5.8: Servidor WEB (Versión HTML 4.01 Transitional, IPV4, conexión RJ45 8 pin 10 BASE-T). Protocolo de comunicación Modbus TCP / IP, Port 502 y Protocolo de comunicación TCP / IP. HTTP. Servidor WEB

Osciloscopio de 7 canales con autoescala y 3 canales matemáticos de V^II. Incluye cursor de medidas de valor instantáneo en todos lo canales (visualización por servidor WEB)
Osciloscopio de 7 canales con funciones de autoescala, control de Offset, Amplitud, Base de Tiempos, retraso / adelanto en Grados, Cursor de medida Multicanal, Medición RMS, Pk, THD, etc. Muestreo 7 canales 6,4KHz por canal (visualización en DataWatchPro)

Análisis de Espectro de Armónicos de 7 canales con autoescala (hasta el armónico 63, rango en % y valor RMS). Con funciones de cursor de medida Multicanal y análisis simultáneo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 canales. (visualización en DataWatchPro)

DWP (DataWatchPro): Software profesional para PC con base de datos y análisis gráfico

Medidas AC / DC					
Tensión DC (Vdc) de L1, L2, L3 (línea neutro)		Rango de 0,00V a 450,00V (fondo de escala 500V Pk.)			
Tensión AC (Vac) de L1, L2, L3 (línea neutro)		Rango de 50,00V a 350	V00,C	(fondo de escala 500V Pk.)	
Intensidad DC (Idc) de L1, L2, L3		Según transformador d	e inte	nsidad exterior	
Intensidad AC (lac) de L1, L2, L3		Según transformador d	e inte	nsidad exterior	
Potencia DC (Wdc) de L1, L2, L3 y Potencia AC (Wac) de L1, L2, L3		Resolución 0,1VA (Se	Resolución 0,1VA (Según transformador de intensidad exterior)		
Medida Intensidad Diferencial AC (IDac) y DC (IDdc)		Según transformador d	Según transformador de intensidad diferencial exterior		
Medida y alarma de THD desde el armónico 2 – 63, programable por	r armónico y fı	ranja de armónicos			
%HDF (distorsión armónica) de tensión de L1, L2, L3 del Armónico k2	2 al 63 (62 arn	nónicos)	62 ar	rmónicos Rango de 0,1 a 999,9%	
%HDF (distorsión armónica) de intensidad de L1, L2, L3, del Armónico	k2 al 63 (62	armónicos)	62 ar	rmónicos Rango de 0,1 a 999,9%	
Protección diferencial tipo A:					
I _{ΔN} alterna (AC) 50Hz senoidal		1 x I∆n Delay si valor ≤35mA (∆t) de 20ms a 40ms (I _{λN}), 10ms 5 I _{λN} (instantáneo) 1 x I∆n Delay si valor >35mA (∆t) de 80ms a 1000ms (I _{λN} , 2 I _{λN} , 4 I _{λN} 5 I _{λN} , 10 I _{λN})			
Alterna (AC) 50Hz senoidal rectificada	1,41 x l∆n F	1,41 x I∆n RMS, para corrientes pulsantes senoidales (alterna rectificada onda simple)		senoidales (alterna rectificada onda simple)	
Desconexión preventiva	Por infratensión, por alimentación insuficiente y por falta de alimentación AC		te y por falta de alimentación AC		
Versión (IΔn 30-1000 mA) Intensidad diferencial RMS (IΔn RMS)	Programabl	Programable de 30ma hasta 1000ma		Delay si valor ≤35mA (Δt) de 20ms a 40ms ($I_{\Delta N}$, 2 $I_{\Delta N}$, 5 $I_{\Delta N}$, 10 $I_{\Delta N}$) Delay si valor >35mA (Δt) de 80ms a 1000ms ($I_{\Delta N}$, 2 $I_{\Delta N}$, 5 $I_{\Delta N}$, 10 $I_{\Delta N}$)	
Versión (IΔn 30-1000 mA) Intensidad diferencial Pk (IΔn Pk)	Programabl	le de 42mA hasta 1414m	Α	Delay si valor \leq 50mA (Δ t) de 1,09ms a 7,03ms (Alarma activa) Delay si valor $>$ 50mA (Δ t) de 1,09ms a 9,06ms (Alarma no activa)	
Análisis diferencial. Medidas RMS, Pico, AC y DC. Oscilosco Visualización gráfica y numérica. Medidas RMS, Pico, AC y DC. de medida. Visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.). I con medidas temporales Máximas, Mínimas y promediados. Incl	Osciloscopio Registrador g	intensidad diferencial c rafico "Tiempo real" de	300 r	registros, con autoescala y escala eje Y automática o manual,	
Versión alimentación L-N 230V AC 50Hz. Fondo de escala medida li	inea neutro 50		5011		
		1,5W a 230V AC RMS 50Hz alterna senoidal 1.8W a 230V AC RMS 50Hz alterna senoidal			
,		230V AC - 19 % + 30% RMS 50Hz alterna senoidal			
T if I had to the control of the con		L CONVILLA (CENTALO DATO FOLLA)			

de 300V hasta 425V AC RMS 50Hz alterna senoidal 186V AC RMS 50Hz alterna senoidal

Tensión de entrada (POWER L1-N) (régimen anormal - limite máximo) Tensión de entrada (POWER L1-N) (régimen anormal - limite mínimo)

7.2 Descripción de bornas de conexión del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A (230V AC L1-N, L2-N, L3-N)

Descripción de bornas o	de conexión del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A (MONO 2P Y TRI 4P)
A CONTROL OUT	SALIDA BOBINA EMISIÓN DESCONECTADOR DE ALTA VELOCIDAD BORNA A
B CONTROL OUT	SALIDA BOBINA EMISIÓN DESCONECTADOR DE ALTA VELOCIDAD BORNA B
L1 POWER 230V	ALIMENTACIÓN L1 (LÍNEA1) 230V L1-N AC + ENTRADA SENSOR INPUT1 DE MEDICIÓN L1
N POWER 230V	ALIMENTACIÓN NEUTRO + ENTRADA SENSOR INPUT1 DE MEDICIÓN N
L2 INPUT 2	ENTRADA SENSOR INPUT 2 DE MEDICIÓN L2 (LÍNEA 2) 230V L2-N AC
N INPUT 2	ENTRADA SENSOR INPUT 2 DE MEDICIÓN N (NEUTRO)
L3 INPUT 3	ENTRADA SENSOR INPUT 3 DE MEDICIÓN L3 (LÍNEA 3) 230V L3-N AC
N INPUT 3	ENTRADA SENSOR INPUT 3 DE MEDICIÓN N (NEUTRO)
I SENSOR 1	ENTRADA SENSOR1 DE INTENSIDAD DIFERENCIAL
G SENSOR 1	COMÚN SENSOR1 DE INTENSIDAD DIFERENCIAL
T SENSOR 1	NO CONECTAR
G SENSOR 2	COMÚN SENSOR2 DE INTENSIDAD
I1 SENSOR 2	ENTRADA SENSOR2 DE INTENSIDAD L1
I2 SENSOR 2	ENTRADA SENSOR2 DE INTENSIDAD L2 MONOFÁSICO NO CONECTAR
I3 SENSOR 2	ENTRADA SENSOR2 DE INTENSIDAD L3 MONOFÁSICO NO CONECTAR
AUXILIARY IN-OUT	CONEXIÓN A MÓDULOS DE RELÉS DE ENTRADA / SALIDA SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, REMOTE IN1, IN2 UTILIZAR SÓLO CABLE Y CONECTORES SUMINISTRADOS (Consultar manual de instrucciones GREEN IN-OUT L y GREEN IN-OUT C)
ETHERNET	CONEXIÓN ETHERNET RJ45

7.3 Descripción de bornas de conexión del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A (230V AC L1-N) MONO

Descripción de bornas	de conexión del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 SOLO MONOFÁSICO 2P
A CONTROL OUT	SALIDA BOBINA EMISIÓN DESCONECTADOR DE ALTA VELOCIDAD BORNA A
B CONTROL OUT	SALIDA BOBINA EMISIÓN DESCONECTADOR DE ALTA VELOCIDAD BORNA B
L1 POWER 230V	ALIMENTACIÓN L1 (LÍNEA1) 230V L1-N AC + ENTRADA SENSOR INPUT1 DE MEDICIÓN L1
N POWER 230V	ALIMENTACIÓN NEUTRO + ENTRADA SENSOR INPUT1 DE MEDICIÓN N
L2 INPUT 2	ENTRADA SENSOR INPUT 2 DE MEDICIÓN L2 (LÍNEA 2) 230V L2-N AC
N INPUT 2	ENTRADA SENSOR INPUT 2 DE MEDICIÓN N (NEUTRO)
L3 INPUT 3	ENTRADA SENSOR INPUT 3 DE MEDICIÓN L3 (LÍNEA 3) 230V L3-N AC
N INPUT 3	ENTRADA SENSOR INPUT 3 DE MEDICIÓN N (NEUTRO)
I SENSOR 1	ENTRADA SENSOR1 DE INTENSIDAD DIFERENCIAL
G SENSOR 1	COMÚN SENSOR1 DE INTENSIDAD DIFERENCIAL
G SENSOR 2	COMÚN SENSOR2 DE INTENSIDAD
I1 SENSOR 2	ENTRADA SENSOR2 DE INTENSIDAD L1
AUXILIARY IN-OUT	CONEXIÓN A MÓDULOS DE RELÉS DE ENTRADA / SALIDA SONDA DE TEMPERATURA / HUMEDAD, REMOTE IN1, IN2
	UTILIZAR SÓLO CABLE Y CONECTORES SUMINISTRADOS
	(Consultar manual de instrucciones GREEN IN-OUT L y GREEN IN-OUT C)
ETHERNET	CONEXIÓN ETHERNET RJ45

7.4 Descripción de carátula de mando

- 1 Display: 12 caracteres por tres líneas alfanuméricas, matriz de puntos 5x7
 2 LED indicador verde de WORKING (trabajando) en parpadeo lento (1 Hz), indica que se está en proceso de medición y protección
 4 LED indicador verde de WORKING (trabajando) en parpadeo rápido (1 / 2 Hz), indica que se ha detectado una alarma
- 5 Pulsadores amarillos (teclas cuadradas) de significado según contexto:

Pulsador MENÚ - ESC Pulsador NEXT (subir) Pulsador TEST (bajar)

Pulsador OK - RESET - (Reset General manteniendo pulsado + de 10 seg.)



7.5 Valores de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A

Configuración 230V 50Hz AC entre líneas y neutro, 400V AC 50Hz entre líneas.

	Monofási	co 2 Polos (M) sólo L1 / Trif	ásico 4 Polos (T)	L1, L2, L3	
Alarma	Rango Valor	Valor		Rango Nº Delay	Delay
ΔV Pk L1, L2, L3 (diferencia de tensión Pk)	de 20 V a 200 V	40 V		Fijo	156,25 µs
ΔV RMS L1, L2, L3 (diferencia de tensión RMS)	de 1 V a 300 V	25 V		Fijo	20 ms
Sobretensión RMS L1, L2, L3	245 - 276 V	265 V		(1 - 250) x 20 ms = (20 - 5000) ms	49 = 980 ms
Monofásico Sobretensión Pk L1 Trifásico Sobretensión Pk L1, L2, L3	350 – 450 V Pk 350 – 450 V Pk	400 V Pk 400 V Pk		$(1 - 58) \times 0.15625 \text{ ms} = (0.156 - 9.062) \text{ ms}$ $(1 - 58) \times 0.15625 \text{ ms} = (0.156 - 9.062) \text{ ms}$	15 = 2,343m 22 = 3,437m
Infratensión RMS L1, L2, L3	180 – 210 V	185 V		$(1 - 500) \times 20 \text{ ms} = (20 - 10000) \text{ ms}$	250 = 5000 n
Sobretensión RMS L1, L2, L3	Fijo	>300 V		Fijo	1000 ms
Sobretensión RMS L1, L2, L3	Fijo	>350 V		Fijo	260 ms
Intensidad RMS L1, L2, L3	1 – 63 A	63 A		(1 - 500) x 20 ms = (20 – 10000) ms	250 = 5000 m
Intensidad Pk L1, L2, L3	2 – 89 A Pk	89 A Pk		$(3 - 58) \times 0.15625 \text{ ms} = (0.46 - 9.06) \text{ ms}$	55 = 8,593 m
Intensidad de neutro	1 – 63 A	40 A		2 – 180 segundos	10 s
Potencia1 W L1, L2, L3	1 – 9999999 W	1000 W		1 – 999 segundos	10 s
Potencia2 W L1, L2, L3	1 – 9999999 W	1000 W		Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.	15 min.
Factor de potencia L1, L2, L3	0,99 - 0,01	0.4		2 – 180 segundos	10 s
Desequilibrio V L1, L2, L3	5 – 100 %	50 %		2 – 180 segundos	10 s
Desequilibrio I L1, L2, L3	5 – 100 %	90 %		2 – 180 segundos	10 s
THD de tensión L1, L2, L3	1 – 90 %	10 %		2 – 180 segundos	10 s
THD intensidad L1, L2, L3	1 – 90 %	80 %		2 – 180 segundos	10 s
Sobretemperatura	-40 a +100 °C	Alarm OFF >= - NO alarm ON < Valor de OFF debe ser > qu	+45 °C	2 – 180 segundos	10 s
Infratemperatura	-40 a +100 °C	Alarm OFF < -10 °C NO alarm ON >= -5 °C Valor de OFF debe ser < que el valor de ON		2 – 180 segundos	10 s
Sobrehumedad	10 – 90 %	Alarm OFF >= 90 % NO alarm ON < 80 %		2 – 180 segundos	10 s
Infrahumedad	10 – 90 %	Alarm OFF < 10 % NO alarm ON >= 20 %		2 – 180 segundos	10 s
Sobrefrecuencia L1, L2, L3	51 – 55 Hz	Alarm OFF >= 55 Hz NO alarm ON < 54 Hz		2 – 180 segundos	10 s
Infrafrecuencia L1, L2, L3	45 – 49 Hz	Alarm OFF < 4 NO alarm ON >=		2 – 180 segundos	10 s
Secuencia de fases	-	-		2 – 180 segundos	10 s
Remote input 1	Normal o Basculante	Normal		-	5 ms
Remote input 2	Normal o Basculante	Normal		-	5 ms
ersión Sensibilidad (I∆n 30-1000 mA)	Diferencial tipo A				
Intensidad diferencial RMS	30 – 1000 mA	30 mA	Si Valor > 35 mA	(1 - 2) x 20 ms = (20 - 40) ms (4 - 50) x 20ms = (80 - 1000) ms	1 = 20 ms
Intensidad diferencial Pk activada	42 – 1414 mA Pk	42 mA Pk		(7 - 45) x 0,15625 ms = (1,09 - 7,03) ms (7 - 58) x 0,15625 ms = (1,09 - 9,06) ms	45 = 7,03 m
unciones					
Auto-Manual	Auto-manual	Auto			
Retardos conexión	0 – 999 s	0 s			
Programador horario	ON / OFF	ON			
Módulo externo 1	SI / NO	NO			
Módulo externo 2	SI / NO	NO			
Sonda de Temp. / Humedad	SI / NO	NO			

Atención importante:

La alarma de protección de Intensidad diferencial RMS viene programada de origen:

Versión I∆n 10-300mA a 10 mA y delay 20 ms

Esta programación de origen se personaliza por petición del usuario a 100 mA, 200 mA y 300 mA (delay RMS 80 ms)

Versión I∆n 30-1000mA a 30 mA y delay 20 ms

Esta programación de origen se personaliza por petición del usuario a 300 mA, 500 mA y 1000 mA (delay RMS 80 ms)

Versión I∆n 100-3000mA a 100 mA y delay 100 ms

Esta programación de origen se personaliza por petición del usuario a 300 mA, 1000 mA y 3000 mA (delay RMS 100 ms)

Nota ejemplo versión l∆n 30-1000mA: Cuando se programa la alarma de intensidad diferencial RMS a un valor l∆n ≤ 35 mA, automáticamente se activa permanentemente la alarma de Pk. En este caso la alarma de Pk no se puede desactivar en su menú de configuración. La alarma de Pk tiene que estar activada permanentemente, para cumplir la norma IEC 60947-2-B

Nota ejemplo versión I∆n 30-1000mA: Cuando se programa la alarma de intensidad diferencial RMS a un valor I∆n > 35 mA la alarma de intensidad diferencial de Pk se desactiva permanentemente. No activable en su menú de configuración. La alarma de Pk tiene que estar desactivada permanentemente, para cumplir la norma IEC 60947-2-B.



Alarma Intensidad diferencial. Protección por intensidad diferencial RMS y Pk, ejemplo versión I∆n 30-1000mA:

NOTA 1: Intensidad diferencial RMS, el valor del delay está directamente condicionado por el valor de la alarma.

Para valores ≤ 35mA rango del delay de 1 a 2 ciclos (20ms a 40ms). Delay RMS: 1 ciclo = 20ms (50Hz)

Para valores > 35mA rango del delay de 4 a 50 ciclos (80ms a 1000ms). Delay RMS: 1 ciclo = 20ms (50Hz)

NOTA 2: El valor de la alarma de intensidad diferencial Pk se recalcula automáticamente cuando se modifica y se guarda el valor de la alarma RMS como:

Valor alarma de Pk = $\sqrt{2}$ x valor alarma RMS.

El valor del delay Pk está directamente condicionado por el valor de la alarma Pk. Delay Pk: 1 muestra = 156,25us (50Hz)

Para valores ≤ 50mA Pk rango del delay de 7 a 45 muestras (1,09ms a 7,03ms).

Alarma autoactiva permanentemente

Para valores > 50mA Pk rango del delay de 7 a 58 muestras (1,09ms a 9,06ms).

Alarma autodesactiva permanentemente

NOTA 3: Cuando el valor de la alarma de intensidad diferencial RMS $I\Delta n \leq 35mA$:

En este caso la alarma diferencial de Pk se autoactiva permanentemente y solo se puede programar el delay Pk en el rango de 7 a 45 muestras (1,09ms a 7,03ms).

IMPORTANTE: Por seguridad, la normativa establece que un diferencial debe desconectar entre el 50% y el 100% de su valor de l∆n programado. Este equipo se sitúa en la mitad de éste rango, es decir, el umbral se establece un 25% menor del valor original de l∆n programado.

Alarma de intensidad diferencial RMS: No desactivable en su menú de configuración

Alarma de intensidad diferencial de Pk si valor RMS ≤ 35mA: autoactiva permanentemente. No desactivable en su menú de configuración

Alarma de intensidad diferencial de Pk si valor RMS > 35mA: autodesactiva permanentemente. No activable en su menú de configuración.

7.6 Alarmas que desconectan el MCB / magnetotérmico del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A

Sobretensión RMS L1, L2, L3 SI NO Sobretensión Pk L1, L2, L3 SI NO Infratensión RMS L1, L2, L3 SI NO Intensidad RMS L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) NO Intensidad RMS L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Intensidad diferencial RMS (IDn RMS) SI NO Intensidad diferencial Pk (ID Pk) SI (IAn ≤35 mA), NO (IAn >35 mA) NO Pesconexión preventiva por falta de alimentación AC SI NO Falta de fase L1, L2, L3 SI NO Apagado (OFF) manual desde botonera frontal SI NO Apagado (OFF) manual via Internet / Intranet SI NO Intensidad de neutro Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 1 W Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 2 W (Maximetro programable de 10 seg. a 15 min.) Seleccionable (SI / NO) SI Factor de potencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI	Alarma Monofásico 2 Polos (M) sólo L1 / Trifásico 4 Polos (T) L1, L2, L3	Desconecta MCB / magnetotérmico	Activable / Desactivable en su menú de configuración
Infratensión RMS L1, L2, L3 SI NO Intensidad RMS L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) NO Intensidad RMS L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Intensidad diferencial RMS (IDn RMS) SI NO Intensidad diferencial Pk (ID Pk) SI (IΔn ≤35 mA), NO (IΔn >35 mA) NO Desconexión preventiva por falta de alimentación AC SI NO Falta de fase L1, L2, L3 NO NO Apagado (OFF) manual desde botonera frontal SI NO Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet SI NO Intensidad de neutro Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 1 W Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 2 W (Maximetro programable de 10 seg. a 15 min.) Seleccionable (SI / NO) SI Factor de potencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionabl	Sobretensión RMS L1, L2, L3	SI	NO
Intensidad RMS L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) NO Intensidad Pk L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Intensidad diferencial RMS (IDn RMS) SI NO Intensidad diferencial Pk (ID Pk) SI (I∆n ≤35 mA), NO (I∆n >35 mA) NO Desconexión preventiva por falta de alimentación AC SI NO Falta de fase L1, L2, L3 SI NO Apagado (OFF) manual desde botonera frontal SI NO Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet SI NO Intensidad de neutro Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 1 W Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.) Seleccionable (SI / NO) SI Factor de potencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO)	Sobretensión Pk L1, L2, L3	SI	NO
Intensidad Pk L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Intensidad diferencial RMS (IDn RMS) SI NO Intensidad diferencial Pk (ID Pk) SI (I∆n ≤35 mA), NO (I∆n >35 mA) NO Desconexión preventiva por falta de alimentación AC SI NO Falta de fase L1, L2, L3 SI NO Apagado (OFF) manual desde botonera frontal SI NO Apagado (OFF) manual via Internet / Intranet SI NO Intensidad de neutro Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 1 W Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 2 W (Maximetro programable de 10 seg. a 15 min.) Seleccionable (SI / NO) SI THD Tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable	Infratensión RMS L1, L2, L3	SI	NO
Intensidad diferencial RMS (IDn RMS) SI NO Intensidad diferencial Pk (ID Pk) SI (I∆n ≤35 mA), NO (I∆n >35 mA) NO Desconexión preventiva por falta de alimentación AC SI NO Falta de fase L1, L2, L3 SI NO Apagado (OFF) manual desde botonera frontal SI NO Apagado (OFF) manual via Internet / Intranet SI NO Apagado (OFF) manual via Internet / Intranet SI NO Intensidad de neutro Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 1 W Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.) Seleccionable (SI / NO) SI Factor de potencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Se	Intensidad RMS L1, L2, L3	Seleccionable (SI / NO)	NO
Intensidad diferencial Pk (ID Pk) SI (I∆n ≤35 mA), NO (I∆n >35 mA) NO Desconexión preventiva por falta de alimentación AC SI NO Falta de fase L1, L2, L3 SI NO Apagado (OFF) manual desde botonera frontal SI NO Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet SI NO Intensidad de neutro Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 1 W Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.) Seleccionable (SI / NO) SI Factor de potencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretumedad Seleccionable (SI / NO) SI Infrathereuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Infrafrecuencia L1, L2, L3 <t< td=""><td>Intensidad Pk L1, L2, L3</td><td>Seleccionable (SI / NO)</td><td>SI</td></t<>	Intensidad Pk L1, L2, L3	Seleccionable (SI / NO)	SI
Desconexión preventiva por falta de alimentación AC Falta de fase L1, L2, L3 Apagado (OFF) manual desde botonera frontal SI NO Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet Intensidad de neutro Potencia 1 W Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.) Factor de potencia L1, L2, L3 THD Tensión L1, L2, L3 THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / N	Intensidad diferencial RMS (IDn RMS)	SI	NO
Falta de fase L1, L2, L3 Apagado (OFF) manual desde botonera frontal Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet SI NO Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet SI NO Intensidad de neutro Seleccionable (SI / NO) Potencia 1 W Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.) Factor de potencia L1, L2, L3 THD Tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemdedd Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobreterouencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Remote input 1 Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2	Intensidad diferencial Pk (ID Pk)	SI (I∆n ≤35 mA), NO (I∆n >35 mA)	NO
Apagado (OFF) manual desde botonera frontal Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet SI NO Intensidad de neutro Potencia 1 W Potencia 2 W (Maximetro programable de 10 seg. a 15 min.) Factor de potencia L1, L2, L3 THD Tensión L1, L2, L3 THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sesequilibrio tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Remote input 1 Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2	Desconexión preventiva por falta de alimentación AC	SI	NO
Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet Internitada de neutro Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 1 W Seleccionable (SI / NO) SI Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.) Factor de potencia L1, L2, L3 THD Tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Infraftammedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Remote input 1 Seleccionable (SI / NO) NO	Falta de fase L1, L2, L3	SI	NO
Intensidad de neutro Potencia 1 W Potencia 2 W (Maximetro programable de 10 seg. a 15 min.) Factor de potencia L1, L2, L3 THD Tensión L1, L2, L3 THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Seleccionable (SI / NO) SI Sesequilibrio tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sesequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Seleccionable	Apagado (OFF) manual desde botonera frontal	SI	NO
Potencia 1 W Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.) Factor de potencia L1, L2, L3 THD Tensión L1, L2, L3 THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI SI THD Intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sele	Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet	SI	NO
Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.) Factor de potencia L1, L2, L3 THD Tensión L1, L2, L3 THD Intensidad L1, L2, L3 Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobretercuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Seleccionable (SI / NO)	Intensidad de neutro	Seleccionable (SI / NO)	SI
Factor de potencia L1, L2, L3 Factor de potencia L1, L2, L3 THD Tensión L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI THD Intensidad L1, L2, L3 Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2	Potencia 1 W	Seleccionable (SI / NO)	SI
THD Tensión L1, L2, L3 THD Intensidad L1, L2, L3 Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2	Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.)	Seleccionable (SI / NO)	SI
THD Intensidad L1, L2, L3 Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Infrahumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Seleccionable (SI / NO) NO	Factor de potencia L1, L2, L3	Seleccionable (SI / NO)	SI
Desequilibrio tensión L1, L2, L3 Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Infrahumedad Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Seleccionable (SI / NO) NO	THD Tensión L1, L2, L3	Seleccionable (SI / NO)	SI
Desequilibrio intensidad L1, L2, L3 Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Infrahumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Infrafrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Semote input 1 Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2 Seleccionable (SI / NO) NO	THD Intensidad L1, L2, L3	` ,	SI
Sobretemperatura Seleccionable (SI / NO) Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) Infrahumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Infrafrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Semote input 1 Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2 Seleccionable (SI / NO) NO	Desequilibrio tensión L1, L2, L3	Seleccionable (SI / NO)	SI
Infratemperatura Seleccionable (SI / NO) SI Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) Infrahumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Infrafrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Semote input 1 Seleccionable (SI / NO) Remote input 2 Seleccionable (SI / NO) NO	Desequilibrio intensidad L1, L2, L3	Seleccionable (SI / NO)	SI
Sobrehumedad Seleccionable (SI / NO) SI Infrahumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Infrafrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Remote input 1 Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2 Seleccionable (SI / NO) NO	Sobretemperatura	Seleccionable (SI / NO)	SI
Infrahumedad Seleccionable (SI / NO) SI Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Infrafrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Remote input 1 Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2 Seleccionable (SI / NO) NO	Infratemperatura	Seleccionable (SI / NO)	SI
Sobrefrecuencia L1, L2, L3 Infrafrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Remote input 1 Seleccionable (SI / NO) Remote input 2 Seleccionable (SI / NO) NO	Sobrehumedad	Seleccionable (SI / NO)	SI
Infrafrecuencia L1, L2, L3 Seleccionable (SI / NO) SI Secuencia de fases Seleccionable (SI / NO) SI Remote input 1 Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2 Seleccionable (SI / NO) NO	Infrahumedad	Seleccionable (SI / NO)	-
Secuencia de fasesSeleccionable (SI / NO)SIRemote input 1Seleccionable (SI / NO)NORemote input 2Seleccionable (SI / NO)NO	Sobrefrecuencia L1, L2, L3	Seleccionable (SI / NO)	SI
Remote input 1 Seleccionable (SI / NO) NO Remote input 2 Seleccionable (SI / NO) NO	Infrafrecuencia L1, L2, L3	Seleccionable (SI / NO)	SI
Remote input 2 Seleccionable (SI / NO) NO	Secuencia de fases	Seleccionable (SI / NO)	SI
	Remote input 1		NO
Programador horario Seleccionable (SI / NO) SI	Remote input 2	Seleccionable (SI / NO)	
	Programador horario	Seleccionable (SI / NO)	SI



7.7 Estados (activado / desactivado) de alarmas de fábrica, por defecto módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 Diferencial tipo A

Estados de alarmas que se reestablecen al ejecutar	en el menú "Reset general y configurac	ión de fábrica por defecto"
Alarma	Vienen activadas	Activable / Desactivable
Monofásico 2 Polos (M) sólo L1 / Trifásico 4 Polos (T) L1, L2, L3	de fábrica por defecto	en su menú de configuración
Sobretensión RMS L1, L2, L3	SI	NO
Sobretensión Pk L1, L2, L3	SI	NO
Infratensión RMS L1, L2, L3	SI	NO
Intensidad RMS L1, L2, L3	SI	NO
Intensidad Pk L1, L2, L3	NO	SI
Intensidad diferencial RMS (IDn RMS)	SI	NO
Intensidad diferencial Pk (ID Pk) versión (I∆n 30-1000 mA)	SI (I∆n ≤35 mA)	NO
Desconexión preventiva por falta de alimentación AC	SI	NO
Falta de fase L1, L2, L3	SI	NO
Intensidad de neutro	NO	SI
Potencia 1 W	NO	SI
Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.)	NO	SI
Factor de potencia L1, L2, L3	NO	SI
THD Tensión L1, L2, L3	NO	SI
THD Intensidad L1, L2, L3	NO	SI
Desequilibrio tensión L1, L2, L3	NO	SI
Desequilibrio intensidad L1, L2, L3	NO	SI
Sobretemperatura	NO	SI
Infratemperatura	NO	SI
Sobrehumedad	NO	SI
Infrahumedad	NO	SI
Sobrefrecuencia L1, L2, L3	NO	SI
Infrafrecuencia L1, L2, L3	NO	SI
Secuencia de fases	NO	SI
Remote input 1	SI	NO
Remote input 2	SI	NO
Programador horario	SI	SI

7.8 Alarmas. Activación / desactivación programable de relés de salida por una o varias alarmas

Alarma	Activación / desactivación de relés de salida (10 relés) y relés A, B, C y D de un equipo remoto vía Internet / Intranet
Bloqueo de diferencial	Si, Programable
Bloqueo de magnetotérmico	Si, Programable
Bloqueo de intensidad	Si, Programable
Bloqueo por I neutro, PF, THDI y Desequilibrio de I	Si, Programable
Sobretensión	Si, Programable
Infratensión	Si, Programable
Magnetotérmico	Si, Programable
Intensidad	Si, Programable
Intensidad diferencial	Si, Programable
Intensidad de neutro	Si, Programable
Potencia 1 W	Si, Programable
Potencia 2 W (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.)	Si, Programable
Factor de potencia	Si, Programable
THD tensión	Si, Programable
THD intensidad	Si, Programable
Desequilibrio tensión	Si, Programable
Desequilibrio intensidad	Si, Programable
Apagado (OFF) manual desde botonera frontal	Si, Programable
Apagado (OFF) manual vía Internet / Intranet	Si, Programable
Sobretemperatura	Si, Programable
Infratemperatura	Si, Programable
Sobrehumedad	Si, Programable
Infrahumedad	Si, Programable
Sobrefrecuencia	Si, Programable
Infrafrecuencia	Si, Programable
Secuencia de fases	Si, Programable
Remote input 1	Si, Programable
Remote input 2	Si, Programable
Programador horario	Si, Programable
Temporizador 1 módulo 1 (entrada digital IN1 módulo 1)	Si, Programable
Temporizador 2 módulo 1 (entrada digital IN2 módulo 1)	Si, Programable
Temporizador 3 módulo 1 (entrada digital IN3 módulo 1)	Si, Programable
Temporizador 4 módulo 1 (entrada digital IN4 módulo 1)	Si, Programable
Temporizador 1 módulo 2 (entrada digital IN1 módulo 2)	Si, Programable
Temporizador 2 módulo 2 (entrada digital IN2 módulo 2)	Si, Programable
Temporizador 3 módulo 2 (entrada digital IN3 módulo 2)	Si, Programable
Temporizador 4 módulo 2 (entrada digital IN4 módulo 2)	Si, Programable

7.9 Valores de rearmes secuenciales automáticos de fábrica, por defecto

Tiempo de puesta a cero de todos los contadores de número de rearmes (3 – 240 min): 15 minutos de fábrica por defecto.

Frente a descone	exión por Intensidad diferencial
Rearmes	00min:00seg 99min:59seg.
R1	03:00
R2	06:00
R3	12:00
R4	30:00
R5	60:00
R6	90:00
R7	90:00
R8	90:00
R9	90:00
R10	90:00
R11	90:00
R12	90:00
R13	90:00
R14	90:00
R15	90:00
R16	90:00
R17	90:00
R18	90:00
R19	90:00
R20	90:00
R21	90:00
R22	90:00
R23	90:00
R24	90:00
R25	90:00
R26	90:00
R27	90:00
R28	90:00
R29	90:00
R30	90:00
Nº de rearmes (0 – 30	0) 10 rearmes de fábrica, por defecto

Frente a desconexión por MCB / Magnetotérmico			
Rearmes	03min:00seg. – 99min:59seg.		
R1	03:00		
R2	10:00		
R3	30:00		
R4	60:00		
R5	90:00		
R6	90:00		
R7	90:00		
R8	90:00		
R9	90:00		
R10	90:00		
Nº de rearmes (0 – 1	N^{o} de rearmes $(0 - 10)$ 3 rearmes de fábrica, por defecto		

Frente a desconexión por Intensidad		
Rearmes	03min:00seg. – 99min:59seg.	
R1	03:00	
R2	10:00	
R3	30:00	
R4	60:00	
R5	90:00	
R6	90:00	
R7	90:00	
R8	90:00	
R9	90:00	
R10	90:00	
Nº de rearmes (0 - 10)	3 rearmes de fábrica, por defecto	

Frente a desconexión por Intensidad de neutro, Factor de potencia, THDI, Desequilibrio I, Potencia1 y Potencia2			
Rearmes	03min:00seg. – 99min:59seg.		
R1	03:00		
R2	10:00		
R3	30:00		
R4	60:00		
R5	90:00		
R6	90:00		
R7	90:00		
R8	90:00		
R9	90:00		
R10	90:00		
	Nº de rearmes (0 − 10) 3 rearmes de fábrica, por defecto		

NOTA: Si el número de rearmes = 0 o bien por agotamiento del número de rearmes secuenciales automáticos, el equipo se bloquea. Pulsar RESET para desbloquearlo.

NOTA: El tiempo total estimado entre la desconexión del MCB / magnetotérmico / esclavo y su posterior rearme es:

10 seg. mostrando la alarma + tiempo ciclo de rearme + tiempo carga condensadores (0 - 20 seg.) + 10 seg. secuencia de inicio.



Capítulo 8 - Guía del usuario / instalador

8.1 Precauciones / advertencias para el usuario / instalador

- A pesar de ser éste un equipo de máxima seguridad, tanto en su diseño como en sus prestaciones, deben siempre adoptarse las mayores precauciones en su utilización. No debe utilizarse el aparato hasta haber comprendido completamente sus características y funcionamiento.
- Se prestará especial atención al hecho de que el equipo rearma automáticamente el interruptor MCB (magnetotérmico) esclavo, lo que podría ocasionar algún daño a operarios o usuarios poco atentos. Para evitarlo:
 - desconectar aguas arriba todos los conductores, (por medio de interruptores, seccionadores u otros).
- El usuario / instalador debe programar todos los parámetros de protecciones en el valor y delay adecuados al tipo de instalación y de acuerdo a las leyes, directivas y normas del emplazamiento / lugar / país.
- El usuario / instalador debe programar los parámetros de los rearmes secuenciales en número de rearmes (0 no rearma) y tiempo adecuados al tipo de instalación y de acuerdo a las leyes, directivas y normas del emplazamiento / lugar / país.
- La instalación debe estar dotada de elementos de protección contra sobreintensidades (fusibles adecuados). No sobrepasar el máximo de intensidad de los transformadores de medida de intensidad.
- El cableado de la instalación y la propia instalación deben estar previstos para las intensidades máximas de los elementos de protección.
- No alimentar ni utilizar el equipo hasta que estén correcta y completamente conectadas todas sus conexiones e instalado en caja normalizada. Debido a eventual riesgo de rotura o mal funcionamiento, una vez alimentado el equipo no se deben desconectar / conectar todas sus conexiones (Bornas, conector Ethernet RJ45, conector Auxiliary IN-OUT), excepto la alimentación del mismo (230V AC).
- No conectar el aparato a tensiones-frecuencias distintas a las indicadas en el apartado tensión de entrada alimentación (consultar características técnicas). Importante en modelo monofásico no utilizar las bornas I2 e I3.
- No conectar a instalaciones que puedan suministrar intensidades superiores a 10 kA ó 6 kA (según interruptor magnetotérmico esclavo).
- Las bornas A y B del "CONTROL OUT" no deben cortocircuitarse bajo ningún concepto, pues provocaría una avería irreversible en el módulo.
- Atención: todas las bornas de conexión del equipo y el conector AUX. IN-OUT no presentan aislamiento de la línea de red. El conector de ethernet y los relés de salida (A B) sí presentan aislamiento de red.
- Atención: no utilizar las bornas de conexión 12 y 14 de la bobina de emisión-desconexión TELE L-1 CA 24 / 60V de AEG / General Electric.
- Frente a descargas electrostáticas o emisiones electromagnéticas, puede suceder que la pantalla LCD se quede en blanco (sin control) sin afectar al funcionamiento del equipo (para resetear la pantalla LCD, pulsar la tecla MENÚ). No obstante, el equipo resetea cíclicamente el LCD cada 15 minutos.
- No superar la endurancia eléctrica del magnetotémico y bobina de emisión-desconexión.
- No exponer a caídas, golpes y vibraciones. No exponer a líquidos o humedades. No exponer a fuentes de calor
- No exponer a temperaturas ambientales según versión: inferiores a 0°, -10°, -25° C. o superiores a 45°, 55°, 70° C.
- No exponer a fuentes o emisiones electromagnéticas (motores y transformadores eléctricos, electroimanes, emisores de radiofrecuencia, etc.).
- No abrir el equipo o manipular el interior por ningún motivo. Los precintos deben permanecer inviolados. En caso de violación, podría peligrar el buen funcionamiento del aparato.
- Ante cualquier eventualidad de las descritas, contactar inmediatamente con el Servicio Técnico para hacer revisar inmediatamente el aparato.
- La limpieza del aparato se realizará con la línea de alimentación totalmente desconectada, en seco, con un paño o cepillo suave.
- Por seguridad, cambiar el PIN de fábrica por otro personalizado y anotarlo de un modo seguro.
- Se recomienda habilitar la protección de seguridad que impide que se puedan modificar los parámetros del equipo vía Internet (Servidor WEB en modo sólo visualización y lectura)

¡ATENCIÓN IMPORTANTE!

Este equipo (magnetotérmico + bobina de emisión, módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 y accesorios tiene que estar instalado en caja normalizada cerrada en interiores y sólo tiene que quedar accesible al usuario la carátula de mando del módulo UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1. El protector de plástico transparente del magnetotérmico esclavo no debe retirarse bajo ningún concepto

Los parámetros displayados con "-.-", indican que el parámetro y, por tanto, su correspondiente alarma no están implementados en este modelo y por tanto no se contemplan para ninguna acción.

Las medidas de temperatura y humedad displayadas con "-.-", indican que la sonda de temperatura / humedad no se encuentra activada en el menú o no se ha instalado.

Los estados lógicos de los módulos input / ouput displayados con "-", indican que los módulos I / O no se encuentran activados en el menú o no se han instalado.

Importante - Posicionamiento del los transformadores toroidales y calibrado individualizado para su módulo

Los transformadores toroidales están individualmente emparejados y calibrados para su módulo Sureline, tanto él de intensidad diferencial como él de intensidad para L1, para L2, para L3. Por tanto, no se pueden intercambiar con otros de la misma referencia y de diferentes módulos Sureline bajo ningún concepto. Si se intercambian los transformadores toroidales se originarán errores de medida y funcionamientos anormales en las protecciones. Sólo se pueden instalar los trasformadores toroidales suministrados para su módulo Sureline en concreto. En los transformadores toroidales se indica el número de serie del módulo Sureline para el que ha sido calibrado y emparejado. Para los transformadores de intensidad (L1, L2, L3) se específica la línea en su etiqueta. Los transformadores toroidales tienen un posicionamiento obligado según se señala en los "esquemas tipo", disponiendo de una flecha cuyo sentido indica el posicionamiento respecto a su cableado. La longitud del cableado que conecta los toroidales al Sureline no debe exceder los 30 cm.

- CONEXIONADO. PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS DEL USUARIO / INSTALADOR

A modo de tapa de protección y para impedir contactos y evitar suciedad, el conector macho AUXILIARY IN / OUT viene de origen tapado con otro conector hembra. No retirar este conector hembra a modo de tapa protectora si no se usa.

Para retirar este conector tapa protectora y conectar a su vez el conector cableado hacia los módulos I / O, desconectar totalmente la alimentación AC, retirarlo y colocar el nuevo conector hembra cableado (sólo conector cableado suministrado por el fabricante). Este conector no se puede manipular con el equipo bajo tensión. (Consultar manual de instrucciones GREEN IN-OUT L y GREEN IN-OUT C)

Todas las bornas de conexión se tienen que manipular y conectar con el equipo desconectado totalmente de la alimentación AC y no se puede realizar interconexiones con el equipo bajo tensión. Es de suma importancia que se asegure la correcta polaridad en la conexión de las bornas monofásico "L1" y "N", trifásico "L1", "L2", "L3" y "N" del Sureline. En caso de no respetar dicha polaridad, se malogran sus altas precisiones, originando errores de medida y funcionamientos anormales en las protecciones

Un riesgo de funcionamiento incorrecto del equipo puede ser originado, principalmente, por un deficiente conexionado de las bornas de conexión. Por ello, es de máxima importancia asegurar el correcto conexionado ateniéndose al siguiente protocolo:

- A al alma descubierta del conductor flexible pelado se le incorpora un terminal "pin macho" homologado.
- dichos terminales se colocan en las correspondientes ranuras de las bornas, de forma que lleguen hasta su tope.
- se comprobará que el cableado conductor se fije correctamente con su par de apriete adecuado, sin que ello signifique desplazamiento del terminal, deterioro de tornillos en sus cabezas, filetes y roscas, que perjudicaría la posterior utilización de los ensambles y de las conexiones por tornillo.

El usuario debe realizar el test manual de protección diferencial (pulsar 1 segundo la tecla "TEST" seguido de tecla OK / RESET) periódicamente, según se describe en el apartado "Tests".

8.2 Transporte y manipulación

Al ser un aparato electrónico altamente sofisticado, su transporte y manipulación deben realizarse con cuidado, siguiendo las precauciones señaladas en el apartado "PRECAUCIONES".

8.3 Instalación

La instalación debe realizarse por personal técnico responsable, capacitado y cualificado, una vez comprendido el presente manual. El emplazamiento del aparato debe cumplir los requerimientos y precauciones señalados en el apartado "PRECAUCIONES" y, especialmente, los del apartado "Muy Importante".

El equipo debe emplazarse en una instalación estándar, monofásica, fase activa y neutro con una diferencia de potencial de 230V AC, o trifásica (3 fases + neutro) con una diferencia de potencial de fases a neutro de 230V AC, así como conductor de protección de tierra operativa. Además, esta instalación debe disponer, en cabecera, de adecuadas protecciones contra sobreintensidades (fusibles).

8.4 Conexionado

Las bornas de conexión son de alta calidad. Cada borne dispone de muescas que facilitan la fijación del cable y dificultan su extracción accidental. Asimismo, los tornillos de apriete disponen de un sistema de autofijación para evitar que se pierdan en caso de estar flojos. Por otra parte, la serigrafía identifica los correspondientes bornes enfrentados de la regleta. Sus indicaciones gráficas son apoyadas por

colores de identificación intuitiva.

Conectar los bornes POWER L1 a la línea 1 (fase 1) y POWER N al neutro de la línea de suministro eléctrico de 230V corriente alterna

Conectar el resto de bornes de acuerdo al esquema típico o configuración adecuada. Véanse "Esquemas Tipo".

La colocación del cableado en las bornas, así como el correcto apriete de los tornillos de las regletas, se realizarán conforme a las buenas artes. Consultar "Esquemas Tipo". Si surgiera alguna duda, consultar al fabricante o distribuidor autorizado.

Capitulo 9 - Diagnósticos y solución de errores

9.1 Diagnóstico y solución

1. Error de test de intensidad diferencial

El equipo desconecta e indica en pantalla "Error test" acompañado de un pitido intermitente largo. El equipo tiene una anomalía y debe revisarse de inmediato. NO utilizarlo y consultar servicio técnico.

Después de indicar por pantalla "Error test", concluye indicando "Test Error ID. Consultar manual" y el equipo quedara desconectado

2. Error de comunicación reloj de tiempo real

El equipo indica por pantalla "Error de comunicación, reloj I2C no encontrado".

El equipo tiene una avería en el módulo del reloj de tiempo real.

El equipo tiene una anomalía y debe revisarse de inmediato. NO utilizarlo y consultar servicio técnico.

3. Error de comunicación sonda de temperatura y humedad

Verificar el conexionado de la sonda de temperatura y humedad, quitar la alimentación del equipo por completo y volverlo a encender. Desactivar la comunicación de la sonda desde el submenú "sonda de temperatura y humedad" y volver a activarla. La sonda de temperatura y humedad está averiada. NO utilizarla, desactivarla y consultar servicio técnico.

4. Error de comunicación módulo externo

Verificar el conexionado de los módulos externos, quitar la alimentación del equipo y los módulos por completo y volver a encender. Desactivar la comunicación de los módulos desde el submenú "Módulo externo I / O x" y volver a activarla. Uno o los dos módulos externos están averiados. NO utilizarlos, desactivarlos y consultar servicio técnico

5. "PIN de usuario incorrecto"

El usuario ha introducido el PIN de usuario incorrectamente antes de pulsar el botón "Guardar" o "Enviar".

6. "Equipo remoto no encontrado. Revisar configuración."

Algún parámetro en "Configuración TCP / IP equipo remoto" no es correcto.

7. "Atención, enviado comando con PIN error. Revisar configuración."

Algún parámetro en "Configuración TCP / IP equipo remoto" no es correcto.

8. "Atención, recibido comando entrante con PIN error."

Se ha recibido un comando / orden procedente de otro equipo o sistema automatizado con el PIN de usuario incorrecto.

Capitulo 10 - Comprobación y puesta en marcha

10.1 Puesta en marcha

Al inicializar la instalación, El equipo parte con su MCB (magnetotérmico) esclavo desconectado (en OFF).

Conectar aguas arriba todos los conductores por medio de interruptores, seccionadores u otros. Automáticamente, se ejecuta la secuencia de inicio con el posterior rearme del MCB (magnetotérmico) esclavo y el equipo estará operativo.

Ejecutar todos los Test de protecciones incluido el Test de WD externo (Watchdog externo)

10.2 Test incremental de intensidad diferencial

Este tipo de test inyecta una señal real, de valor incremental, la cual se adiciona a la medida existente de línea. Así, cuando el umbral de alarma se supera, produce una alarma / desconexión por dicho test. De esta forma podemos conocer el valor de desconexión.

- El test de intensidad diferencial tipo A inyecta una señal en el circuito sensor de intensidad diferencial.

Antes de utilizar el aparato, debe efectuarse el Test de intensidad diferencial. Si el uso es permanente, esta comprobación debe realizarse rutinariamente. Después de realizar el test completo (apartado "Tests"), si éste no resultara correcto, el aparato NO debe utilizarse bajo ninguna circunstancia. Debe contactarse de inmediato el Servicio Técnico Autorizado.

El funcionamiento es correcto cuando, una vez pulsado el Test, el aparato gestiona un estado de desconexión, proporcionando el correspondiente diagnóstico y valor de desconexión. Además, el usuario debe verificar el valor del umbral en el momento de desconexión y el valor de desconexión que deben corresponder a los programados.

El equipo rearma automáticamente después de haber finalizado el ciclo de rearmes secuenciales, El usuario puede pulsar "reset" para rearmar manualmente.

10.3 Test intensidad diferencial I∆n:

Al pulsar 1 segundo en "Test I∆n" seguido de tecla OK / RESET, aparece la pantalla donde puede visualizarse el incremento progresivo de la intensidad diferencial hasta que se dispara la alarma de diferencial. De esta forma, se puede conocer y verificar el valor de desconexión. El funcionamiento es correcto cuando, una vez pulsado el Test, el aparato gestiona un estado de desconexión, proporcionando el correspondiente diagnóstico y valor de desconexión.

El Test inyecta una señal real, de valor incremental, en el circuito sensor de intensidad diferencial. Con ello se prueba el circuito electrónico de amplificación y filtrado, el sistema de detección y conversión analógica digital.

Verificación por el usuario del valor de desconexión: debe corresponder aproximadamente con el programado.

Se recomienda efectuar el Test con un delay de alarma diferencial de 80 ms o inferior si el valor es <36mA.

Dependiendo del delay de alarma diferencial, el valor de desconexión aumenta (mayor delay mayor aumento).

Con 80mS de delay, el aumento aproximado es de +2% a +15% dependiendo del valor programado (mayor valor menor aumento).

Al dispararse la alarma de diferencial, aparece su pantalla informativa:

Test ID Intensidad D 150.0 mA

- → Diagnóstico de alarma causante de desconexión
- → Valor de desconexión a verificar

Al cabo de 10 segundos informativos de la alarma, aparece la pantalla siguiente relativa al rearme y el equipo procede a realizar el correspondiente ciclo de rearme:

```
Ciclo R(1)
Tiempo para el siguiente rearme
02m: 38s
```

Si no se desea espera el tiempo de rearme (3min), pulsar RESET seguido de tecla OK / RESET y el equipo realizará la secuencia de inicio y rearmará el magnetotérmico esclavo (Para más detalles del ciclo de rearme ver "Rearmes secuenciales").

10.4 Test de WD externo (Watchdog externo)

Cuando se activa este TEST el equipo tiene que desconectar obligatoriamente, si el equipo no desconecta, el equipo tiene una anomalía y debe revisarse de inmediato. NO utilizarlo y consultar servicio técnico. El test funciona correctamente cuando el equipo desconecta, seguidamente se producirá el posterior rearme.

10.5 Test de MCB (magnetotérmico)

Cuando se activa este TEST el equipo tiene que desconectar obligatoriamente, si el equipo no desconecta, el equipo tiene una anomalía y debe revisarse de inmediato. NO utilizarlo y consultar servicio técnico. El test funciona correctamente cuando el equipo desconecta y entra en el ciclo de rearme (MCB), al finalizar se producirá el posterior rearme. El usuario puede pulsar "reset" para rearmar manualmente.

10.6 Autotest incremental de protección diferencial tipo A

El equipo realiza un test incremental automático de la protección diferencial antes de cada reconexión. Comprueba la vigencia de operatividad de: amplificación, filtrado y detección. El Test inyecta una señal incremental en el circuito sensor de intensidad diferencial. Con ello se prueba el circuito electrónico de amplificación y filtrado, el sistema de detección y conversión analógica digital.



10.7 Detección del toroide de intensidad diferencial AC tipo A

El equipo detecta si el toroidal de medida de intensidad diferencial esta conectado a las bornas del circuito sensor de intensidad diferencial. En el caso de no detectar el toroide, se genera una desconexión. En el display se informará durante 10 s de "Toroidal de ID no detectado". El equipo no rearmara hasta que se solucione la anomalía.

Si la alarma de intensidad diferencial está programada por debajo de 200mA, en el historial LOG registrará "Toroidal de ID no detectado" acompañada de la alarma de intensidad diferencial de pico.

Si el equipo está siendo consultado intensamente desde la red en el momento del rearme del magnetotérmico (1 segundo), puede producirse una alarma de "Toroidal de ID no detectado" sin que esto influya en el funcionamiento normal del equipo.

10.8 Diagnóstico de desconexión

Las causas de desconexión son memorizadas, y señalizadas mediante el display LCD.

10.9 Dispositivos redundantes de desconexión

Como seguridad redundante, el equipo incluye doble dispositivo de desconexión del interruptor MCB (magnetotérmico) esclavo. A saber:

- Dispositivo 1 de desconexión de Alta Velocidad, mediante bobina de emisión
- Dispositivo 2 de desconexión, mediante motor rearmador integrado

Además, para gobernar el doble dispositivo de desconexión, el equipo incorpora dos circuitos de desconexión independientes, a saber:

- 1 Circuito de desconexión de Alta Velocidad del MCB (magnetotérmico) esclavo mediante bobina. Incorpora un almacenamiento exclusivo de energía que permite desconectar el MCB incluso sin alimentación de red.
- 2 Circuito de desconexión mediante motor. Permite desconectar y conectar el MCB (magnetotérmico) esclavo. Incorpora un almacenamiento exclusivo de energía que permite desconectar el MCB incluso sin alimentación de red.
- NOTA1: la desconexión de MCB (Magnetotérmico) esclavo se efectúa con doble dispositivo de desconexión en todas las protecciones / alarmas. En el caso de que se produzcan alarmas múltiples al mismo tiempo, la desconexión del MCB (Magnetotérmico) esclavo se efectuara primero mediante el dispositivo 1 (bobina de emisión) y después de 10S (tiempo de indicación de alarma en el display) se desconectara además por el dispositivo 2 (motor rearmador)
- NOTA2: si el equipo incluye la opción del osciloscopio registrador de eventos, la desconexión de MCB (Magnetotérmico) esclavo se
 efectúa con doble dispositivo de desconexión en todas las protecciones / alarmas, excepto en el caso de que se produzca una alarma
 o alarmas que actúen sobre el MCB (Magnetotérmico) y el registrador de eventos al mismo tiempo. En este caso la desconexión del
 MCB (Magnetotérmico) esclavo se efectuará primero mediante el dispositivo 1 (bobina de emisión) y después de 10S (tiempo de
 indicación de alarma en el display) se desconectará además por el dispositivo 2 (motor rearmador)
- NOTA3: la desconexión de MCB (Magnetotérmico) esclavo se efectúa con doble dispositivo de desconexión en todas las protecciones / alarmas. En el caso de que el equipo se encuentre en modo menú, la desconexión del MCB (Magnetotérmico) esclavo se efectuara primero mediante el dispositivo 1 (bobina de emisión) y después de 3S) se desconectara además por el dispositivo 2 (motor rearmador). Si pasan más de 3 minutos sin pulsarse ningún botón, se activa el auto-escape de menú. Es decir, el equipo sale automáticamente del modo menú y la desconexión de MCB (Magnetotérmico) esclavo se efectúa con doble dispositivo de desconexión en todas las protecciones / alarma

Capitulo 11 - Descripción de protecciones

11.1 Protección diferencial

Por "corrientes de defecto que derivan o fugan a tierra", debe entenderse corrientes que deriven a tierra provocando una diferencia de intensidades entre los conductores activos de salida (fases y neutro).

Si la fuga, o derivación, cierra el circuito entre fases y / o neutro de los conductores activos de salida, no existe diferencia de intensidades entre fase y neutro. En este caso, las protecciones diferenciales no actúan, como tampoco lo harían con cualquier receptor que se alimente de fase a neutro.

El funcionamiento de los dispositivos de protección contra corrientes de defecto que derivan o fugan a tierra (diferenciales) se basa en la medición de la diferencia de intensidades entre los conductores activos (fases y neutro). Superado el umbral preestablecido, se accionan los elementos de desconexión del dispositivo.

El diferencial es un elemento estándar de protección. Mide corrientes de defecto a tierra con el fin de desconectar en caso de que dichas fugas sobrepasen los valores preestablecidos.

Por seguridad, la normativa establece que un diferencial debe desconectar entre el 50% y el 100% de su valor nominal de l∆n programado. Sureline se sitúa en la mitad de este rango, es decir, el umbral se establece a un 25% menor del valor original de l∆n programado. Como norma, todos los fabricantes de diferenciales sitúan este margen de igual modo (25% menor del valor original de programación).

11.2 Protección contra sobretensión permanente y transitoria (Curva de actuación progresiva Tensión / Tiempo RMS-Pk)

Al producirse una sobretensión, permanente o transitoria, de valor superior al programado, el equipo gestiona una desconexión de **Alta Velocidad** por medio de la bobina de desconexión y del motor rearmador.

El aparato soporta sobretensiones permanentes de 425V RMS entre líneas y neutro (L-N) y transitorias (300 ms) de 1000V entre líneas y neutro (L-N) de pico.

A partir de 1000V L-N de pico, el equipo se autoprotege mediante la actuación de un fusible incorporado. No se recomienda un funcionamiento prolongado con tensiones en el rango superior (300-425V L-N). El equipo rearma automáticamente cuando cesa la irregularidad. Mientras exista una sobretensión, el equipo no rearma (Rearme Automático Inteligente).

Ajuste del nivel de voltaje idóneo de protección: Es aquél que no sobrepasa los límites máximos que soportan los receptores (cargas, equipos,...) de la instalación, según establecen sus fabricantes. La amplia mayoría de los fabricantes de aparatos y equipos declara 265V L-N como nivel máximo soportable de alimentación. Consecuentemente, el usuario deberá establecer y programar un nivel máximo de actuación protectora igual o inferior a esos 265V L-N como idóneo para garantizar una protección eficaz. Consultar los manuales de los equipos receptores y ajustar el umbral y delay acordes a las especificaciones de los fabricantes.

11.3 Adaptación a Norma EN 50550:2011

Para adecuar los valores de tensión y delay conformes a la norma EN 50550:2011, se tienen que programar el umbral y delay de protección de sobretensión RMS a valor 275 V y delay = 150 (3000 ms). Además, programar el umbral y delay de protección de sobretensión de pico (Pk) a valor 450 V y delay = 45 (7,03 ms).

De esta forma, la curva de actuación progresiva Tensión / tiempo será la siguiente:

>275V	3000ms
>300V	1000ms
>350V	260ms
>450VPk	7,03ms
	>300V >350V

En tal caso, asegurarse previamente de que los receptores conectados a la instalación soporten dichos niveles.

11.4 Protección contra infratensión permanente y transitoria

Al producirse una infratensión, permanente o transitoria de valor inferior al programado, el equipo gestiona una desconexión de **Alta Velocidad** por medio de la bobina de desconexión y motor rearmador. Mientras exista una infratensión, el equipo no rearma (Rearme Automático Inteligente).

Cuando el equipo se encuentra en infratensión se deshabilita la luz del display.

Con modelos de alimentación 230V AC:

En la versión 5.8 cuando el equipo se encuentra con la tensión de alimentación inferior a ≅165 V se deshabilita la comunicación TCP/IP. En la versión 7.0 cuando el equipo se encuentra con la tensión de alimentación inferior a ≅125 V se deshabilita la comunicación TCP/IP.

11.5 Protección contra desconexiones de MCB (magnetotérmico)

El Sureline está dotado de Rearme Automático Secuencial del MCB (magnetotérmico) esclavo (programable).

Capitulo 12 - Opciones adicionales

La nueva gama de equipos universales de protección, medida, registro y automatización / telecontrol comparten la filosofía Sureline de extraordinaria versatilidad. Este carácter permite configuraciones múltiples en arquitectura modular de expansión con accesorios Sureline, tanto actuales como futuras, así como con otros elementos disponibles en el mercado, constituyéndose en un equipo complementario y complementable con otras características y prestaciones, sean éstas de Sureline u otras. Consultar a Safeline.

12.1 Protección contra transitorios intensos de muy corta duración (nS y µS)

Debido a su **Alta Velocidad** de corte físico y su extenso rango de tensión, que le permiten una vigilancia permanente, así como su **Rearme Inteligente**, los equipos Sureline responden protegiendo el más amplio espectro de situaciones. No obstante, existen ciertas situaciones concretas donde se sufren transitorios intensos de muy corta duración (µS). En tales casos, debe complementarse el equipo Sureline con una protección específica.

Dicha protección específica, que SAFELINE considera adecuadamente complementaria, contra transitorios de picos *extremadamente intensos y cortos* (KV / μS), es proporcionada por un módulo a base de varistores, descargadores,... de este tipo de sobretensiones.

Aunque la técnica de protección basada en varistores únicamente es eficaz para transitorios de muy corta duración (μS), constituye, sin embargo, el complemento idóneo a las protecciones brindadas por el Sureline.

El varistor aporta una elevada capacidad de derivación, junto con un tiempo muy rápido de respuesta (<25 nS), reduciendo así los altos valores de los transitorios mencionados.

Capitulo 13 – Desconexión. Tiempos de disparo

13.1 Tiempo total de desconexión del interruptor MCB (magnetotérmico)

En caso de actuación de protección, la desconexión del interruptor MCB (magnetotérmico) esclavo se efectúa en un tiempo típico entre 2ms y 5ms en 2P (según modelo y marca de magnetotérmico y bobina utilizados). En la versión L, el tiempo típico de desconexión se efectúa entre 5ms y 10ms en 2P.

Disponible, separadamente, el protocolo de medición, así como gráficas de tiempos de desconexión de los diferentes modelos y marcas de interruptores MCB (magnetotérmicos) esclavos y bobinas de disparo utilizados.

Tiempo total de desconexión del interruptor magnetotérmico

Para calcular el tiempo total de desconexión de actuación de protecciones, debe sumarse a las gráficas señaladas (tiempo típico de desconexión entre 2ms y 5ms) el tiempo adicional del delay (retardo) programado de la alarma que actúa. Además, se debe tener en cuenta el efecto de ionización en el momento de la desconexión entre los contactos del elemento esclavo de desconexión (magnetotérmico). Esta ionización prolonga la extinción de la intensidad, si bien no varía el punto de inicio de extinción. Los factores que aumentan el tiempo de dicha extinción son directamente proporcionales a la intensidad y a la tensión, además de a la naturaleza de las cargas (inductivas, capacitivas o resistivas).



Capitulo 14 - Utilización

Dado el carácter automático de las diversas protecciones del aparato, después de haberse entendido completamente este manual y haber procedido a la puesta en marcha, el usuario podrá proceder a conectar los elementos de consumo en la línea protegida y el aparato actuará como se ha descrito en los capítulos anteriores.

Antes de utilizar el aparato, debe efectuarse el Test de intensidad diferencial. Si el uso es permanente, esta comprobación debe realizarse rutinariamente. Después de realizar el test completo, si éste no resultara correcto, el aparato no debe utilizarse en ninguna circunstancia. Debe contactarse de inmediato el Servicio Técnico Autorizado.

Si se desean desconectar la línea y el aparato, podrá dispararse manualmente el interruptor o seccionador de cabecera (aguas arriba) antes del Sureline.

Se prestará especial atención al hecho de que el equipo rearma automáticamente el interruptor MCB (magnetotérmico) esclavo, lo que podría ocasionar algún daño a operarios o usuarios poco atentos.

Para evitarlo: Desconectar aquas arriba todos los conductores, (por medio de interruptores, seccionadores u otros.)

Capitulo 15 - Descripción componentes básicos

15.1 Transformador toroidal de intensidad diferencial (AC) TRDF25. Diferencial tipo A (2 hilos)

Atención: individualmente emparejado y calibrado para su módulo. NO intercambiar con otro.

Núcleo toroidal (alta permeabilidad magnética y bajas pérdidas). Precisión + / - 1%.

- Ø interior 25 mm mod. TRDF25 (2 hilos)
- Otras medidas: Consultar a Safeline

15.2 Transformador toroidal de intensidad (AC) TRIT12

Atención: individualmente emparejado y calibrado para su módulo. NO intercambiar con otro. **Para los transformadores de intensidad (L1, L2, L3) se especifica la línea en su etiqueta.**

Núcleo toroidal (alta permeabilidad magnética y bajas pérdidas). Precisión + / - 0,5%.

- Ø interior 12 mm mod. TRIT12
- Otras medidas: Consultar a Safeline

15.3 Interruptor MCB (magnetotérmico) esclavo ETEK (Trifásico 4P/3P+N, Monofásico 2P/1P+N)

Marca: ETEK

 Tipo:
 EKM1-63 (6KA IEC 60898-1)

 Tipo:
 EKM1-63H (10KA IEC 60898-1)

 Curva:
 C (estándar), B, D

Intensidades 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63A

Endurancia mecánica MCB 2P: 15.000 Maniobras completas (ON OFF)
Endurancia eléctrica MCB 2P: 8.000 Maniobras completas (ON OFF)
Endurancia mecánica MCB 4P: 10.000 Maniobras completas (ON OFF)
Endurancia eléctrica MCB 4P: 8.000 Maniobras completas (ON OFF)

Para más información, consultar al fabricante

15.4 Desconectador (bobina de emisión MX) ETEK

Marca: ETEK
Tipo: EKM1-MX-48

Endurancia eléctrica: 4.000 Maniobras completas (ON OFF)

Para más información, consultar al fabricante

15.5 Interruptor MCB (magnetotérmico) esclavo AEG / G.E. (Trifásico 4P/3P+N, Monofásico 2P/1P+N)

Marca: AEG / General Electric

Tipo: EP 60 (Poder de corte 6KA IEC 60898)
Tipo: EP 100 (Poder de corte 10KA IEC 60898)

Curva: C (estándar), B, D Intensidades 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63A

Endurancia mecánica MCB 2P: 15.000 Maniobras completas (ON OFF)
Endurancia eléctrica MCB 2P: 8.000 Maniobras completas (ON OFF)
Endurancia mecánica MCB 4P: 10.000 Maniobras completas (ON OFF)

Endurancia mecánica MCB 4P: 10.000 Maniobras completas (ON OFF)
Endurancia eléctrica MCB 4P: 8.000 Maniobras completas (ON OFF)

Para más información, consultar al fabricante

15.6 Desconectador (bobina de emisión) AEG / G.E.

Marca: AEG / General Electric
Tipo: TELE L-1 CA 24 / 60V

Endurancia eléctrica: 4.000 Maniobras completas (ON OFF)

Para más información, consultar al fabricante

Capítulo 16 - SERVICIO TÉCNICO

16.1 Servicio técnico

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO: EXCLUSIVAMENTE POR EL FABRICANTE



Capítulo 17 - MANTENIMIENTO

17. 1 Mantenimiento

Antes de su utilización, el usuario debe realizar el Test completo de intensidad diferencial descrito en el apartado "Tests". Si el uso es permanente, esta comprobación debe realizarse rutinariamente.

Después de realizar el test completo de protecciones, si éste no resulta correcto, el aparato NO debe utilizarse bajo ninguna circunstancia. Debe contactarse de inmediato el Servicio Técnico Autorizado y hacerlo revisar, igual que ante cualquier eventualidad de las descritas en el apartado "PRECAUCIONES".

No superar la endurancia eléctrica del magnetotémico (MCB) y bobina de emisión-desconexión.

No obstante, con periodicidad mínima anual, debe verificarse el funcionamiento correcto del equipo y que las medidas de los parámetros eléctricos que proporciona el equipo coincidan con las señaladas en las características técnicas. Para ello, personal técnico capacitado procederá a su verificación y su calibración en fábrica.

La endurancia eléctrica del MCB (magnetotérmico) esclavo marca AEG / General Electric monofásico 2P es de 8.000 maniobras completas (ON OFF). La endurancia eléctrica de la bobina de emisión-desconexión marca AEG / General Electric es de 4.000 maniobras completas (ON OFF). Atención: Se tiene que cambiar el MCB (magnetotérmico) y la bobina de emisión-desconexión a las 4.000 maniobras (IEC 60898-1).

La endurancia eléctrica del MCB (magnetotérmico) esclavo marca AEG / General Electric trifásico 4P es de 8.000 maniobras completas (ON OFF). La endurancia eléctrica de la bobina de emisión-desconexión marca AEG / General Electric es de 4.000 maniobras completas (ON OFF). Atención: Se tiene que cambiar el MCB (magnetotérmico) y la bobina de emisión-desconexión a las 4.000 maniobras (IEC 60898-1).

La endurancia eléctrica del MCB (magnetotérmico) esclavo marca ETEK monofásico 2P es de 8.000 maniobras completas (ON OFF). La endurancia eléctrica de la bobina de emisión-desconexión marca ETEK es de 4.000 maniobras completas (ON OFF). Atención: Se tiene que cambiar el MCB (magnetotérmico) y la bobina de emisión-desconexión a las 4.000 maniobras (IEC 60898-1).

La endurancia eléctrica del MCB (magnetotérmico) esclavo marca ETEK trifásico 4P es de 8.000 maniobras completas (ON OFF). La endurancia eléctrica de la bobina de emisión-desconexión marca ETEK es de 4.000 maniobras completas (ON OFF). Atención: Se tiene que cambiar el MCB (magnetotérmico) y la bobina de emisión-desconexión a las 4.000 maniobras (IEC 60898-1).

NOTA: Consultar Contadores de desconexiones. Contador (T. Acu) Total acumulado. (imborrable) T.Acu = 4000

CAPÍTULO 18 - Guía del instalador (Configuración Internet / Intranet)

18.1 Software IpMapper.exe para la configuración TCP/IP automática

Su equipo viene configurado de fábrica con la siguiente configuración TCP/IP:

IP 192.168.2.10

Puerto 80

 Puerta de enlace
 192.168.2.1


 Máscara
 255.255.255.0

 MAC
 xx.xx.xx.xx.xx

Lo más probable es que estos parámetros no coincidan con los de su red y deba cambiarlos para poder acceder al equipo desde cualquier terminal. Aquí explicamos cómo configurar su equipo de forma automática utilizando la herramienta de software IpMapper.exe.

NOTA: Es imprescindible que el equipo tenga la configuración de fábrica anteriormente mencionada. Si desconoce la IP del equipo puede restableceré la configuración de fábrica pulsando el botón de Reset durante 10s.

- Paso 1: Descargar la carpeta Imaper en https://www.safeline.es/documents/ZIP/IpMapper.zip
- Paso 2: Descomprimir IpMapper.zip
- Paso 3: Instalar la máquina virtual de Java haciendo clic en el fichero: jre-8u271-windows-x64 o una versión superior, que encontrara en la carpeta Imaper
- Paso 4: Conecte el equipo a su red y aliméntelo a 230V AC.
- Paso 5: Ejecute IpMapper.exe que encontrara en la carpeta Imaper
- Paso 6: Haga clic en el botón "Set local IP".
- Paso 7: El software, buscara una dirección IP libre de su red y configurara el equipo con dicha IP, anote dicha IP. Esta IP es la que deberá utilizar cada vez que desee conectarse al servidor Web del equipo.






18.2 Configuración Conexión Punto a Punto

En este apartado se explica como ajustar manualmente los parámetros TCP/IP del PC para que coincidan con los de la unidad universal. Se necesita conectar un cable RJ45 del PC al equipo. En PC's muy antiguos se utiliza cable RJ45 cruzado.

- 1. Conectar el equipo al PC mediante un cable RJ45 Ethernet
- 2. Ir a "Panel de control" >> "Conexiones de red" o "Centro de redes y recursos compartidos"
- 3. Desactivar "Conexiones de red inalámbrica" y activar "Conexión de área local" (si fuera necesario)
- 4. Clicar en "Conexión de área local" para abrir las propiedades
- 5. Hacer doble clic en "Protocolo Internet (TCP/IP)"
- 6. Seleccionar "Usar la siguiente dirección IP:"
- 7. Rellenar los apartados tal y como se muestra en la imagen. Aceptar.

Windows XP:



- 8. Abrir el navegador y, en la barra de direcciones, escribir: http://192.168.2.10
- 9. Pulsar Enter

Configuración de fábrica, por defecto:

 IP:Puerto
 192.168.2.10:80


 Puerta de enlace
 192.168.2.1

 Máscara
 255.255.255.0

 MAC
 xx.xx.xx.xx.xx.xx



Windows 7:



18.3 Configuración Conexión Internet / Intranet

Para facilitar la configuración TCP/IP de la unidad, se puede modificar la dirección IP, el Puerto y la Puerta de enlace desde la botonera frontal de la unidad.

La configuración de los parámetros TCP/IP de la unidad deben estar acordes a la red donde será instalada. Por tanto si no sabe si los valores de fábrica coinciden con los de su red, averigüe estos, de la siguiente manera:

Desde cualquier PC de su red ejecute estos pasos.

- a) Ir a Inicio
- b) Ejecutar
- c) Teclear "cmd.exe"

d) Aceptar (aparece una pantalla negra)

e) Teclear "ipconfig.exe"

f) Aceptar

Se abrirá un listado informativo. Deben anotarse los valores dirección IP y puerta de enlace correspondientes al PC.

Estos valores deben copiarse al equipo, aunque incrementado en una unidad (o más) el último dígito de la dirección IP ya que no puede haber 2 IP's iguales en una misma red.

Por ejemplo: Si la IP del PC es y.y.y.100 deberá asignarse al equipo y.y.y.101 o bien y.y.y.150

Desde la botonera frontal del equipo, acceder al menú y buscar:

TCP/IP configuración >> Información TCP/IP >>

 Port:
 80

 P:
 x.x.x.x

 GateWay:
 x.x.x.x

Mask: 255.255.255.0

MAC: -

Situar el cursor en el parámetro a modificar, pulsar OK. Con los botones de incrementar y decrementar, ajustar el valor y pulsar OK. Repetir hasta terminar.

Pulsar "Esc" hasta que aparezca el mensaje "Aceptar y guardar cambios?" Pulsar OK e introducir el PIN de usuario (1234 por defecto).

Conectar el equipo a la red. Abrir el navegador y, en la barra de direcciones escribir: http:// y.y.y.101 o bien y.y.y.150 (en definitiva, la IP antes asignada). Pulsar "Enter".(Intro).

18.4 Configuración acceso remoto

Ejecutar los pasos descritos en el apartado anterior "Conexión Internet / Intranet".

Para tener acceso remoto al Servidor WEB desde cualquier otra red, es necesario realizar ciertos cambios en el Router de la red donde esté conectado el Servidor WEB.

Al acceder remotamente no se puede utilizar la IP del Servidor WEB como si estuviera en la misma red física. Esto es porque el Servidor WEB está oculto detrás de un Router que no deja que se vea desde el exterior. Por tanto, para acceder al Servidor WEB, primero debe conectarse con el Router y éste nos dirige hacia el Servidor WEB.

Pasos a seguir:

- 1. Configurar el modo de trabajo del Router como multipuesto. Si la red está funcionando ya con varios usuarios, probablemente ya esté en dicho modo multipuesto.
- 2. Verificar que en el Router no haya ningún filtro que cierre el puerto XX, es decir, el puerto de trabajo configurado en el Servidor WEB (por defecto: 80).
- 3. Debe configurarse el NAT o PAT ("Network Address Translation" o "Port Address Translation") del Router para que cualquier IP con puerto XX sea redirigida a la IP del Servidor WEB, también con puerto XX. Como se ha dicho, el puerto de trabajo configurado en el Servidor WEB es, por defecto, 80.
- Ej.: El Servidor WEB tiene el puerto de trabajo 80.

 CASA
 (in) ROUTER (out)
 EMPRESA

 Teclear en el Navegador
 IP pública → IP privada
 En el Servidor WEB se ve

http://80.65.135.62 $80.65.135.62 \rightarrow 192.168.2.10$ 192.168.2.10

NOTA: Si el Puerto no fuera 80, debe especificarse en el navegador añadiendo ": número de puerto" a la IP.

Ej: El Servidor WEB tiene el puerto de trabajo en el 120.

 CASA
 (in) ROUTER (out)
 EMPRESA

 Teclear en el Navegador
 IP pública → IP privada
 En el Servidor WEB se ve

 http://80.65.135.62:120
 80.65.135.62:120 → 192.168.2.10:120
 192.168.2.10:120



18.5 Más de un Servidor WEB en la misma red

Para poder tener varios Servidores WEB en la misma red es esencial:

INTERNET:

Que tengan puertos e IP diferentes.

Debe configurarse el NAT o PAT ("Network Address Translation" o "Port Address Translation") del Router para que cualquier entrada de IP pública con puerto XX sea redirigida a la IP del Servidor WEB, también con puerto XX. Como se ha dicho, el puerto de trabajo configurado en el Servidor WEB es, por defecto, 80.

Ej.: Servidor WEB1 IP = 192.168.2.10:80 Servidor WEB2 IP = 192.168.2.11:8080

Por tanto, debe configurarse el NAT o PAT del Router para que todas las IP con puerto 80 sean enrutadas a la IP 192.168.2.10 y las IP con puerto 8080 a la IP 192.168.2.11.

Si el puerto es diferente de 80, debe especificarse en el navegador añadiendo ": número de puerto" a la IP.

Para un puerto nnnnn, esto sería http://192.168.2.10:nnnnn

INTRANET: Puede configurarse con IP diferentes y puertos iguales o diferentes.

18.6 Configuración TCP/IP cuando el dominio de la IP de fábrica no pertenece al rango de IP's de su red.

En este apartado se explica como acceder a la unidad para cambiar los parámetros TCP/IP por otros que pertenezcan a su red local. Y así poder acceder a la unidad desde cualquier punto de su red.

- Conectar la unidad al router o switch de su red.
- Obtener los parámetros de su red.
- Crear una ruta para que el PC pueda encontrar el equipo.
- Entrar al equipo y cambiar la IP por otra que pertenezca a su red.

Conectar la unidad al router o switch de su red:

Alimentar 230V ac y conectar un cable RJ-45 del equipo a su router o switch. Desde cualquier PC de su red ejecute estos pasos.

Obtener los parámetros de su red:

Ir a Inicio >> Ejecutar >> Teclear "cmd.exe"

Pulsar Aceptar. (Aparece una pantalla negra, llamada símbolo del sistema)

Ahora utilizamos el comando "ipconfig.exe" para ver la configuración TCP/IP de la red.

Situarse en la pantalla negra, Teclear "ipconfig.exe" Pulsar Aceptar.

Se abre un listado informativo. Anotar los valores dirección IP, mascara de subred y puerta de enlace correspondientes al PC.

Ejemplo: IP: y.y.y.100 Mascara: 255.255.255.0 Puerta: y.y.y.1

Crear una ruta para que el PC pueda encontrar el equipo:

El comando que utilizaremos es el siguiente: (no teclear las comillas)

Route add "IP equipo" "IP del PC"

IP equipo = Si no se ha cambiado, la IP de fábrica es 192.168.2.10 IP PC = anotada anteriormente. (y.y.y.100)

Ir a Inicio >> Ejecutar >> Teclear "route add 192.168.2.10 y.y.y.100" >> Pulsar Enter.

(También puede hacerse desde el símbolo del sistema)

Abrir el navegador y en la barra de direcciones escribir:

http://192.168.2.10 pulsar Enter.

Entrar al equipo y cambiar la IP por otra que pertenezca a su red:

Si todo ha ido bien ahora debe de estar viendo la página de solicitud de la clave. La clave de fábrica por defecto es **1234**.

Ahora vamos a cambiar los parámetros para que pertenezcan a su red:

Lo que haremos será copiar los mismos valores del PC al equipo, pero con el ultimo digito de la dirección IP cambiado ya que en una red no puede haber 2 IP's iguales.

Ej: Si la IP del PC es y.y.y.100 nosotros al equipo le pondremos y.y.y.110 o y.y.y.200

Navegue hasta "Configuración acceso" y modifique los parámetros con los valores anotados anteriormente.



En Dirección IP:

Poner la del PC cambiando el último número para que no se repita dentro de la red. Siguiendo el ejemplo sería IP PC = y.y.y.100 pues al equipo le pondremos IP equipo = y.y.y.200. Se puede poner el valor que queráis, pero sin pasar de 255.

En Máscara de subred

Poner la obtenida anteriormente con el comando Ipconfig.exe

En Puerta de enlace:

Poner la obtenida anteriormente con el comando Ipconfig.exe

En Puerto: 80 normalmente.

Ahora el navegador habrá perdido la comunicación con la unidad. Cierre el navegador totalmente.

Vuelva ha abrir el navegador y en la barra de direcciones escriba la nueva dirección IP del equipo, siguiendo el ejemplo:

http://y.y.y.200 pulsar Enter.

18.7 Ayuda para una correcta configuración

Dirección IP (IP Address):

Es el nombre del sistema (software), también conocido como dirección lógica, con el que se quiere comunicar. No pueden haber 2 IP's iguales con el mismo puerto en una misma red.

MAC (Media Access Control):

Es el protocolo que controla en una red local qué dispositivo tiene acceso al medio de transmisión en cada momento. Su dirección, al ser única en el mundo, identifica inequívocamente cada dispositivo (hardware), también conocido como dirección hardware, con el que queremos comunicar en la red.

Máscara (mask):

Es otra dirección IP. Permite distinguir cuándo una máquina determinada pertenece a una subred dada, con lo que se puede averiguar si dos máquinas están o no en la misma red física. Si no se sabe cuál debe configurarse, introducir la misma máscara que su PC.

Puerta de enlace (gateway):

Es un dispositivo conectado a varias redes entre las que sirve de puente y es capaz de transportar paquetes de unas a otras. Es otra dirección IP, perteneciente al Router de su red.

IP Pública del router:

IP pública de la red donde se encuentra el Servidor WEB. Esta dirección puede ser estática (fija) o dinámica (cambia en cada conexión). Normalmente, si se desea acceder al Servidor WEB vía Internet, esta dirección debe ser estática (fija). Por defecto, si no se dispone de Router, esta dirección es la misma que la dirección IP del Servidor WEB.

Puerto (port):

Normalmente, los servidores de páginas WEB trabajan con el puerto 80. Sin embargo, si se desea instalar 2 Servidores WEB en la misma red, es obligatorio configurar puertos diferentes. Ver "Más de un Servidor WEB en la misma red" y "Configuración acceso remoto".

Visualización, tamaño y tipo de letra:

Estos parámetros no dependen del Servidor WEB. Si se desea modificar el tamaño o tipo de letra, consultar con su navegador. Visualización óptima: resolución de pantalla 1280x1024, tamaño de texto "pequeño" o "mediano".

18.8 Ayuda: FAQ (preguntas más frecuentes)

He modificado la IP, ¿cómo establezco comunicación nuevamente?

Si sólo se modifica la IP, cerrar y volver a abrir su navegador. Introducir la nueva IP. Tener especial cuidado al definir una nueva IP. Debe asegurarse de que esté dentro y próxima al rango de IP que utilice su red. Si no se consigue comunicar nuevamente, debe verificarse la Sub Mask de su Router. Si no permitiera pasar la IP hacia la Red, intentar cambiando la Sub Mask de su Router a "255.255.255.0".

He modificado el Puerto, ¿cómo establezco comunicación nuevamente?

Por defecto, el navegador utiliza el puerto 80 para comunicarse con un servidor. Si se ha modificado el puerto diferente a 80, en la barra de dirección debe escribirse que desea establecer comunicación con un servidor en dicho puerto. Ej. para puerto 120: http://192.168.2.10:120

He configurado una IP que no pertenece a mi red, ¿cómo establezco comunicación nuevamente?

Ejecutar los pasos descritos para una primera conexión, o bien, restablecer configuración de fábrica.

¿Para qué sirve el Botón "cerrar sesión"?

Informa al Servidor WEB de que se termina la comunicación. En la siguiente conexión, se solicita el PIN.

¿Qué ocurre si apago el ordenador sin cerrar la sesión?

Si no se cierra la sesión, se reduce la seguridad informativa ya que no se impide que cualquiera pueda navegar libremente desde la última página que visitó, pues le bastará introducir en el navegador la dirección IP correcta del Servidor WEB desde cualquier otro PC y éste no solicitará el PIN. Pero, aún así, si se desconoce el PIN, no puede modificarse ningún parámetro.

No recuerdo o desconozco la IP configurada.

Habrá que ir a la consola de mando del equipo. Dentro del submenú "TCP/IP configuración" buscar la opción "información TCP/IP". Ver: Capítulo "Guía del usuario (botonera frontal)", apartado "TCP/IP configuración"



CAPÍTULO 19 - Glosario y fórmulas

19.1 Glosario

Vn o V Ln	Tensión o voltaje línea n=1, 2, 3
VPkn	Tensión o voltaje de pico línea n=1, 2, 3
A o A Ln	Intensidad o amperios línea n=1, 2, 3
APkn	Intensidad o amperios de pico línea n=1, 2, 3
CF	Delante de "Vn" o An" factor de cresta de
Vab	Tensión o voltaje entre fases a-b
DesVn o UnbVn	Desequilibrio del voltaje de línea n=1, 2, 3
Desin o Unbin	Desequilibrio de intensidad de línea n=1, 2, 3
Zn	Impedancia de línea n=1, 2, 3
mA	Miliamperios RMS de intensidad diferencial
mAPk	Miliamperios de pico de intensidad diferencial
"An"	Amperios de neutro
Hzn	Frecuencia de la línea Vn n=1, 2, 3
THDVn	Distorsión armónica total del voltaje de línea n=1, 2, 3
THDIn	Distorsión armónica total de intensidad de línea n=1, 2, 3
W	Potencia activa
W+	Potencia solicitada
W-	Potencia retornada
PFn	Factor de potencia de la línea n=1, 2, 3
VAn	Voltamperios de la línea n=1, 2, 3
VAII VArLn o rLn	Voltamperios de la linea n=1, 2, 3 Voltamperios Reactivos Inductivos de la línea n=1, 2, 3
VArCn o rCn	Voltamperios Reactivos Inductivos de la línea n=1, 2, 3 Voltamperios Reactivos Capacitivos de la línea n=1, 2, 3
kW	Kilovatio (1KW = 1000W)
kWh	Kilovatics Pagatical hass
kQh	Kilovatios Reactivos hora
∑L123	Sumatorias medidas líneas L1+L2+L3
°C	Grados centígrados
RH	Humedad relativa
S .	Sobre
<u> </u>	Infra
ST Ln	Sobretensión de la línea n=1, 2, 3
IT Ln	Infratensión de la línea n=1, 2, 3
I Ln	Intensidad Ln n=1, 2, 3
ID o I Dif.	Intensidad diferencial
"l∆n"	Intensidad Diferencial nominal
"In" o I. neutro	Intensidad de neutro
Temp.	Temperatura
Tempo. n	Temporizador n=1, 2, 3, 4
SF	Secuencia de fases
MCB	Magnetotérmico esclavo, Miniature Circuit Breaker (MCB)
PH	Programador horario
ReIN 1,2	Remote input 1 o 2
Block	Bloqueos
Power	Alimentación 230V AC
L1, L2, L3, Ln o LN	Línea 1, Línea 2, Línea 3, Neutro
L12, L23, L31	Medida compuesta entre dos fases.
Autoescala	Sistema automático de selección de la escala de medida más adecuada
RA, RB	Relés A y B
R1, R2, R3, R4	Relés módulo externo
IN1, IN2, IN3, IN4	Entradas módulo externo
Valor RMS	RMS de un ciclo de onda de 20ms(50Hz) o 16.66ms(60Hz)
Valor Pk	Valor puntual máximo en la cresta de la onda
Delay	Retardo de tiempo
1 Delay RMS (50Hz)	20 milisegundos
1 Delay RMS (60Hz)	16.66 milisegundos
1 Delay Pk (50Hz)	156.25 microsegundos
1 Delay Pk (60Hz)	130.156 microsegundos
Display LCD	Pantalla de Cristal Líquido
ms	Milisegundos (1ms = 1segundo/1000)
Watchdog	Sistema de vigilancia de procesos



19.2 Fórmulas

Voltaje <u>RMS</u> :	$Vrms = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} Vn^2}$
Intensidad <u>RMS</u> :	$Irms = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} In^2}$

Voltaje <u>Vpk</u> :	$Vpk = Valor\ M\'{a}ximo\ (Vn)$	n = 1 a 128
Intensidad <u>lpk</u> :	Ipk = Valor Máximo (In)	n = 1 a 128

Potencia Aparente:	VA = V * I
Potencia Reactiva:	$VAr = \sqrt{S^2 - P^2}$
Potencia Activa:	$W = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} (Vn * In)$
Factor de potencia:	$PF = \frac{P}{S}$

Factor de cresta:	$CF = \frac{Vpk}{Vrms}$
Impedancia:	$Z = \frac{Vrms}{Irms}$

Distorsión armónica total, Voltaje:	$THDv = \frac{1}{V_{h1}} \sqrt{\sum_{n=2}^{n=128} V_{hn}^{2}} * 100$
	$THDv = \frac{1}{V_{k1}} \sqrt{\sum_{k_{min}}^{k_{max}} V_{kn}^2 * 100} $ $k_{min} = (2 - 63),$ $k_{max} = (2 - 63)$
Distorsión armónica total,	$THDi = \frac{1}{I_{h1}} \sqrt{\sum_{n=2}^{n=128} I_{hn}^{2} * 100}$
Intensidad:	$THDi = \frac{1}{I_{k1}} \sqrt{\sum_{k_{min}}^{k_{max}} I_{kn}^{2}} * 100 \qquad k_{min} = (2 - 63), \qquad k_{max} = (2 - 63)$

Desequilibrio:	$DES_{Ln} = \frac{Rms_{Ln} - \frac{Rms_{L1+L2+L3}}{3}}{\frac{Rms_{L1+L2+L3}}{3}} * 100 n = 1, 2, 3.$
Tensiones compuestas:	$Vab = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} (Van + Vbn)^2}$
Intensidad neutro:	$ILN = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} (I1n + I2n + I3n)^2}$

Tensión armónico k:	$ V_{hk} = \sqrt{Re(V_{hk})^2 + Im(V_{hk})^2}$
Intensidad armónico k:	$ I_{hk} = \sqrt{Re(I_{hk})^2 + Im(I_{hk})^2}$
Potencia aparente armónico k:	$ VA_{hk} = V_{hk} * I_{hk} $
Potencia activa armónico k:	$ W_{hk} = Re(V_{hk}) * Re(I_{hk}) + Im(V_{hk}) * Im(I_{hk}) $
Factor de potencia armónico k:	$PF_{hk} = \frac{ P_{hk} }{ S_{hk} }$ $Cos\varphi = PF_{h1} = \frac{ P_{h1} }{ S_{h1} }$
Factor de distorsión armónica k:	$ Vhd_{hk} = \frac{ V_{hk} }{ V_{h1} } * 100 Ihdf_{hk} = \frac{ I_{hk} }{ I_{h1} } * 100$

Tensión <u>DC</u> :	$ Vdc = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} Vn $
Intensidad <u>DC</u> :	$ Idc = \left \frac{1}{n}\sum_{n=1}^{n=128}In\right $
Tensión AC:	$Vac = \sqrt{Vrms^2 - Vdc^2}$
Intensidad AC:	$Iac = \sqrt{Irms^2 - Idc^2}$
Potencia <u>DC</u> :	Wdc = Vdc * Idc
Potencia AC:	Wac = W - Wdc



Capítulo 20 - Módulos I/O externos

20.1 Módulos I/O


La unidad puede controlar un máximo de dos módulos externos de entradas / salidas. Cada módulo consta de 5 entradas lógicas y 5 salidas (relés). En total: 10 salidas lógicas (relés) y 10 entradas lógicas.

También existe un modulo externo (GREEN IN-OUT AB) de 2 entradas lógicas y 2 salidas (relés).

Debido a los diversos módulos disponibles para la gama UNIVERSAL+ 7WR, consultar manual de instrucciones **GREEN IN-OUT AB, GREEN IN-OUT L, GREEN IN-OUT C (Gama 7WR)** y manual de instrucciones **UNIVERSAL+ 7WR IN OUT.**







20.2 UNISENTH40 mini sensor de temperatura y humedad enchufable (directo a UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1)

Esta mini unidad se conecta (enchufable) al UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1, el cual se encarga de medir y registrar la temperatura y humedad Medidas: ancho 28mm, largo 20mm y Altura 6mm

Capítulo 21 - Garantía

21.1 Tarjeta de garantía

Tarjeta de garantía (fotocopiar o imprimir y enviar a Safeline)

Modelo SURELINE
Fecha de compra
Sello del establecimiento vendedor (con dirección completa)
Nombre y dirección completa del comprador
Correo electrónico
Uso principal del equipo Sureline
Notas
¿Autoriza a que Safeline le mantenga informado periódicamente? 🔲 Sí 🔲 No

GARANTÍA

SAFELINE, S.L., como líder en equipos de medida, seguridad eléctrica y electrónica, procura mantener un amplio servicio a los usuarios de sus productos, así como información actualizada. Para ello, es imprescindible que el usuario rellene y devuelva la presente garantía tan pronto haya adquirido su producto SURELINE.

Período de garantía: a partir de la fecha de la compra, 3 años.

Términos y aplicación de la garantía Sureline: Su equipo Sureline está garantizado contra cualquier defecto de fabricación o de componentes incorporados de origen, cuando ello fuese determinado por nuestro Servicio Técnico Oficial. El hecho de su reparación o sustitución no da lugar a la prolongación de la garantía.

La garantía cubre:

- Recepción del equipo para su servicio de reparación.
- Coste de todos los componentes, recambios y mano de obra sobre los componentes originales.

La garantía no cubre:

- Transporte.
- Averías causadas por componentes o dispositivos que no sean de origen.
- Defectos causados por instalación incorrecta
- Daños causados por uso incorrecto o indebido, o errores provocados debido a reparaciones o manipulaciones internas por personal no autorizado.
- Consumibles: fusibles, fusibles térmicos, varistores y mano de obra relacionada con su sustitución

La garantía se pierde automáticamente por:

- Desprecintado o deterioro de cualquiera de los sistemas originales de sellado de Sureline.
- Uso incorrecto desacorde con las recomendaciones del manual Sureline.


Servicio de reparación: Los servicios de reparación dentro y fuera de la garantía son proporcionados por SAFELINE S.L. y los Servicios de Asistencia Técnica autorizados.

Capítulo 22 – Esquemas tipo Modelos UNIVERSAL+ 7WR K1+ y K1 22.1 Esquemas tipo

MODELO UNIVERSAL+ 7WR K1+ M

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A.








YMODULONOINTERCAMBIAR

PASAR EL CONDUCTOR DE LINEA POR EL ORIFICIO
DEL TRANSFORMADOR. CALIBRADO PARA SU LINEA

MODELO UNIVERSAL+ 7WR K1+ M

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A.








MODELO UNIVERSAL+ 7WR K1+ T

CONFIGURACION TRIFASICA 4 POLOS 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A.








MODELO UNIVERSAL+ 7WR K1+ M

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A








MODELO UNIVERSAL+ 7WR K1+ T

CONFIGURACION TRIFASICA 4 POLOS 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A.








Modelos UNIVERSAL+ 7WR M1+, 5PM+ y K1+

UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR M1 (MONOFÁSICO / TRIFÁSICO)
EJEMPLO CONEXIÓN MODULOS DE RELÉS Y ENTRADAS LOGICAS
GREEN IN-OUT L Y GREEN IN-OUT C
10 RELES RELÉS DE SALIDA Y 10 ENTRADAS LOGICAS


GREEN IN-OUT L M1

5 RELES DE SALIDA Y 5 ENTRADAS LOGICAS




GREEN IN-OUT C M2

5 RELES DE SALIDA Y 5 ENTRADAS LOGICAS



5 RELES DE SALIDA LIBRES DE POTECIAL M1





CONSULTAR MANUAL DE INSTRUCCIONES



GREEN IN-OUT C PARA CARRIL DIN





GREEN IN-OUT AB

2 RELES DE SALIDA Y 2 ENTRADAS LOGICAS

RELES DE SALIDA LIBRES DE POTECIAL

BORNA Nº	BORNAS RELES OUT RELE A, B 2A MAX AC1
1RA	CONTACTO N/C RELE A
2RA	CONTACTO COMUN RELE A
3RA	CONTACTO N/O RELE A
1RB	CONTACTO N/C RELE B
2RB	CONTACTO COMUN RELE B
3RB	CONTACTO N/O RELE B






ALIMENTACIÓN

BORNA	POWER
L	LINEA 230V AC
N	NEUTRO
	BORNA SIN IDENTIFICAR NO CONECTAR

ENTRADAS LOGICAS

BORNA	BORNAS INPUT
_	
Α	COMUNINPUT
В	INPUT REMOTE IN
С	INPUT REMOTE I№





ATENCIÓN:


LA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LAS ENTRADAS DIGITALES, ENTRE EL COMÚN Y LAS ENTRADAS DIGITALES, SE REALIZARÁ CON UN RELÉ - INTERRUPTOR CON CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL












Medidas en milimetros

Measures in millimeters



TRANSFORMADOR TOROIDAL TRDF25 TRANSFORMADOR TOROIDAL TRIT25



CABLE AMARILLO = I CABLE NEGRO = G






IMAGEN TRDF25

Longitud de cable 23 cm aprox.



TRANSFORMADOR TOROIDAL TRIT12






CABLE NEGRO = G CABLE ROJO = I

IMAGEN TRT12

Longitud de cable 23 cm aprox.



Capítulo 23 - Protocolo de comunicación Modbus TCP / IP, Port 502 (consultar cuadros sinópticos de características)

Modbus TCP / IP:

Modbus es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI, basado en la arquitectura maestro / esclavo o cliente / servidor, diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLCs). Convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria es el que goza de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. El protocolo Modbus TCP / IP realiza la transmisión por el puerto 502.

Para obtener más información, consulte las especificaciones y directrices siguientes, que se encuentran disponibles en el sitio Web "The Modbus Organization" http://www.modbus.org/.

- 1. Modbus messaging on TCP / IP implementation guide V1.0b
- 2. Modbus application protocol specification V1.1b3

El equipo solo dispone de un socket TCP/IP para la comunicación modbus, por tanto solo se puede abrir una comunicación simultanea con el protocolo modbus. La forma de trabajar del protocolo modbus es: primero se realiza una pregunta y hay que esperar a la respuesta antes de realizar otra pregunta.

Comandos Modbus soportados:

01 (0x01h)	Read Coils / Lectura del estado de las salidas digitales				
02 (0x02h)	ead Discrete Inputs / Lectura del estado de las entradas digitales				
04 (0x04h)	Read Input Registers / Lectura de un registro				
05 (0x05h)	Write Single Coil / Escritura del estado de una salida digital				
06 (0x06h)	Write Single Register / Escritura de un registro				

Tablas Modbus:

0:0001	Salidas digitales (Relés)	Comandos: 01 y 05	Lectura / escritura
1:0001	Entradas digitales	Comandos: 02	Lectura
3:0001	Mediciones y valores en general	Comandos: 04	Lectura
4:0001	Comandos	Comandos: 06	Solo escritura

Tipos de datos:

Bit	Se refiere a binario
UWord16	Número hexadecimal, entero sin signo de 16-bits, utiliza 1 dirección de memoria. Registro con 2 bytes de memoria en formato big-endian . Ejemplo: 1234h se enviará como 12, 34. El byte de más peso primero.
Word16	Número hexadecimal, entero con signo de 16-bits, utiliza 1 dirección de memoria. Registro con 2 bytes de memoria en formato big-endian . Ejemplo: 1234h se enviará como 12, 34. El byte de más peso primero.
UWord32	Número hexadecimal, entero sin signo de 32-bits, utiliza 2 direcciones de memoria. Registro con 4 bytes de memoria (2 word) en formato little-endian . Ejemplo: 12345678h se enviará como 56, 78, 12, 34. El word de menos peso primero.
UWord48	Número hexadecimal, entero sin signo de 48-bits, utiliza 3 direcciones de memoria. Registro con 6 bytes de memoria (3 word) en formato little-endian . Ejemplo: 112233445566h se enviará como 55, 66, 33, 44, 11, 22. El word de menos peso primero.
BCD16	Número decimal, codificado en binario de 16-bits, Utiliza 1 dirección de memoria. Registro con 2 bytes de memoria en formato big-endian . Solo usado para escribir el PIN de usuario. Varía de 0000 a 9999 decimal. Ejemplo: PIN de usuario = 1234d, 1234h en BCD. Se enviará como 12, 34. El byte de más peso primero.



Tabla 3:0001, accesible con el código de función 0x04h (Read input registers).

Registros Modbus (Dec)	Direcciones Modbus (Hex)	Nº de Registros	Tipo de datos	Descripción	Escalado	Unidades
Tempera	tura y hum	edad rela	tiva:			
1	0000	1	Word16	TEMP, Temperatura	1 / 100	°C
2	0001	1	UWord16	HUME, Humedad relativa	1 / 100	%Hr
Medidas						
3	0002	2	UWord32	V1, Tensión RMS L1	1 / 100	V
5	0004	2	UWord32	V2, Tensión RMS L2	1 / 100	V
7	0006	2	UWord32	V3, Tensión RMS L3	1 / 100	V
9	8000	2	UWord32	VPk1, Tensión Pk L1	1 / 100	V
11	000A	2	UWord32	VPk2, Tensión Pk L2	1 / 100	V
13	000C	2	UWord32	VPk3, Tensión Pk L3	1 / 100	V
15	000E	1	UWord16	ID, Intensidad diferencial RMS	1 / 10	mA
16	000F	1	UWord16	IDPk, Intensidad diferencial Pk	1 / 10	mA
17	0010	2	UWord32	V12, Tensión RMS fases L1 y L2	1 / 100	V
19	0012	2	UWord32	V23, Tensión RMS fases L2 y L3	1 / 100	V
21	0014	2	UWord32	V31, Tensión RMS fases L3 y L1	1 / 100	V
23	0016	2	UWord32	I1, Intensidad RMS L1	1 / 100	Α
25	0018	2	UWord32	I2, Intensidad RMS L2	1 / 100	Α
27	001A	2	UWord32	I3, Intensidad RMS L3	1 / 100	Α
29	001C	2	UWord32	IPk1, Intensidad Pk L1	1 / 100	Α
31	001E	2	UWord32	IPk2, Intensidad Pk L2	1 / 100	Α
33	0020	2	UWord32	IPk3, Intensidad Pk L3	1 / 100	Α
35	0022	1	UWord16	HZ1, Frecuencia L1	1 / 100	Hz
36	0023	1	UWord16	HZ2, Frecuencia L2	1 / 100	Hz
37	0024	1	UWord16	HZ3, Frecuencia L3	1 / 100	Hz
38	0025	2	UWord32	W1, Potencia activa L1	1 / 10	W
40	0027	2	UWord32	W2, Potencia activa L2	1 / 10	W
42	0029	2	UWord32	W3, Potencia activa L3	1 / 10	W
44	002B	2	UWord32	W123, Sumatoria L1+L2+L3	1 / 10	W
46	002D	2	UWord32	WP1, Potencia solicitada L1	1 / 10	W
48	002F	2	UWord32	WP2, Potencia solicitada L2	1 / 10	W
50	0031	2	UWord32	WP3, Potencia solicitada L3	1 / 10	W
52	0033	2	UWord32	WP123, Sumatoria L1+L2+L3	1 / 10	W
54	0035	2	UWord32	WN1, Potencia retornada L1	1 / 10	W
56	0037	2	UWord32	WN2, Potencia retornada L2	1 / 10	W
58	0039	2	UWord32	WN3, Potencia retornada L3	1 / 10	W
60	003B	2	UWord32	WN123, Sumatoria L1+L2+L3	1 / 10	W
62	003D	2	UWord32	VA1, Potencia aparente L1	1 / 10	VA
64	003F	2	UWord32	VA2, Potencia aparente L2	1 / 10	VA
66	0041	2	UWord32	VA3, Potencia aparente L3	1 / 10	VA
68	0043	2	UWord32	VA123, Sumatoria L1+L2+L3	1 / 10	VA
70	0045	2	UWord32	VARL1, Potencia reactiva inductiva L1	1 / 10	Var
72	0047	2	UWord32	VARL2, Potencia reactiva inductiva L2	1 / 10	VAr
74	0049	2	UWord32	VARL3, Potencia reactiva inductiva L3	1 / 10	VAr
76	004B	2	UWord32	VARL123, Sumatoria L1+L2+L3	1 / 10	VAr
78	004D	2	UWord32	VARC1, Potencia reactiva capacitiva L1	1 / 10	VAr

80	004F	2	UWord32	VARC2, Potencia reactiva capacitiva L2	1 / 10	VAr
82	0051	2	UWord32	VARC3, Potencia reactiva capacitiva L3	1 / 10	VAr
84	0053	2	UWord32	VARC123, Sumatoria L1+L2+L3	1 / 10	VAr
86	0055	1	UWord16	PF1, Factor de potencia L1	1 / 1000	%
87	0056	1	UWord16	PF2, Factor de potencia L2	1 / 1000	%
88	0057	1	UWord16	PF3, Factor de potencia L3	1 / 1000	%
89	0058	1	UWord16	DESV1, Desequilibrio tensión L1	1 / 10	%
90	0059	1	UWord16	DESV2, Desequilibrio tensión L2	1 / 10	%
91	005A	1	UWord16	DESV3, Desequilibrio tensión L3	1 / 10	%
92	005B	1	UWord16	DESI1, Desequilibrio intensidad L1	1 / 10	%
93	005C	1	UWord16	DESI2, Desequilibrio intensidad L2	1 / 10	%
94	005D	1	UWord16	DESI3, Desequilibrio intensidad L3	1 / 10	%
95	005E	2	UWord32	IN, Intensidad del neutro	1 / 100	А
97	0060	1	UWord16	CFV1, Factor de cresta V1	1 / 1000	
98	0061	1	UWord16	CFV2, Factor de cresta V2	1 / 1000	
99	0062	1	UWord16	CFV3, Factor de cresta V3	1 / 1000	
100	0063	1	UWord16	CFI1, Factor de cresta I1	1 / 1000	
101	0064	1	UWord16	CFI2, Factor de cresta I2	1 / 1000	
102	0065	1	UWord16	CFI3, Factor de cresta I3	1 / 1000	
103	0066	2	UWord32	Z1, Impedancia L1	1 / 100	
105	0068	2	UWord32	Z2, Impedancia L2	1 / 100	
107	006A	2	UWord32	Z3, Impedancia L3	1 / 100	
109	006C	2	UWord32	MAXW1, Maxímetro W1	1 / 10	W
		•	111/1100	MAXW2, Maxímetro W2	1 / 10	W
111	006E	2	UWord32	WAXVVZ, Waximetro vvz	1 / 10	* *
111	006E 0070	2	UWord32	MAXW3, Maximetro W3	1 / 10	W
113	0070	2	UWord32	·		
113 edidas	0070 con armón	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k)	1 / 10	W
113 edidas 115	0070 con armón	2 Nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1	1 / 10	W %
113 edidas 115 116	0070 con armón 0072 0073	2 (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2	1 / 10	W % %
113 edidas 115 116 117	0070 con armón 0072 0073 0074	2 1 1 1 1	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3	1/10 1/10 1/10 1/10	% % %
113 edidas 115 116 117 118	0070 con armón 0072 0073 0074 0075	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	% % % %
113 edidas 115 116 117 118 119	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076	2 icos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2	1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10	% % % % %
113 edidas 115 116 117 118 119 120	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3	1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10	% % % % % %
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1.	1 / 10 1 / 10	% % % % % % %
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079	2 nicos. (Ver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1.	1 / 10 1 / 1000 1 / 1000	% % % % % % % %
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1.	1 / 10 1 / 1000 1 / 1000	% % % % % % % % %
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B	2 nicos. (Ver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1	1 / 10 1 / 1000 1 / 1000 1 / 1000	% % % % % W
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L2	1 / 10 1 / 1000 1 / 1000 1 / 1000 1 / 10	% % % % % W W
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D 007F	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord32 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L2 W3k, Potencia armónico k L3	1 / 10 1 / 1000 1 / 1000 1 / 10 1 / 10 1 / 10	% % % % % W W W
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128 130	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D 007F 0081	2 nicos. (Ver 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord32 UWord32 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L2 W3k, Potencia armónico k L3 W123k, Sumatoria L1+L2+L3	1 / 10 1 / 1000 1 / 1000 1 / 1000 1 / 10 1 / 10 1 / 10	% % % % W W W
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128 130 132	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D 007F 0081 0083	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L2 W3k, Potencia armónico k L3 W123k, Sumatoria L1+L2+L3 V1k, Tensión armónico k L1	1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 1000 1 / 1000 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10	% % % % W W W V
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128 130 132 134	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D 007F 0081 0083 0085	2 nicos. (Ver 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L3 W123k, Sumatoria L1+L2+L3 V1k, Tensión armónico k L1 V2k, Tensión armónico k L2	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/1000 1/1000 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	% % % % W W W V V
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128 130 132 134 136	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D 007F 0081 0083 0085 0087	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L2 W3k, Potencia armónico k L3 W123k, Sumatoria L1+L2+L3 V1k, Tensión armónico k L2 V3k, Tensión armónico k L2 V3k, Tensión armónico k L2	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/1000 1/1000 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	% % % % W W V V V
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128 130 132 134 136 138	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D 007F 0081 0083 0085 0087 0089	2 nicos. (Ver 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L2 W3k, Potencia armónico k L3 W123k, Sumatoria L1+L2+L3 V1k, Tensión armónico k L2 V3k, Tensión armónico k L3 I1k, Intensidad armónico k L3	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/100 1/100 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/100	% % % % W W V V V A
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128 130 132 134 136 138 140	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D 007F 0081 0083 0085 0087 0089 008B	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L2 W3k, Potencia armónico k L3 W123k, Sumatoria L1+L2+L3 V1k, Tensión armónico k L2 V3k, Tensión armónico k L3 I1k, Intensidad armónico k L1 I2k, Intensidad armónico k L1	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/100 1/100 1/10 1/10 1/10 1/10 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100	W
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D 007F 0081 0083 0085 0087 0089 008B 008D	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L2 W3k, Potencia armónico k L3 W123k, Sumatoria L1+L2+L3 V1k, Tensión armónico k L2 V3k, Tensión armónico k L3 I1k, Intensidad armónico k L1 I2k, Intensidad armónico k L2 I3k, Intensidad armónico k L3	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/100 1/1000 1/100 1/10 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100	% % % % % W W V V V A A A A
113 edidas 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144	0070 con armón 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007D 007F 0081 0083 0085 0087 0089 008B 008D 008F	2 nicos. (Ver	UWord32 Tabla 4:0001 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord16 UWord32 UWord32	MAXW3, Maxímetro W3 para seleccionar canal y armónico k) THDV1, Distorsión armónica V1 THDV2, Distorsión armónica V2 THDV3, Distorsión armónica V3 THDI1, Distorsión armónica I1 THDI2, Distorsión armónica I2 THDI3, Distorsión armónica I3 FP1k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ1 si k=1. FP2k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ2 si k=1. FP3k, Factor de potencia armónico k L1. CosΦ3 si k=1. W1k, Potencia armónico k L1 W2k, Potencia armónico k L2 W3k, Potencia armónico k L3 W123k, Sumatoria L1+L2+L3 V1k, Tensión armónico k L2 V3k, Tensión armónico k L3 I1k, Intensidad armónico k L1 I2k, Intensidad armónico k L2 I3k, Intensidad armónico k L3 S1k, Potencia aparente armónico k L1	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/100 1/100 1/100 1/10 1/10 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100	W

214	00D5	2	UWord32	V1DC, Tensión DC L1	1 / 100	Tv
214	00D5 00D7	2	UWord32	V2DC, Tension DC L1 V2DC, Tension DC L2	1 / 100	V
218	00D7 00D9	2	UWord32	V2DC, Tension DC L2 V3DC, Tension DC L3	1 / 100	V
220	00D9 00DB	2	UWord32	•	1 / 100	A
	00DB 00DD		UWord32	I1DC, Intensided DC L1	1 / 100	A
222	00DD 00DF	2	UWord32	I2DC, Intensidad DC L2	1 / 100	A
226	00E1	2	UWord32	I3DC, Intensidad DC L3 V1AC, Tensión AC L1	1 / 100	V
228	00E1	2	UWord32	V2AC, Tensión AC L2	1 / 100	V
230	00E3	2	UWord32	V3AC, Tension AC L3	1 / 100	V
232	00E3	2	UWord32			A
				I1AC, Intensidad AC L1	1 / 100	
234	00E9	2	UWord32	I2AC, Intensidad AC L2	1 / 100	A
236	00EB	2	UWord32	I3AC, Intensidad AC L3	1 / 100	A
238	00ED	2	UWord32	P1DC, Potencia DC L1	1/10	W
240	00EF	2	UWord32	P2DC, Potencia DC L2	1 / 10	W
242	00F1	2	UWord32	P3DC, Potencia DC L3	1 / 10	W
244	00F3	2	UWord32	P1AC, Potencia AC L1	1 / 10	W
246	00F5	2	UWord32	P2AC, Potencia AC L2	1 / 10	W
248	00F7	2	UWord32	P3AC, Potencia AC L3	1 / 10	W
láxima	temperatur	a y hume	edad relativ	⁄a:		
250	00F9	1	Word16	MAXTEMP, Máxima TEMP	1 / 100	°C
251	00FA	1	UWord16	MAXHUME, Máxima HUME	1 / 100	%Hr
252	00FB	2	UWord32	MAXV1, Máxima V1	1 / 100	V
254	00FD	2	UWord32	MAXV2, Máxima V2	1 / 100	V
256	00FF	2	UWord32	MAXV3, Máxima V3	1 / 100	V
258	0101	1	UWord16	MAXID, Máxima ID	1 / 10	mA
259	0102	2	UWord32	MAXI1, Máxima I1	1 / 100	Α
261	0104	2	UWord32	MAXI2, Máxima I2	1 / 100	Α
263	0106	2	UWord32	MAXI3, Máxima I3	1 / 100	Α
265	0108	2	UWord32	MAXIN, Máxima IN	1 / 100	Α
267	010A	1	UWord16	MAXHZ1, Máxima HZ1	1 / 100	Hz
268	010B	1	UWord16	MAXHZ2, Máxima HZ2	1 / 100	Hz
269	010C	1	UWord16	MAXHZ3, Máxima HZ3	1 / 100	Hz
270	010D	2	UWord32	MAX_MAXW1, Máxima Maxímetro W1	1 / 10	W
272	010F	2	UWord32	MAX_MAXW2, Máxima Maxímetro W2	1 / 10	W
274	0111	2	UWord32	MAX_MAXW3, Máxima Maxímetro W3	1 / 10	W
276	0113	2	UWord32	MAXVA1, Máxima VA1	1 / 10	VA
278	0115	2	UWord32	MAXVA2, Máxima VA2	1 / 10	VA
280	0117	2	UWord32	MAXVA3, Máxima VA3	1 / 10	VA
282	0119	2	UWord32	MAXVARC1, Máxima VARC1	1 / 10	VAr
284	011B	2	UWord32	MAXVARC2, Máxima VARC2	1 / 10	VAr
	011D	2	UWord32	MAXVARC3, Máxima VARC3	1 / 10	VAr
286		2	UWord32	MAXVARL1, Máxima VARL1	1 / 10	VAr
	011F			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
286		2	UWord32	MAXVARL2, Máxima VARL2	1 / 10	VAr
286 288 290	0121	2		,		
286 288 290 292	0121 0123	2	UWord32	MAXVARL3, Máxima VARL3	1 / 10	VAr
286 288 290	0121			,		

	1	1	1			
297	0128	1	UWord16	MAXDESI1, Máxima DESI1	1 / 10	%
298	0129	1	UWord16	MAXDESI2, Máxima DESI2	1 / 10	%
299	012A	1	UWord16	MAXDESI3, Máxima DESI3	1 / 10	%
300	012B	1	UWord16	MAXTHDV1, Máxima THDV1	1 / 10	%
301	012C	1	UWord16	MAXTHDV2, Máxima THDV2	1 / 10	%
302	012D	1	UWord16	MAXTHDV3, Máxima THDV3	1 / 10	%
303	012E	1	UWord16	MAXTHDI1, Máxima THDI1	1 / 10	%
304	012F	1	UWord16	MAXTHDI2, Máxima THDI2	1 / 10	%
305	0130	1	UWord16	MAXTHDI3, Máxima THDI3	1 / 10	%
Mínima 1	temperatura	a y hume	dad relativa	a:		
306	0131	1	Word16	MINTEMP, Mínima TEMP	1 / 100	°C
307	0132	1	UWord16	MINHUME, Mínima HUME	1 / 100	%Hr
Mínimas	medidas					•
308	0133	2	UWord32	MINV1, Mínima V1	1 / 100	V
310	0135	2	UWord32	MINV2, Mínima V2	1 / 100	V
312	0137	2	UWord32	MINV3, Mínima V3	1 / 100	V
314	0139	1	UWord16	MINHZ1, Mínima HZ1	1 / 100	Hz
315	013A	1	UWord16	MINHZ2, Mínima HZ2	1 / 100	Hz
316	013B	1	UWord16	MINHZ3, Mínima HZ3	1 / 100	Hz
Contado	ores de enei	gía				
317	013C	3	UWord48	KWH1, Contador energía activa importada L1	1 / 100000	kWh1+
320	013F	3	UWord48	KWH2, Contador energía activa importada L2	1 / 100000	kWh2+
323	0142	3	UWord48	KWH3, Contador energía activa importada L3	1 / 100000	kWh3+
326	0145	3	UWord48	KWH123, Sumatoria L1+L2+L3*	1 / 100000	kWh+
329	0148	3	UWord48	KWH1N, Contador energía activa exportada L1	1 / 100000	kWh1-
332	014B	3	UWord48	KWH2N, Contador energía activa exportada L2	1 / 100000	kWh2-
335	014E	3	UWord48	KWH3N, Contador energía activa exportada L3	1 / 100000	kWh3-
338	0151	3	UWord48	KWH123N, Sumatoria L1+L2+L3*	1 / 100000	kWh-
341	0154	3	UWord48	KQH1, Contador de energía reactiva L1	1 / 100000	kQh1
344	0157	3	UWord48	KQH2, Contador de energía reactiva L2	1/	kQh2
347	015A	3	UWord48	KQH3, Contador de energía reactiva L3	100000	kQh3
350	015D	3	UWord48	KQH123, Sumatoria L1+L2+L3*	100000	kQh
Contado	res de des	conexion	es por tipo	(Contadores de alarmas en Mando 1)	100000	
353	0160	1	UWord16	CNSTEMP, Contador desconexión sobre TEMP	1	
354	0161	1	UWord16	CNITEMP, Contador desconexión infra TEMP	1	
355	0162	1	UWord16	CNSHUME, Contador desconexión sobre HUME	1	
356	0163	1	UWord16	CNIHUME, Contador desconexión infra HUME	1	
357	0164	1	UWord16	CNST1, Contador desconexión sobre V1	1	
358	0165	1	UWord16	CNST2, Contador desconexión sobre V2	1	
359	0166	1	UWord16	CNST3, Contador desconexión sobre V3	1	
360	0167	1	UWord16	CNIT1, Contador desconexión infra V1	1	
361	0168	1	UWord16	CNIT2, Contador desconexión infra V2	1	
362	0169	1	UWord16	CNIT3, Contador desconexión infra V3	1	

364	016B	1	UWord16	CNII2 Contador descenaviones I2	1	
				CNI2, Contador desconexiones I2		
365	016C	1	UWord16	CNI3, Contador desconexiones I3	1	
366	016D	1	UWord16	CNID, Contador desconexiones ID	1	
367	016E	1	UWord16	CNDESV1, Contador desconexión DESV1	1	
368	016F	1	UWord16	CNDESV2, Contador desconexión DESV2	1	
369	0170	1	UWord16	CNDESV3, Contador desconexión DESV3	1	
370	0171	1	UWord16	CNDESI1, Contador desconexión DESI1	1	
371	0172	1	UWord16	CNDESI2, Contador desconexión DESI2	1	
372	0173	1	UWord16	CNDESI3, Contador desconexión DESI3	1	
373	0174	1	UWord16	CNIN, Contador desconexión INEUTRO	1	
374	0175	1	UWord16	CNW1, Contador desconexión POTENCIA W1	1	
375	0176	1	UWord16	CNW2, Contador desconexión POTENCIA W2	1	
376	0177	1	UWord16	CNW3, Contador desconexión POTENCIA W3	1	
377	0178	1	UWord16	CNMAXW1, Contador desconexión Maxímetro W1	1	
378	0179	1	UWord16	CNMAXW2, Contador desconexión Maxímetro W2	1	
379	017A	1	UWord16	CNMAXW3, Contador desconexión Maxímetro W3	1	
380	017B	1	UWord16	CNTHDV1, Contador desconexión THDV1	1	
381	017C	1	UWord16	CNTHDV2, Contador desconexión THDV2	1	
382	017D	1	UWord16	CNTHDV3, Contador desconexión THDV3	1	
383	017E	1	UWord16	CNTHDI1, Contador desconexión THDI1	1	
384	017F	1	UWord16	CNTHDI2, Contador desconexión THDI2	1	
385	0180	1	UWord16	CNTHDI3, Contador desconexión THDI3	1	
386	0181	1	UWord16	CNSHZ1, Contador desconexión sobre HZ1	1	
387	0182	1	UWord16	CNSHZ2, Contador desconexión sobre HZ2	1	
388	0183	1	UWord16	CNSHZ3, Contador desconexión sobre HZ3	1	
389	0184	1	UWord16	CNIHZ1, Contador desconexión infra HZ1	1	
390	0185	1	UWord16	CNIHZ2, Contador desconexión infra HZ2	1	
391	0186	1	UWord16	CNIHZ3, Contador desconexión infra HZ3	1	
392	0187	1	UWord16	CNPF1, Contador desconexión PF1	1	
393	0188	1	UWord16	CNPF2, Contador desconexión PF2	1	
394	0189	1	UWord16	CNPF3, Contador desconexión PF3	1	
395	018A	1	UWord16	CNSF, Contador desconexión Secuencia de fases	1	
396	018B	1	UWord16	CNMCB, Contador desconexión Magnetotérmico	1	
397	018C	1	UWord16	CNPH, Contador desconexión Programador Horario	1	
398	018D	1	UWord16	CNRIN1, Contador desconexión Remote input 1	1	
399	018E	1	UWord16	CNRIN2, Contador desconexión Remote input 2	1	
400	018F	1	UWord16	CNBLOCK, Contador de bloqueos.	1	
401	0190	1	UWord16	CNPOFF, Contador desconexión Fallo alim. 230Vac	1	
402	0191	1	UWord16	CNTOTAL, Sumatoria de todos los Contador	1	
403	0192	1	UWord16	CNACCUM, Contador desconexión (Imborrable)	1	
Contado	res de tran	sitorios /	huecos po	or línea		
404	0193	1	UWord16	CNTHL1, Contador Transitorios / huecos en L1	1	
405	0194	1	UWord16	CNTHL2, Contador Transitorios / huecos en L2	1	
406	0195	1	UWord16	CNTHL3, Contador Transitorios / huecos en L3	1	
Estados	salidas dig	itales, Re	lés interno	os A y B (También accesible desde la tabla 0:0001, lec	tura / escritura)
407	0196	1	UWord16	ERINTS: Bit 0, Estado relé A Bit 1, Estado relé B		



						1
				EREXTS: Bit 0, Estado relé 1 módulo externo 1		
				Bit 1, Estado relé 2 módulo externo 1		
				Bit 2, Estado relé 3 módulo externo 1		
408	0197	1	UWord16	Bit 3, Estado relé 4 módulo externo 1		
				Bit 4, Estado relé 1 módulo externo 2		
				Bit 5, Estado relé 2 módulo externo 2 Bit 6, Estado relé 3 módulo externo 2		
				Bit 7, Estado relé 4 módulo externo 2		
Estado e	entradas dig	itales, M	ódulo exte	rno 1 y 2 (También accesible desde la tabla 1:0001	, lectura)	
				EINPUTS:		
				Bit 0, Estado input 1 módulo externo 1		
				Bit 1, Estado input 2 módulo externo 1		
				Bit 2, Estado input 3 módulo externo 1		
409	0198	1	UWord16	Bit 3, Estado input 4 módulo externo 1		
				Bit 4, Estado input 1 módulo externo 2		
				Bit 5, Estado input 2 módulo externo 2 Bit 6, Estado input 3 módulo externo 2		
				Bit 7, Estado input 4 módulo externo 2		
Estado e	entradas dig	itales, Ro	emote inpu	ut 1 y 2 (También accesible desde la tabla 1:0001, le	ctura)	
				EREMIN12:		
410	0199	1	UWord16	Bit 0, Estado remote input 1		
				Bit 1, Estado remote input 2		
Medidas	AC-DC Inte	nsidad d	iferencial			
411	019A	1	UWord16	IDDC, Intensidad diferencial DC	1 / 10	mA
412	019B	1	UWord16	IDAC, Intensidad diferencial AC	1 / 10	mA
Medidas	con armóni	icos Inte	nsidad dife	erencial. (Ver Tabla 4:0001 para seleccionar canal y	armónico k)	
413	019C	1	UWord16	THDID, Distorsión armónica total (I.diferencial)	1 / 10	%
414	019D	2	UWord32	ID(k), Intensidad diferencial armónico k	1 / 10	mA
Contado	res de even	tos de In	tensidad o	liferencial	•	1
416	019F	1	UWord16	CNTHID, Contador eventos Intensidad diferencial		
nforma	ción de Impo	ortada / E	xportada	por línea (en V3.15 a partir de Nov 2021 y	en V4.1)	1
	1			IMP EXP:		
417	01A0	1	UWord16	Bit 0: 0 = L1 Importada. 1 = L1 Exportada. Bit 1: 0 = L2 Importada. 1 = L2 Exportada.		

^{*} no disponible en modelos monofásicos

Tabla 4:0001, accesible con el código de función 0x06h (Write single register).

La escritura en los registros del 2 al 10 solo será efectiva si previamente se ha escrito el PIN de usuario en el registro 1 en formato BCD (Ejemplo clave por defecto: 0x1234h). En caso contrario la función devuelve error con código de excepción 0x01h. Para borrar el PIN de usuario reescribir el registro 1 con valor 0x0000h.

Registros Modbus (Dec)	Direcciones Modbus (Hex)	Nº Registros	Tipo datos	Descripción			
PIN de u	PIN de usuario						
1	0000	1	BCD16	PIN de usuario / Password			
Comand	Comandos						
2	0001	1	UWord16	= 0x0000h, Reset medidas máximas y Maxímetros W1 W2 W3			
3	0002	1	UWord16	= 0x0000h, Reset medidas mínimas			
4	0003	1	UWord16	= 0x0000h, Puesta a cero contadores de energía			
5	0004	1	UWord16	= 0x0000h, Puesta a cero contadores de desconexión			

6	0005	1	UWord16	= 0x0000h, Desbloqueo y reset de rearmes
7	0006	1	UWord16	Selector armónico k. 0x0000h ≤ k ≤ 0x003Fh Medida V, I, W y FP / Cosfi(k=1) del armónico k.
8	0007	1	UWord16	Selector canal medida factor de distorsión armónico. V1=00h, V2=02h, V3=04h, I1=06h, I2=08h, I3=0Ah. Medida de todos los armónicos del 0 al 63.
9	0008	1	UWord16	Bit 0 = 1, Desactivar relé interno A Bit 1 = 1, Desactivar relé interno B Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 = 1, Activar relé interno A Bit 9 = 1, Activar relé interno B Bit A Bit B Bit C Bit D Bit E Bit F
10	0009	1	UWord16	Bit 0 = 1, Desactivar relé 1 del módulo externo 1 Bit 1 = 1, Desactivar relé 2 del módulo externo 1 Bit 2 = 1, Desactivar relé 3 del módulo externo 1 Bit 3 = 1, Desactivar relé 4 del módulo externo 1 Bit 4 = 1, Desactivar relé 1 del módulo externo 2 Bit 5 = 1, Desactivar relé 2 del módulo externo 2 Bit 6 = 1, Desactivar relé 3 del módulo externo 2 Bit 7 = 1, Desactivar relé 4 del módulo externo 2 Bit 8 = 1, Activar relé 1 del módulo externo 2 Bit 8 = 1, Activar relé 2 del módulo externo 1 Bit 9 = 1, Activar relé 3 del módulo externo 1 Bit B = 1, Activar relé 4 del módulo externo 1 Bit C = 1, Activar relé 1 del módulo externo 2 Bit D = 1, Activar relé 2 del módulo externo 2 Bit D = 1, Activar relé 3 del módulo externo 2 Bit E = 1, Activar relé 3 del módulo externo 2 Bit F = 1, Activar relé 4 del módulo externo 2 Bit F = 1, Activar relé 4 del módulo externo 2

Tabla 0:0001, accesible con el código de función 0x01h (Read Coils) y 0x05h (Write Single Coil).

La escritura en los registros 1-16 solo será efectiva si previamente se ha escrito el PIN de usuario en el registro 1 de la tabla 4:0001. En caso contrario la función devuelve error con código de excepción 0x01h.

Para borrar el PIN de usuario reescribir el registro 1 con valor 0x0000h.

Registros Modbus (Dec)	Direcciones Modbus (Hex)	Nº Registros	Tipo datos	Descripción				
Salidas d	Salidas digitales, Relés internos A y B							
1	0000	1	Bit	Relés interno A				
2	0001	1	Bit	Relés interno B				
3	0002	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
4	0003	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
5	0004	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
6	0005	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
7	0006	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
8	0007	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
Salidas digitales, Módulo externo 1 y 2								
9	8000	1	Bit	Relé 1 del módulo externo 1				
10	0009	1	Bit	Relé 2 del módulo externo 1				
11	000A	1	Bit	Relé 3 del módulo externo 1				
12	000B	1	Bit	Relé 4 del módulo externo 1				
13	000C	1	Bit	Relé 1 del módulo externo 2				
14	000D	1	Bit	Relé 2 del módulo externo 2				
15	000E	1	Bit	Relé 3 del módulo externo 2				
16	000F	1	Bit	Relé 4 del módulo externo 2				

Tabla 1:0001, accesible con el código de función 0x02h (Read Discrete Input).

Registros Modbus (Dec)	Direcciones Modbus (Hex)	Nº Registros	Tipo datos	Descripción				
Estado e	Estado entradas digitales, Remote input 1 y 2							
1	0000	1	Bit	Remote input 1				
2	0001	1	Bit	Remote input 2				
3	0002	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
4	0003	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
5	0004	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
6	0005	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
7	0006	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
8	0007	1	Bit	Reservado (Bit a 0)				
Estado e	Estado entradas digitales, Módulo externo 1 y 2							
9	8000	1	Bit	Entrada 1 del módulo externo 1				
10	0009	1	Bit	Entrada 2 del módulo externo 1				
11	000A	1	Bit	Entrada 3 del módulo externo 1				
12	000B	1	Bit	Entrada 4 del módulo externo 1				
13	000C	1	Bit	Entrada 1 del módulo externo 2				
14	000D	1	Bit	Entrada 2 del módulo externo 2				
15	000E	1	Bit	Entrada 3 del módulo externo 2				
16	000F	1	Bit	Entrada 4 del módulo externo 2				

Capítulo 24 - Protocolo de comunicación TCP / IP. HTTP. Servidor WEB

Existen múltiples comandos TCP/IP vía Internet / Intranet que se pueden enviar a un equipo remoto desde la barra de dirección de cualquier navegador o por un programa software realizado bajo los requerimientos del propietario del equipo. Dichos comandos deben enviarse a la dirección y puerto IP del equipo remoto y deben incluir el PIN de usuario configurado en el equipo remoto al que van destinados dichos comandos para que sean efectivos.

- 1. Recibir el listado completo de medidas, registrador LOG y estados de entradas y salidas en formato .txt
- 2. Recibir ondas de osciloscopio + listado completo de medidas en formato .txt
- 3. Recibir THD y armónicos. Usado por página WEB "Armónicos"
- 4. Recibir listado medidas. Usado por la página WEB "Tiempo real"
- 5. Recibir listado medidas. Usado por la página WEB "Análisis I. diferencial"
- 6. Recibir consumos según min, hora, día, mes. Usado por página WEB "Historial kWh-kQh"
- 8. Recibir promediados de un día según fecha. Usado por página WEB "Historial medidas"
- 9. Recibir evento. Usado por página WEB "Osciloscopio registrador de eventos con pre-trigger"
- 10. Recibir promediados de un día según fecha. Usado por pág. web "Historial Thd-Hd-Var"
- 11. Borrado completo del registrador histórico (LOG) de la página WEB "Medidas y registros"
- 12. Enviar nueva configuración TCP/IP al equipo: IP, Port, Gateway, Mask"
- 13. Trigger manual por comando TCP/IP. El osciloscopio de eventos con pre-trigger hace una captura en memoria.
- 14. Poner fecha y hora al reloj de tiempo real.
- 15. Activar / desactivar los relés A y B
- 16. Activar / desactivar los relés 1,2,3,4 del módulo externo 1
- 17. Activar / desactivar los relés 1,2,3,4 del módulo externo 2
- 18. Recibir estados I/O. Utilizado por la pág web "Estados entradas/salidas"
- 19. Borrado individual de las memorias.

Consultar anexo "Protocolo de comunicación TCP / IP. HTTP. Servidor WEB".







SAFELINE, S.L.

Edificio Safeline

Cooperativa, 24 E 08302 MATARO (Barcelona) ESPAÑA www.safeline.es safeline@safeline.es

Comercial

T. +34 938841820 T. +34 937630801 comercial@safeline.es

Fábrica, **I + D** T. +34 937630801 T. +34 607409841 inves@safeline.es

Administración T. +34 937630801

T. +34 607409841 admin@safeline.es

Made in EU

