# Manual UNIVERSAL+ 7WR 6LIN

Unidad universal de análisis de redes multilínea, 6 líneas o sectores de intensidad Historial gráfico (meses, días, horas y 15-minutal) de energía, costes y emisiones con memoria integrada de 2 años Osciloscopio de 7 canales con autoescala, autorefresco y cursor de medida de valor instantáneo Teleprogramable, telecontrolable con servidor WEB y Modbus TCP/IP Visualización gráfica y numérica en tiempo real Dimensionado, supervisión y mantenimiento energético. Precisiones (V, I): ±0,2% y ±0,4%



**UNIVERSAL+ 7WR 6LIN** 



# Manual UNIVERSAL+ 7WR 6LIN del usuario / instalador

Es imprescindible que el usuario/instalador entienda completamente este manual y los manuales referentes a sus accesorios antes de utilizar el equipo. Si existieran dudas, consultar al Distribuidor Autorizado o al Fabricante.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, grabado, fotocopiado, etc., sin el previo permiso expreso de Safeline, S.L. Aunque se hayan tomado las precauciones posibles en la preparación del presente manual, Safeline S.L. no asume ninguna responsabilidad en relación al uso de la información contenida en el mismo debido a cualquier error u omisión. Tampoco asume ninguna responsabilidad por daños que puedan derivarse de una incorrecta utilización de la información contenida.

Safeline, S.L., así como sus afiliados, no es responsable ante el comprador o ante terceras partes por los daños, materiales o personales, costes, etc. en los que pudiera incurrir el comprador o la tercera parte como resultado de accidente o utilización indebida de este producto o como resultado de cualquier modificación, alteración o reparación no autorizada realizada en el producto o por el hecho de no respetar las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del aparato.

Pensando siempre en mejorar la calidad de sus aparatos, la sociedad Safeline se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquier norma o característica de este manual y los productos aquí indicados. Las características técnicas que aportan estas normas son a título informativo. Sureline es una marca comercial de Safeline, S.L.

Publicado en España por Safeline, S.L. 3ª Edición (Enero 2020)



Manual UNIVERSAL+ 7WR 6LIN Con versión de software V3.12

# INDICE

### Capítulo 1 – Introducción

1.1 Nomenclatura	Ę
1.2 Introducción	6
1.3 Características destacables UNIVERSAL+ 7WR 6LIN	6
1.4 Funcionamiento	6

# Capítulo 2 – Cuadro sinóptico de características: UNIVERSAL+ 7WR 6LIN monofásico

### Capítulo 3 - Guía del usuario (navegar por el servidor WEB desde Internet / Intranet)

3.1	Pagina WEB de inicio, PIN	. 8
3.2	Página WEB: Botón "Medidas y registros"	. 9
	3.2.1 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Medidas"	. 9
	3.2.2 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Contadores de energía"	10
	3.2.3 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Valores máximos y mínimos"	10
3.3	Página WEB: Botón "Osciloscopio".	11
3.4	Página WEB: Botón "Tiempo real"	15
3.5	Página WEB: Botón "Historial de energía"	16
3.6	Página WEB: Botón "Complementos"	24
3.7	Página WEB: Botón "Configuración equipo"	25
3.8	Página WEB: Botón "Configuración acceso"	26
3.9	Página WEB: Botón "Cerrar sesión"	26

# Capítulo 4 – GUÍA DEL USUARIO (botonera frontal y pantalla LCD)

4.1	Función de los botones	27
4.2	PIN de usuario	27
4.3	Menú de la pantalla LCD	28
4.4	Configuración TCP/IP	28
4.5	Idioma	29
4.6	Cambiar PIN	29
4.7	Versión	29
4.8	Calibración	29

# Capítulo 5 – Descripción general

5.1	Visualización	. 29
-----	---------------	------

# Capítulo 6 - Guía del instalador (configuración Internet / Intranet)

<ul> <li>6.1 Configuración conexión punto a punto</li></ul>	30 32 32 33 34 34 34
---	--

# Capítulo 7 – Glosario y fórmulas

7.1	Glosario	35
7.2	Fórmulas	36

8.1 Pulsador de reset	37
8.2 PIN de usuario	37
8.4 Aclaración versión historial de energía con memoria de 2 años	38
Capítulo 9 – Características técnicas	
9.1 Características técnicas módulos UNIVERSAL+ 7WR 6LIN	39
<ul> <li>9.3 Descripción de bornas de conexión del módulo</li> <li>9.4 Descripción de carátula de mando</li> </ul>	41
Capitulo 10 – Gula del usuario / Instalador	
10.1 Precauciones / advertencias para el usuario / instalador	42
10.2 Transporte y manipulación	43
10.3 Instalation	43
Capítulo 11 – Diagnósticos y solución de errores	
44.4. Discrifation v aslusián	40
	43
Capítulo 12 – Comprobación y puesta en marcha	
12.1 Puesta en marcha	44
Capítulo 13 – Descripción componentes básicos	
<b>13.1</b> Transformadores toroidales de intensidad (AC) TRIT7, TRIT12, TRIT14, TRIT18 y TRIT26	44
<b>13.2</b> 11, 12, 13, 14, 15 y 16 transformador toroidal de medida de intensidad (AC)	44
Capítulo 14 – Servicio técnico	
14.1 Servicio técnico	44
Capítulo 15 - Mantenimiento	
15.1 Mantenimiento	44
Capítulo 16 – Garantía	
16.1 Tarjeta de garantía	45
Capítulo 17 – Esquemas tipo	
17.1 Esquemas tipo	46
Capítulo 18 — Protocolo de comunicación Modbus TCP/IP, Port 502	
18.1 Protocolo de comunicación Modbus TCP/IP, Port 502	58
Capítulo 19 – Protocolo de comunicación TCP/IP. HTTP. Servidor WEB	
19.1 Protocolo de comunicación TCP/IP. HTTP. Servidor WEB	61

**Importante:** Dependiendo de la versión de software y versión del modelo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN (consultar modelo y versión en la etiqueta identificativa en el lateral de la unidad y en el servidor WEB de la unidad), se incluyen en las unidades diferentes medidas, conexiones y características (consultar sus manuales correspondientes y cuadros sinópticos de características).

# Capítulo 1 – Introducción

1.1 Nomenclatura
Modelo UNIVERSAL+ 7WR 6LINVersión transformador de intensidad de línea. Únicamente transformadores TRIT7, TRIT14, TRIT18 y TRIT26Calibrados individualmente con su equipo y línea para una mayor precisión.TRIT7(5A para transformador estándar, desde 5A/5A hasta 10.000A/5A)TRIT14, TRIT18 y TRIT26(70A, 140A y 280A)
7WR 6LIN [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1- Configuración envío automático de datos a un servidor remoto vía Internet
<ul> <li>[ ] = Sin envío automático de datos a un servidor remoto vía Internet</li> <li>[ SR ] = Con Envío automático de datos a un servidor remoto vía Internet.</li> </ul>
2 – Display, botonera y pitido
<ul> <li>Sin sufijo = Con display versión con luz, botonera completa, LED de "Working" y pitido (carátula color)</li> <li>Z ] = Con display versión con luz, botonera completa, LED de "Working" y pitido (carátula monocromo)</li> <li>NZ ] = Con display versión sin luz, botonera completa, LED de "Working" y pitido (carátula monocromo)</li> <li>ND ] = Sin display y sin pitido, sólo botón de RESET y LED de "Working" (carátula monocromo)</li> </ul>
3 – Versión escala de medida de tensión (Línea Neutro)
[ <b>250E</b> ] = fondo de escala medida línea neutro 250V Pk [ <b>500E</b> ] = fondo de escala medida línea neutro 500V Pk
4 – Versión alimentación (bornas)
[ <b>C</b> ] = Alimentación conjunta [ <b>A</b> ] = Alimentación auxiliar
5 – Frecuencia de alimentación-medida
[ <b>50Hz</b> ] = 50Hz (estándar) [ <b>60Hz</b> ] = 60Hz
6 – Voltaje de alimentación (Línea Neutro / Power + -)
<ul> <li>[12V] = 12V DC (9V – 18V DC) sólo versión alimentación auxiliar</li> <li>[24V] = 24V DC (18V – 36V DC) sólo versión alimentación auxiliar</li> <li>[48V] = 48V DC (36V – 72V DC) sólo versión alimentación auxiliar</li> <li>[230V] = 230V AC (170V – 350V AC) sólo versión alimentación conjunta</li> <li>[230VU] = Alimentación Universal AC y DC: (85V – 265V AC 47-440HZ) y (130V – 370V DC) sólo versión alimentación auxiliar</li> </ul>
7 - Versión de medida de Intensidad
[ <b>5</b> ] = 5A (5A para transformador estándar, desde 50A/5A hasta 10.000A/5A) [ <b>70</b> ] = 70A

[**140**] = 140A [**280A**] = 280A

8 - Versión de precisión básica en voltaje e intensidad

[ **HP0.4** ] = 0,4% de precisión en voltaje e intensidad [ **HP0.2** ] = 0,2% de precisión en voltaje e intensidad

9 - Toroidal de medida de intensidad de línea L1, L2, L3, L4, L5 y L6 (6 unidades)

 [ TRIT7 ] = TRIT7
 (Ø interior 7 mm)
 (5A para transformador estándar, desde 5A/5A hasta 10.000A/5A)

 [ TRIT12 ] = TRIT12
 (Ø interior 12 mm)
 (70A)

 [ TRIT18 ] = TRIT18
 (Ø interior 18 mm)
 (70A y 140A)

 [ TRIT26 ] = TRIT26
 (Ø interior 26 mm)
 (70A, 140A y 280A)

# Ejemplo: UNIVERSAL+ 7WR 6LIN Z 500E A 50Hz 230VU 70A HP0.4 TRIT14

Atención: Consultar etiqueta identificativa en el lateral de la unidad.

# Capítulo 1 – Introducción

# 1.2 Introducción

**SURELINE** incorpora tecnología altamente avanzada e innovadora. Presentados en caja para carril DIN 35mm estándar (EN 50022), estos compactos equipos son controlados por microcomputador y son altamente estables al incorporar doble supervisor de estado de proceso (Watchdog). Asimismo, aportan útiles prestaciones operativas y de seguridad, tales como: configuración de los parámetros TCP/IP a los valores de fábrica, modo sólo lectura por Internet/Intranet, clave usuario personalizable, muy fácil instalación y programabilidad, etc. etc.

De reducido tamaño, esta unidad viene preparada para ser instalada en caja normalizada y utilizada en cualquier instalación o sector de instalación.

El equipo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN es un analizador de redes multilínea con 6 líneas de medida de intensidad en un único equipo y reúne básicamente funciones necesarias para una óptima medición, registro, supervisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas:

Central de medidas y datos (análisis de redes) con 6 líneas o sectores de medida de intensidad

Servidor WEB en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de todos los parámetros variables.

Osciloscopio de 7 canales con autorefresco y autoescala. Incluye cursor de medidas de valor instantáneo en todos los canales

Historial gráfico de energía, costes y emisiones con memoria integrada de 2 años. Registro de consumos de energía activa y reactiva en L1, L2, L3, L4, L5, L6 y ∑L1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Visualización grafica en barras y líneas por servidor WEB, de meses, días, horas y 15 minutales.

Registros de medidas máximas y mínimas

Protocolo de comunicación Modbus TCP/IP y protocolo TCP/IP. HTTP. Servidor WEB (vía red Ethernet). Para aplicaciones de usuario (software a medida)

Acceso sencillo y rápido al servidor WEB por Internet / Intranet sin necesidad de Software.

El servidor WEB permite desde un PC, smartphone, tablet, PDA etc, visualizar en tiempo real y configurar vía Internet/Intranet todos los parámetros del equipo de forma cómoda, fácil y clara.

# 1.3 Características destacables UNIVERSAL+ 7WR 6LIN:

- Analizador de redes multilínea con 6 líneas o sectores de medida de intensidad en un único equipo
- Programable desde la unidad y vía Ethernet con servidor WEB y Modbus TCP/IP.
- Servidor WEB:
  - Programación, control y supervisión total en tiempo real vía Internet / Intranet Tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de los parámetros variables.
  - Programación del reloj interno (fecha y hora) manualmente o de forma automática.
  - Cambio de hora automático (horario de invierno / verano)
  - Tres estilos personalizables en seis colores para la visualización de la página WEB.
  - Nombres de los 6 sectores de intensidad editables (16 caracteres)
  - Programación fácil, clara y simple.
  - Envío automático de datos a un servidor remoto vía Internet (opcional)
- PIN de protección de 4 dígitos.
- Pantalla LCD de 12x3 caracteres y 4 botones.
- Led VERDE de "Working" (trabajando).
- Pitido para los avisos acústicos.

# **1.4 Funcionamiento:**

La principal función del equipo Universal+ 7WR 6LIN es analizar medidas y consumos de 6 líneas o sectores de forma simultánea. Funciona como 6 analizadores de redes en un único equipo. Incluye servidor WEB para la programación, control y supervisión total en tiempo real vía Internet / Intranet.



# Capítulo 2 – Cuadro sinóptico de características UNIVERSAL+ 7WR 6LIN monofásico

Modelo monofásico UNIVERSAL+ 7WR 6LIN (3 años de garantía)	7WR 6LIN
MUESTREO: 6,4K MUESTRAS POR SEGUNDO SIMULTÁNEAS EN LOS 7 CANALES DE MEDIDA	
Medidas Tongién True RMS, do V/1	_
Frequencia de V1	•
Intensidad True RMS de L1, L2, L3, L4, L5, L6	•
Potencia aparente de L1, L2, L3, L4, L5, L6, ΣL1, 2, 3, 4, 5, 6	•
Potencia activa de L1, L2, L3, L4, L5, L6, ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6	•
Potencia reactiva inductiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6, $\Sigma$ L1, 2, 3, 4, 5, 6 Potencia reactiva capacitiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6, $\Sigma$ L1, 2, 3, 4, 5, 6	•
Factor de potencia de L1, L2, L3, L4, L5, L6	•
Potencia activa W de L1, L2, L3, L4, L5, L6 (Maxímetro-integración programable de 10 seg. a 15 min.)	•
Contadores de energía activa Importada de L1, L2, L3, L4, L5, L6, $\Sigma$ L1, 2, 3, 4, 5, 6 de 000000,0001 a 999999999999 kWh	•
Contadores de energía activa exportada de L1, L2, L3, L4, L5, L6, 2L1, 2, 3, 4, 5, 6 de 0000000,00001 a 9999999999999999 KWn	•
Registros de medidas máximas y mínimas	
Máxima medida de la tensión V1	•
Máxima medida de la intensidad L1, L2, L3, L4, L5, L6	•
Maxima medida de la necuencia vi Máxima medida de la notencia activa 111213141516 (Maxímetro programable de 10 seg. a 15 min.)	•
Máxima medida de la potencia aparente L1, L2, L3, L4, L5, L6	•
Máxima medida de la potencia reactiva inductiva L1, L2, L3, L4, L5, L6	•
Máxima medida de la potencia reactiva capacitiva L1, L2, L3, L4, L5, L6	•
Minima medida de la tension V1 Mínima medida de la frecuencia V1 V2 v V3	•
Servidor WEB en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1.5 seg.) de los parámetros variables.	•
Pagina WEB de inicio, PIN	•
Página WEB: Botón "Medidas y registros"	•
Página WEB: Botón "Osciloscopio" Osciloscopio de 7 canales con autorefresco y autoescala	•
Pagina WEB: Boton "Tiempo real" Registrador grafico de 300 registros, 13 canales con autoescala	•
Página WEB: Botón "control manual relés"	7WR 6LIR
Página WEB: Botón "Configuración equipo"	•
Página WEB: Botón "Configuración acceso"	•
Página WEB: Botón "Cerrar sesión"	•
Registrador granico de 300 registros, 13 canales (37 medidas) con autoescala y refresco variable (1-600 Seg.) con medi	das temporales Max. Min. Avg.
Valor máximo temporal (300 registros, 1-600 Seg.) de 37 medidas	•
Valor mínimo temporal (300 registros, 1-600 Seg.) de 37 medidas	•
Valor promedio temporal (300 registros, 1-600 Seg.) de 37 medidas	•
Historial gráfico de energía, costes y emisiones con memoria integrada de 2 años. Visualización gráfica en barras y líne	ea en servidor WEB de energía
Registros de consumo de energía activa y reactiva por guince minutos (el equipo memoriza 2 años)	•
Registros de consumo energía activa y reactiva por hora (el equipo memoriza 2 años)	•
Registros de consumo energía activa y reactiva por día (el equipo memoriza 2 años)	•
Registros de consumo energia activa y reactiva por mes (el equipo memoriza 2 anos)	•
Medidas (Lectura de 48 medidas)	•
Contadores de energía (Lectura de 21 contadores)	•
Medidas máximas y mínimas (Lectura de 32 medidas)	•
Comandos de Reset medidas máximas y mínimas, puesta a cero de contadores. (Escritura)	
Estado de los reles de salida A, B, C, D, E y F (Lectura)	7WR 6LIR
Osciloscopio de 7 canales con autorefresco y autoescala. Incluye cursor de medidas de valor instantáneo en todos los	s canales.
Visualización con refresco continuo de los 7 canales (Intranet cada 0,3 seg. aprox.) / (Internet cada 1,5 seg. aprox.) con	Internet Explorer 11
Tensión V1	•
Intensidad I1 Intensidad I2	•
Intensidad I2	•
Intensidad I4	•
Intensidad I5	•
Envío automático de datos a un servidor remoto vía Internet (opcional)	
Activando "Configuración TCP/IP de servidor remoto" el equipo envía el archivo de datos (Slist.json) automaticamente a un servidor remoto. El archivo incluve listado completo	•
de medidas, en formato .json	-
Seis relés para su control a distancia mediante su control remoto vía Internet / Intranet	
Los equipos de la familia UNIVERSAL+ 7WR M1, M2, M3, M4, MINI M4, 4LOG, 4REM, 6LIR, 6PHAR y 6PHR tienen la	7WR 6LIR
capacidad de enviar al 4LIK comandos de activación y desactivación de reles	
	-
Valuites True RIVIO	•
Configuración de los parámetros TCP/IP a los valoros do tábrico	•
Programación del reloi interno (fecha y hora) manualmente o de forma automática	•
(sincroniza la fecha y hora con el PC, portátil, etc.)	•
Cambio de hora automático (horario de invierno / verano) se puede activar o desactivar manualmente	•
Precisiones disponibles en $\pm 0,2\%$ y $\pm 0,4\%$ en intensidad y voltaje.	•

# Capítulo 3 - Guía del usuario (Navegar por el servidor WEB desde Internet/Intranet)

# Acceso WEB, sencillo y rápido por Internet / intranet sin necesidad de Software.

# Servidor WEB en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de todos los parámetros variables.

Permite desde un PC, MAC, smartphone, tablet, PDA, visualizar y configurar vía Internet/Intranet todos los parámetros del equipo de forma más cómoda, fácil y clara.

Para que el envío de datos y recepción de comandos del servidor WEB trabaje correctamente, es necesario asegurar una conexión de línea Intranet de calidad, o una conexión de línea Internet de calidad (fibra óptica o similar).

"Cerrar sesión" sirve para evitar que alguien no autorizado navegue por el equipo. Si no se pulsa este botón y sólo se cierra el navegador, la próxima vez que se conecte, el equipo no le pedirá el PIN de usuario y se podrá continuar la sesión por la última página Web visitada. Si no se cierra la sesión, el equipo hará un cierre de sesión automático al cabo de 30 min.

Dispone de tres estilos personalizables en seis colores para la visualización de la página WEB, los estilos y colores son memorizados en cada navegador mediante cookies.

Para visualizar correctamente la totalidad de las páginas del servidor WEB, es necesario que su navegador tenga acceso a Internet. De lo contrario es necesario disponer de un servidor en intranet con los ficheros librería (para gráficos) cargados. Es muy fácil instalarlos en cualquier ordenador (consultar manual Apache UNIVERSAL+).

Recomendamos el navegador Microsoft Edge. Para una mayor velocidad en Internet / Intranet Recomendamos el navegador Internet Explorer Window 10. Para una mayor velocidad en Internet / Intranet Recomendamos el navegador Internet Explorer 11. Para una mayor velocidad en Internet / Intranet

# 3.1 Página WEB de inicio, PIN

Presentación y solicitud del PIN de acceso.

Autenticación - Internet Explorer	
🚱 🔍 🖷 🖗 http://192.168.8.10/ 🔎 🐨 🍘 Autenticación 🛛 🖈	☆ 🔅
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda	
🟠 🕶 🔜 🖛 👻 Página 🔻 Seguridad 👻 Herramientas 👻 🕖 👻 🎇	
ene 🖲 une	^
UNIVERSAL+ 7WR 6LIN	
Unidad universal de análisis de redes multilínea 6 líneas de intensidad	
Historial gráfico (meses, días, horas y quince-minutal) de energía, costes y emisiones con memoria integrada de 2 año	s
Osciloscopio de 7 canales con autoescala, autorefresco y cursor de medida de valor instantáneo	
teleprogramable, telecontrolable con servidor WEB y Modbus TCP/IP	
Visualización gráfica y numérica en tiempo real	
Por favor introducir PIN de usuario:	
Abrir sesión	
¡ATENCIÔN! PIN de fábrica por defecto 1234	
Safeline S.L.	~
<b>€</b> 1009	6 🔻 //

#### Navegación:

La primera página WEB que se visualiza al acceder al equipo, es la página de bienvenida y de solicitud del PIN de usuario. De fábrica, por defecto, viene activado el PIN "1, 2, 3, 4". Una vez introducido dicho PIN, se accede a la página principal. Navegar por el servidor Web es muy fácil e intuitivo, pues está organizado con 8 botones principales.

Modelo: UNIVERSAL+ 7WR 6LIN T 500E E 50Hz 230V 70A G HP0.2 TRIT14 Nombre: E1 TEST					
	Medidas y registros	Configuración equipo	Configuración acceso		
	Osciloscopio	Historial kWh/kQh	Tiempo real		
		Complementos	Cerrar sesión		



# 3.2 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección información del equipo.

El siguiente recuadro muestra la información actual en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.) de la información.

Classic 🔽		
Información del equipo (V1.0 Nov 24 2016)		
Fecha - Hora:	Jueves 01/12/16 08:31	
Nombre de línea 1:	Aire acondiciona	
Nombre de línea 2:	Horno	
Nombre de línea 3:	Iluminacion 1	
Nombre de línea 4:	Iluminacion 2	
Nombre de línea 5:	Enchufes 1	
Nombre de línea 6:	Enchufes 2	

# 3.2.1. Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "Medidas".

El siguiente recuadro muestra las medidas en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).

Medidas			
Tensión RMS y Frecuencia	Intensidad RMS	Potencia Activa (Máximetro)	Factor de Potencia
V L1 = 226.33 Hz L1 = 50.0	A L1 = 9.434 A L2 = 7.866 A L3 = 6.307 A L4 = 4.715 A L5 = 3.153 A L6 = 1.607	W L1 = 2571.6 W L2 = 2144.7 W L3 = 1720.4 W L4 = 1285.4 W L5 = 858.2 W L6 = 430.9	PF L1 = 0.895 PF L2 = 0.894 PF L3 = 0.894 PF L4 = 0.894 PF L5 = 0.892 PF L6 = 0.878
Potencia Activa	Potencia Reactiva Inductiva	Potencia Reactiva Capacitiva	Potencia Aparente
W L1 = 1913.7 W L2 = 1594.8 W L3 = 1278.9 W L4 = 955.5 W L5 = 637.8 W L6 = 320.2 W ΣL = 6700.9	VArL L1 = 949.3 VArL L2 = 792.7 VArL L3 = 636.4 VArL L4 = 477.2 VArL L5 = 0.0 VArL L6 = 0.0 VArL ΣL = 2855.6	VArC L1 = 0.0 VArC L2 = 0.0 VArC L3 = 0.0 VArC L4 = 0.0 VArC L5 = 321.6 VArC L6 = 173.7 VArC ΣL = 495.3	VA L1 = 2136.2 VA L2 = 1781.0 VA L3 = 1428.5 VA L4 = 1068.1 VA L5 = 714.4 VA L6 = 364.3 VA ΣL = 7492.5



# 3.2.2 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "contadores de energía".

El siguiente recuadro muestra las medidas de los contadores de energía en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.).

Contadores de energía				
Activa Importada	Activa Exportada	Reactiva		
kWh L1 = 229.71891	kWh L1 = 0.00000	kQh L1 = 111.37014		
kWh L2 = 192.45428	kWh L2 = 0.00000	kQh L2 = 92.27418		
kWh L3 = 154.42084	kWh L3 = 0.00000	kQh L3 = 73.32507		
kWh L4 = 115.84194	kWh L4 = 0.00000	kQh L4 = 54.94521		
kWh L5 = 77.31749	kWh L5 = 0.00000	kQh L5 = 36.66777		
kWh L6 = 38.83914	kWh L6 = 0.00000	kQh L6 = 18.32828		
∑ <b>=</b> 808.59260	Σ = 0.00000	∑ = 386.91065		
PIN RESET				

# 3.2.3 Página WEB: Botón "Medidas y registros", sección "valores máximos y mínimos".

El siguiente recuadro muestra los valores máximos y mínimos medidos en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada 1,5 seg.). Estos valores no se memorizan cuando se quita la alimentación al equipo.

Valores máximos medidos			
Tensión RMS y Frecuencia	Intensidad RMS	Potencia Aparente	
V L1 = 230.34 Hz L1 = 50.0	A L1 = 13.902 A L2 = 11.594 A L3 = 9.298 A L4 = 6.948 A L5 = 4.643 A L6 = 2.347	VA L1 = 3187.6 VA L2 = 2658.4 VA L3 = 2132.3 VA L4 = 1593.7 VA L5 = 1064.9 VA L6 = 538.8	
Potencia Activa (Máximetro)	Potencia Reactiva Inductiva	Potencia Reactiva Capacitiva	
W L1 = 2944.1 W L2 = 2456.0 W L3 = 1970.1 W L4 = 83185.8 W L5 = 55539.7 W L6 = 27885.6	VArL L1 = 0.0 VArL L2 = 0.0 VArL L3 = 0.0 VArL L4 = 0.0 VArL L5 = 0.0 VArL L6 = 0.0	VArC L1 = 1184.2 VArC L2 = 985.8 VArC L3 = 790.4 VArC L4 = 591.7 VArC L5 = 397.5 VArC L6 = 210.4	
	PIN	RESET	
Valores mínimos medidos			
Tensión RMS y Frecuencia V L1 = 210.73 Hz L1 = 49.8			
	PIN	RESET	



# 3.3 Página WEB: Botón "Osciloscopio".

Osciloscopio de 7 canales con autorefresco y autoescala. Incluye cursor de medidas de valor instantáneo en todos los canales. Visualización con refresco continuo de los 7 canales (Intranet cada 0,3 seg. apróx., Internet cada 1,5 seg. apróx.) con Internet Explorer 11. Para visualizar correctamente esta página del servidor WEB, es necesario que el navegador del PC, MAC, smartphone, tablet, PDA, tenga acceso a Internet. Si la red es intranet, es necesario disponer de un servidor en Intranet con los ficheros librería cargados. Es muy fácil instalarlos en cualquier ordenador (consultar manual Apache UNIVERSAL+).























# 3.4 Página WEB: Botón "Tiempo real".

Registrador gráfico de 300 registros, 13 canales (37 medidas) con autoescala y refresco variable (1-600 seg.). Con medidas temporales Máximas, Minimas y promediados. Incluye cursor de medida en los 13 canales. Para visualizar correctamente esta página del servidor WEB, es necesario que el navegador del PC, MAC, smartphone, tablet, PDA, tenga acceso a Internet. Si la red es intranet, es necesario disponer de un servidor en Intranet con los ficheros librería cargados. Es muy fácil instalarlos en cualquier ordenador (consultar manual Apache UNIVERSAL+).





# 3.5 Página WEB: Botón "Historial de energía".

Historial gráfico (meses, días, horas y minutos) de energía, costes y emisiones con memoria integrada de 2 años. Registro de consumos de energía activa y reactiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6 y ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6.

Visualización grafica en barras y línea en servidor WEB, de meses, días, horas y 15 minutales.

Incluye cursor de medida en los siete canales (activa y reactiva).

El ratio de emisiones es la cantidad de carbono que se emiten a la atmósfera para producir 1kWh. El ratio europeo es aproximadamente de 0.65 kgCO2 por kWh.

Se pueden exportar los datos del historial de energía a archivos EXCEL, PDF y DOC. Ver página WEB: Botón "Complementos".

Para visualizar correctamente esta página del servidor WEB, es necesario que el navegador del PC, MAC, smartphone, tablet, PDA, tenga acceso a Internet. Si la red es intranet, es necesario disponer de un servidor en Intranet con los ficheros librería cargados. Es muy fácil instalarlos en cualquier ordenador (consultar manual Apache UNIVERSAL+).



Costes kWh y emisiones kgCO <sub>2</sub>			
Activa Importada: 0.115187 €/kWh 0.65000	0 kgCO2	Activa Exportada: 0.301281 €/kWh	0.650000 kgCO2
	PIN	Guardar	
Historial de energía activa y	/ reactiva (kWh/kC	2h):	
02/12/16 17:00 — 13/ Refrescar	/12/16 09:45 r	05 / 12	2 / 2016 17:00 Buscar
Previous	t O Meses	Días • Horas • Minuto	os • Lines • Bars
Previous Next Meses Días Horas Minutos Lines Bars			
Activa			Reactiva
kWh L1 = 1.61042 kWh L2 = 1.34628 kWh L3 = 1.07963 kWh L4 = 0.80675 kWh L6 = 0.53863 kWh L6 = 0.27073 kWh L $\Sigma$ = 5.65244	0.18550 € 0.15507 € 0.12436 € 0.00203 € 0.06204 € 0.03118 € 0.65109 €	1.04677 kgCO2 0.87508 kgCO2 0.70176 kgCO2 0.62439 kgCO2 0.35011 kgCO2 0.17597 kgCO2 3.67409 kgCO2	kQh L1 = 0.75352 kQh L2 = 0.62711 kQh L3 = 0.50323 kQh L4 = 0.37905 kQh L6 = 0.25883 kQh L6 = 0.14677 kQh L $\Sigma$ = 2.66821



Costes kWh y emisiones kgCO <sub>2</sub>			
Activa Importada: 0.115187 €/kWh 0.65000	0 kgCO2	Activa Exportada: 0.301281 €/kWh	0.650000 kgCO2
	PIN	Guardar	
Historial de energía activa y	v reactiva (kWh/k	Qh):	
02/12/16 17:00 — 13/ Refrescar	12/16 09:45	05 / 12	/ 2016 19:00 Buscar
Previous	• Meses	Días • Horas • Minuto	s • Lines • Bars
Previous Next Meses Dias C Horas O Minutos C Lines C Bars			
	<b>⊻ L5 ⊻ L6 ⊻</b> Σ	■ L1 ■ L2 ■ L3	$\frac{1}{3}  L4  L5  L6  \Sigma$
Activa			Reactiva
kWh L1 = 1.61042 kWh L2 = 1.34628 kWh L3 = 1.07963 kWh L4 = 0.80675	0.18550 € 0.15507 € 0.12436 € 0.09293 €	1.04677 kgCO2 0.87508 kgCO2 0.70176 kgCO2 0.62439 kgCO2	kQh L1 = 0.75352 kQh L2 = 0.62711 kQh L3 = 0.50323 kQh L4 = 0.37905
kWh L5 = 0.53863 kWh L6 = 0.27073 kWh L∑ = 5.65244	0.06204 € 0.03118 € 0.65109 €	0.35011 kgCO2 0.17597 kgCO2 3.67409 kgCO2	kQh L6 = 0.25853 kQh L6 = 0.14677 kQh L∑ = 2.66821











Costes kWh y emisiones kgCO <sub>2</sub>			
Activa Importada: 0.115187 €/kWh 0.65000	0 kgCO <sub>2</sub>	Activa Exportada: 0.301281 €/kWh	0.650000 kgCO2
	PIN	Guardar	
Historial de energía activa y	reactiva (kWh/kG	2h):	
02/12/16 17:00 — 08/ Refrescar	01/17 10:30	02 / 12	/ 2016 17:00 Buscar
Previous Next	• Meses	Días O Horas O Minutos	● Lines ● Bars
Active Reactive L1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16			
Activa			Reactiva
kWh L1 = 47.50492	5.47195 €	30.87820 kgCO2	kQh L1 = 16.31850
kWh L2 = 39.69566	4.57242 € 3.66668 €	25.80218 kgCO2	kQh L2 = 13.56989
kWh L4 = 23.78451	2.73967 €	15.45993 kgCO2	kQh L4 = 8.33711
kWh L6 = 7.97696	0.91884 € 19 19874 €	5.18502 kgCO2	kQh L6 = 3.37464
100.01401		Tooloodan NgCOz	Nell EZ OUZSTIO



Costes kWh y emisiones kgCO <sub>2</sub>			
Activa Importada: 0.115187 €/kWh 0.65000	0 kgCO2	Activa Exportada: 0.301281 €/kWh	0.650000 kgCO2
	PIN	Guardar	
Historial de energía activa y	v reactiva (kWh/kQ	2h):	
02/12/16 17:00 — 13/ Refrescar	12/16 09:45	02 / 12	I 2016 19:00 Buscar
Previous	O Meses	Días O Horas O Minuto	s • Lines • Bars
Previous Next Oneses Dias Provide O Lines Dars			
⊻ L1 ⊻ L2 ⊻ L3 ⊻ L4	<b>⊻ L6 ⊻</b> L6 <b>Σ</b>	■ L1 ■ L2 ■ L3	3 <b>E L4 E L6 E Σ</b>
Activa			Reactiva
kWh L1 = 0.20737 kWh L2 = 0.17359 kWh L3 = 0.13929 kWh L4 = 0.10408 kWh L5 = 0.06945	0.02389 € 0.02000 € 0.01604 € 0.01199 € 0.00800 €	0.13479 kgCO2 0.11283 kgCO2 0.09054 kgCO2 0.06755 kgCO2 0.04514 kgCO2	kQh L1 = 0.16050 kQh L2 = 0.13363 kQh L3 = 0.10769 kQh L4 = 0.08258 kQh L6 = 0.05749
kWh L6 = 0.03494 kWh L∑ = 0.72872	0.00402 € 0.08394 €	0.02271 kgCO2 0.47367 kgCO2	kQh L6 = 0.03409 kQh L∑ = 0.57598



Costes kWh y emisiones kgCO <sub>2</sub>			
Activa Importada: 0.115187 €/kWh 0.65000	0 kgCO2	Activa Exportada: 0.301281 €/kWh	0.650000 kgCO2
	PIN	Guardar	
Historial de energía activa y	v reactiva (kWh/k	Qh):	
02/12/16 17:00 — 13/ Refrescar	12/16 09:45	02 / 12	2 / 2016 19:00 Buscar
Previous	• Meses	● Días ● Horas ● Minute	os O Lines O Bars
Hevidus     Next     Oldeses     Dias     Horas     Clines     Clines     Clines     Clines       0.30     0.20737 kWh L1       0.15     0.20737 kWh L1     0.20737 kWh L1     0.20737 kWh L1     0.20737 kWh L1       0.15     0.20737 kWh L1     0.20737 kWh L1     0.20737 kWh L1       0.15     0.20737 kWh L1     0.20737 kWh L1       0.00     19:00     19:15       19:00     19:15     19:30       19:00     19:15     19:30       19:00     19:15     19:30       11     1.2     1.3     1.4			
Activa			Reactiva
kWh L1 = 0.20737	0.02389 €	0.13479 kgCO2	kQh L1 = 0.16050
kWh L2 = 0.17359	0.02000 € 0.01604 €	0.11283 kgCO2	kQh L2 = 0.13363
kWh L4 = 0.10408	0.01199 €	0.06765 kgCO2	kQh L4 = 0.08258
kWh L6 = 0.03494	0.00402 €	0.02271 kgCO2	kQh L6 = 0.03409
kWh L∑ = 0.72872	0.08394 €	0.47367 kgCO2	kQh L∑ = 0.57598



# 3.6 Página WEB: Botón "Complementos"

Abre una ventana con las App Web alojadas en el servidor www.safeline.es.

Medidas personalizables remotas, generador de informes y generador de informes energéticos.

La App Web, generador de informes energéticos permiten exportar los datos almacenados en el equipo a archivos Excel, PDF y DOC para su posterior tratamiento en Excel, Word o para generar un archivo PDF directamente y también realizar informes de peritaje.

Para visualizar correctamente esta página del servidor WEB, es necesario que el navegador del PC, MAC, smartphone, tablet, PDA, tenga acceso a Internet.





# 3.7 Página WEB: Botón "Configuración equipo".

El siguiente recuadro permite editar el nombre de las líneas y equipo, establecer idioma, relación del transformador de intensidad, promedio del máximetro, configurar el reloj e inicializar la memoria del historial de energía.

Programación del reloj interno (fecha y hora) manualmente o de forma automática para sincronizar la fecha y hora con el PC, portátil, etc. Cambio de hora automático (horario de invierno / verano) se puede activar o desactivar manualmente.

Mediante el PIN de seguridad, acepta y guarda los cambios realizados en las programaciones.

Nombre de este equipo
E1 TEST
Nombre de las líneas
L1: Aire acondiciona L2: Horno L3: Iluminacion 1 L4: Iluminacion 2 L5: Enchufes 1 L6: Enchufes 2
Idioma
• Español ● Inglés
Relación transformador de Intensidad
70 /5A (50 - 10000)
Potencia Activa (Máximetro)
Promedio 900 s (10 - 900)
Aceptar y guardar cambios
PIN Guardar
Configuración reloj
Fecha: 01 / 12 / 16 * Día: Jueves 🔽 Hora: 08:46
Cambio de hora automático: • Si • No
Automático
* Aviso: Si Cambia la "Fecha" se perderán todos los datos energéticos guardados en memoria. PIN Guardar
Inicializar memoria de consumos energéticos
Aviso: Se perderán todos los datos energéticos guardados en memoria. PIN Guardar



# 3.8 Página WEB: Botón "Configuración acceso".

Página de configuración de los parámetros TCP/IP. Deshabilitación del Modbus, Deshabilitación de la programación vía Internet/Intranet (Servidor WEB en modo sólo lectura) y cambio del PIN de usuario.

Modbus				
<ul> <li>Activado</li> <li>Desactivado (Aumenta de 4 a 6 los sockets TCP/IP)</li> </ul>				
PIN Guardar				
TCP/IP Configuración				
Dirección IP 192.168.8.10				
Máscara de subred 255.255.255.0				
Puerta de enlace 192.168.8.1				
Puerto 80				
MAC 00.50.C2.62.30.70				
PIN Guardar				
TCP/IP Configuración (Servidor remoto)				
• Activado • Desactivado				
Nombre -				
URL http:// <u>192.168.4.100</u> 8080 /dir1/dir2 /Slist.txt				
Usuario user				
Contraseña password				
PIN Guardar				
Deshabilitar programación por Web? (¡ATENCION! No reversible. Consultar manual)				
FIN Guardar				
Cambiar PIN				
PIN				
Nuevo PIN				
Repetir nuevo PIN Guardar				
Ubicación de la carpeta de gráficos				
http://www.safeline.es/graphics				
PIN Guardar				

# 3.9 Página WEB: Botón "Cerrar sesión".

Cierre de sesión. Al cerrarse la sesión, la próxima vez que se intente acceder a su contenido, el servidor solicitará el PIN de acceso. Por razones de seguridad, el Servidor genera un cierre de sesión automático cada 30 minutos en el caso de que se abandone la sesión sin pulsar "cerrar sesión".



# Capítulo 4 – GUÍA DEL USUARIO (botonera frontal y pantalla LCD)

# 4.1 Función de los botones

Los botones contextuales permiten navegar por el menú y actuar sobre lo indicado en pantalla, lo señalado por el cursor o por la cifra parpadeante. Dichas teclas tienen distintos valores lógicos según el contexto en el que se encuentren, siendo su uso intuitivo y muy sencillo ("user-friendly").

#### Botón MENÚ / ESC:

Fuera del menú:

Entra en modo menú

Dentro del menú:

- Retrocede un nivel o abandona el modo menú (ESC).

- Durante modificación de valores (parpadeantes) se sale sin modificar

### Botón SUBIR:

Fuera del menú:

Dentro del menú:

- Sube un nivel

- Incrementa un valor parpadeante

### Botón BAJAR:

Fuera del menú:

-

Dentro del menú: - Baja un nivel

- Decrementa un valor parpadeante

# Botón RESET / OK:

Fuera del menú:

- Finaliza el retardo en curso de forma manual.

Dentro del menú:

- Entra en submenús y confirma cambios.

#### Reset general: Pulsar botón (RESET / OK) durante más de 10 segundos.

#### Muy importante:

ATENCIÓN el reset general restablece los parámetros TCP/IP a los valores de fábrica, habilita la programación por TCP/IP desde Internet / Intranet. Borra los datos registrados y estados del equipo, a excepción de:

PIN de usuario

Configuración de fábrica, por defecto:

IP	192.168.2.10
Puerta de enlace	192.168.2.1
Máscara	255.255.255.0
Puerto:	80

### 4.2 PIN de usuario

El PIN de usuario constituye una alta seguridad para el propietario ya que únicamente mediante ésta se pueden validar los parámetros programados. Los cambios de valores programados únicamente entran en vigor cuando se haya introducido dicho PIN. Consta de 4 dígitos, cada uno del 0 al 9

- El PIN viene activado de fábrica, por defecto: 1,2,3,4
- Puede variarse el PIN de usuario si se dispone del vigente
- El PIN de la unidad, es el mismo para la navegación vía Internet / Intranet.

ATENCIÓN: Por motivos de seguridad, no existe PIN maestro. En caso de pérdida, debe ponerse en contacto con el fabricante para que el equipo sea reprogramado y verificado. Se recomienda anotarlo y guardarlo en sitio seguro.



# 4.3 Menú de la pantalla LCD

Para entrar en el menú, pulsar botón "MENU". Una vez dentro del menú, puede seleccionarse un submenú moviendo el cursor principal arriba o abajo. Para entrar en este submenú, pulsar "OK". El botón de "ESC" (escape) permite salir del submenú o menú. Para confirmar el cambio de un valor parpadeante hay que pulsar "OK".

NOTA:

Para que todos los cambios se guarden en memoria, pulsar "ESC" (escape) hasta salir de todos los submenús y del menú. En este último "escape", el equipo pregunta si se desea guardar los cambios realizados y solicita el PIN. Si no se introduce el PIN vigente, no se guardaran los cambios. Por defecto, ciertos menús relevantes solicitan el PIN en el mismo instante.

NOTA:

Si pasan más de 3 minutos sin pulsarse ningún botón, se activa el auto-escape de menú. Es decir, el equipo sale automáticamente del modo menú y va a la pantalla principal, mostrando el estado de los relés de salida en ON u OFF.

En el menú se encuentran los siguientes submenús:

- •TCP/IP Configuración
- Idioma
- •Cambiar PIN
- Versión.
- Calibración

### 4.4 configuración TCP/IP

Este submenú permite ver la configuración TCP/IP y el LED de Lan del equipo. Además, permite configurar la dirección IP, el puerto y la puerta de enlace.

Al Pulsar "OK", aparecen los siguientes submenús:

→ Información TCP/IP LED Lan Configuración de fábrica, por defecto Deshabilitar programación por TCP/IP

Al pulsar "OK" en "Información TCP/IP", aparece la siguiente información (los parámetros indicados son los de fábrica, por defecto):

 → Port = 80 (pulsando OK sobre este parámetro, se puede cambiar el valor) IP = 192.168.2.10 (pulsando OK sobre este parámetro, se puede cambiar su valor) Gateway = 192.168.2.1
 Mask = 255.255.255.000 MAC = xx.xx.xx.xx.xx.xx

Al pulsar "OK" en "LED Lan", se muestra en la pantalla "LED = Lan". El LED verde del panel frontal actúa como LED Lan. Pulsar "ESC" (escape) para salir.

Pulsar "OK" en "Configuración por defecto" si se desea restablecer los parámetros TCP/IP a los valores de fábrica.

Pulsar "OK" en "Deshabilitar programación por TCP/IP?" si se desea que no se puedan modificar los parámetros del equipo vía Internet/Intranet (Servidor WEB en modo sólo lectura).

NOTA: Por seguridad adicional, si se deshabilita la programación por TCP/IP desde Internet/Intranet, sólo se podrá habilitar desde el propio equipo.



# 4.5 Idioma

Este submenú permite cambiar de Español a Inglés y viceversa. Al pulsar "OK" en "Idioma", aparece la siguiente opción configurable:

⊠ Español □ Inglés de fábrica, por defecto

# 4.6 Cambiar PIN

 $\rightarrow$ 

El PIN de usuario constituye una alta seguridad para el propietario ya que, únicamente mediante éste, se pueden validar los parámetros programados. Los cambios de valores programados únicamente entran en vigor cuando se haya introducido dicho PIN.

Consta de 4 dígitos, cada uno del 0 al 9

De fábrica viene activado el PIN **por defecto: 1,2,3,4** Puede variarse el PIN de usuario si se dispone del vigente El PIN de la unidad, es el mismo para la navegación vía Internet / Intranet

NOTA: El PIN 0,0,0,0 es un PIN especial que anula totalmente la solicitud del mismo. El equipo no lo solicitará en ningún cambio de programación. El usuario puede cambiar cualquier valor, tanto desde el panel frontal como por Internet / Intranet. Este PIN puede ser temporalmente útil durante el proceso de aprendizaje o puesta a punto del equipo, pero no se recomienda su uso permanente en instalaciones debido a los problemas que podría ocasionar a personal ajeno o no autorizado.

ATENCIÓN: Por motivos de seguridad, no existe PIN maestro. En caso de pérdida, debe ponerse en contacto con el fabricante para que el equipo sea reprogramado y verificado. Se recomienda anotarlo y guardarlo en sitio seguro.

# 4.7 Versión

Este submenú permite ver el modelo y versión de software del equipo.

Atención: El cambio de versión de software supone variación en las características del equipo. Consultarlas en el manual de la versión específica del software.

4.8 Calibración Sólo en fábrica.

# Capítulo 5 – Descripción general

### 5.1 Visualización

Visualización y/o programación del equipo a través del servidor WEB vía Internet/Intranet.



# CAPÍTULO 6 – Guía del instalador (Configuración Internet / Intranet)

# 6.1 Configuración conexión punto a punto

A continuación, se explica cómo ajustar manualmente los parámetros TCP/IP del PC para que coincidan con los de la unidad universal. Se necesita conectar un cable RJ45 del PC al equipo. En PC's muy antiguos se utiliza cable RJ45 cruzado.

- 1. Conectar el equipo al PC mediante un cable RJ45 Ethernet
- 2. Ir a "Panel de control" >> "Conexiones de red" o "Centro de redes y recursos compartidos"
- 3. Desactivar "Conexiones de red inalámbrica" y activar "Conexión de área local" (si fuera necesario)
- 4. Clicar en "Conexión de área local" para abrir las propiedades
- 5. Hacer doble clic en "Protocolo Internet (TCP/IP)"
- 6. Seleccionar "Usar la siguiente dirección IP:"
- 7. Rellenar los apartados tal y como se muestra en la imagen. Aceptar.

Windows XP:



Abrir el navegador y, en la barra de direcciones, escribir: http://192.168.2.10
 Pulsar Enter

Configuración de fábrica, por defecto:

IP:Puerto	192.168.2.10:80
Puerta de enlace	192.168.2.1
Máscara	255.255.255.0
MAC	XX.XX.XX.XX.XX.XX



### Windows 7:





# 6.2 Configuración conexión Internet / Intranet

Para facilitar la configuración TCP/IP de la unidad, se puede modificar la dirección IP, el puerto y la puerta de enlace desde la botonera frontal de la unidad.

La configuración de los parámetros TCP/IP de la unidad deben estar acordes a la red donde será instalada. Por tanto, si se ignora si los valores de fábrica coinciden con los de su red, éstos deben averiguarse como sigue:

Desde cualquier PC de su red ejecute estos pasos.

- a) Ir a Inicio
- b) Ejecutar

d) Aceptar

c) Teclear "cmd.exe"

(aparece una pantalla negra)

- e) Teclear "ipconfig.exe"
- f) Aceptar

Se abrirá un listado informativo. Deben anotarse los valores dirección IP y puerta de enlace correspondientes al PC.

Estos valores deben copiarse al equipo, aunque incrementado en una unidad (o más) el último dígito de la dirección IP ya que no puede haber 2 IP's iguales en una misma red.

Por ejemplo: Si la IP del PC es y.y.y.100 deberá asignarse al equipo y.y.y.101 o bien y.y.y.150

Desde la botonera frontal del equipo, acceder al menú y buscar:

TCP/IP configuración >> Información TCP/IP >>

Port:	80
P:	x.x.x.x
GateWay:	x.x.x.x
Mask:	255.255.255.0
MAC:	-

Situar el cursor en el parámetro a modificar, pulsar OK. Con los botones de incrementar y decrementar, ajustar el valor y pulsar OK. Repetir hasta terminar.

Pulsar "Esc" hasta que aparezca el mensaje "Aceptar y guardar cambios?" Pulsar OK e introducir el PIN de usuario (1234 por defecto). Conectar el equipo a la red. Abrir el navegador y, en la barra de direcciones, escribir: http:// y.y.y.101 o bien y.y.y.150 (en definitiva, la IP antes asignada). Pulsar "Enter".(Intro).

#### 6.3 Configuración acceso remoto

Ejecutar los pasos descritos en el apartado anterior "Conexión Internet / Intranet".

Para tener acceso remoto al Servidor WEB desde cualquier otra red, es necesario realizar ciertos cambios en el router de la red donde esté conectado el Servidor WEB.

Al acceder remotamente, no se puede utilizar la IP del Servidor WEB como si estuviera en la misma red física. Esto es porque el Servidor WEB está oculto detrás de un router que no deja que se vea desde el exterior. Por tanto, para acceder al Servidor WEB, primero debe conectarse con el router y éste nos dirigirá hacia el Servidor WEB.

### Pasos a seguir:

1. Configurar el modo de trabajo del router como multipuesto. Si la red está funcionando ya con varios usuarios, probablemente ya esté en dicho modo multipuesto.

2. Verificar que en el router no haya ningún filtro que cierre el puerto XX, es decir, el puerto de trabajo configurado en el Servidor WEB (por defecto: 80).

3. Debe configurarse el NAT o PAT ("Network Address Translation" o "Port Address Translation") del router para que cualquier IP con puerto XX sea redirigida a la IP del Servidor WEB, también con puerto XX. El puerto de trabajo configurado en el Servidor WEB es, por defecto, 80.

Ej.: El Servidor WEB tiene el puerto de trabajo 80.

CASA	(in) ROUTER (out)	EMPRESA
Teclear en el navegador	IP pública $\rightarrow$ IP privada	En el Servidor WEB se ve
http://80.65.135.62	80.65.135.62 → 192.168.2.10	192.168.2.10

NOTA: Si el puerto no fuera 80, debe especificarse en el navegador añadiendo ": número de puerto" a la IP.

Ej: El Servidor WEB tiene el puerto de trabajo en el 120.

CASA	(in) ROUTER (out)	EMPRESA
Teclear en el navegador	IP pública $\rightarrow$ IP privada	En el Servidor WEB se ve
http://80.65.135.62:120	80.65.135.62:120 → 192.168.2.10:120	192.168.2.10:120

#### 6.4 Más de un Servidor WEB en la misma red

Para poder tener varios Servidores WEB en la misma red es esencial: INTERNET:

Que tengan puertos e IP diferentes.

Debe configurarse el NAT o PAT ("Network Address Translation" o "Port Address Translation") del router para que cualquier entrada de IP pública con puerto XX sea redirigida a la IP del Servidor WEB, también con puerto XX. El puerto de trabajo configurado en el Servidor WEB es, por defecto, 80.

Ej.: Servidor WEB1 IP = 192.168.2.10:80 Servidor WEB2 IP = 192.168.2.11:8080

Por tanto, debe configurarse el NAT o PAT del router para que todas las IP con puerto 80 sean enrutadas a la IP 192.168.2.10 y las IP con puerto 8080 a la IP 192.168.2.11.

Si el puerto no fuera 80, debe especificarse en el navegador añadiendo ": número de puerto" a la IP.

Para un puerto nnnnn, esto seria http://192.168.2.10:nnnnn

INTRANET: Puede configurarse con IP's diferentes y puertos iguales o diferentes.

### 6.5 Configuración TCP/IP cuando el dominio de la IP de fábrica no pertenece al rango de IP's de su red.

A continuación, se explica cómo acceder a la unidad para cambiar los parámetros TCP/IP por otros que pertenezcan a su red local. Y así poder acceder a la unidad desde cualquier punto de su red.

Conectar la unidad al router o switch de su red.

- Obtener los parámetros de su red.
- Crear una ruta para que el PC pueda encontrar el equipo.
- Entrar al equipo y cambiar la IP por otra que pertenezca a su red.

Conectar la unidad al router o switch de su red:

Alimentar 230V ac y conectar un cable RJ-45 del equipo a su router o switch. Desde cualquier PC de su red ejecute estos pasos.

Obtener los parámetros de su red:

Ir a Inicio >> Ejecutar >> Teclear "cmd.exe" Pulsar Aceptar. (Aparece una pantalla negra, llamada símbolo del sistema)

Se utiliza el comando "ipconfig.exe" para ver la configuración TCP/IP de la red.

Situarse en la pantalla negra, Teclear "ipconfig.exe" Pulsar Aceptar.

Se abre un listado informativo. Anotar los valores dirección IP, mascara de subred y puerta de enlace correspondientes al PC.

 Ejemplo:
 IP:
 y.y.y.100

 Mascara:
 255.255.255.0

 Puerta:
 y.y.y.1

Crear una ruta para que el PC pueda encontrar el equipo:

Se utiliza el comando (sin comillas):

#### Route add "IP equipo" "IP del PC"

IP equipo = Si no se ha cambiado, la IP de fábrica es 192.168.2.10 IP PC = anotada anteriormente. (y.y.y.100)

Ir a Inicio >> Ejecutar >> Teclear "**route add 192.168.2.10 y.y.y.100**" >> Pulsar Enter. (También puede hacerse desde el símbolo del sistema)

Abrir el navegador y en la barra de direcciones escribir:

http://192.168.2.10 pulsar Enter.

Entrar al equipo y cambiar la IP por otra que pertenezca a su red:

Si todo ha ido bien, ahora debe de verse la página de solicitud de la clave. La clave de fábrica por defecto es **1234**.

Ahora se cambiarán los parámetros para que pertenezcan a su red:

Se copian los mismos valores del PC al equipo, pero con el ultimo digito de la dirección IP cambiado ya que en una red no puede haber dos IP's iguales.

Ej: Si la IP del PC es y.y.y.100 nosotros al equipo se le pondrá y.y.y.110 o y.y.y.200

Navegar hasta "Configuración acceso" y modifique los parámetros con los valores anotados anteriormente.



En Dirección IP:

Poner la IP del PC cambiando el último número para que no se repita dentro de la red. Siguiendo el ejemplo, IP PC = y.y.y.100, al equipo se le pondrá IP = y.y.y.200. Se puede poner el valor que queráis pero sin pasar de 255.

En máscara de subred:Poner la obtenida anteriormente con el comando Ipconfig.exeEn puerta de enlace:Poner la obtenida anteriormente con el comando Ipconfig.exeEn puerto:80 normalmente.Ahora el navegador habrá perdido la comunicación con la unidad. Cierrar el navegador totalmente.

Volver a abrir el navegador y, en la barra de direcciones, escribir la nueva dirección IP del equipo siguiendo el ejemplo:

http://y.y.y.200 pulsar Enter.

### 6.6 Ayuda para una correcta configuración

#### Dirección IP (IP Address):

Es el nombre del sistema (software), también conocido como dirección lógica, con el que se quiere comunicar. No pueden haber 2 IP's iguales con el mismo puerto en una misma red.

#### MAC (Media Access Control):

Es el protocolo que controla en una red local qué dispositivo tiene acceso al medio de transmisión en cada momento. Su dirección, al ser única en el mundo, identifica inequívocamente cada dispositivo (hardware), también conocido como dirección hardware, con el que se quiere comunicar en la red.

#### Máscara (mask):

Es otra dirección IP. Permite distinguir cuándo una máquina determinada pertenece a una subred dada, con lo que se puede averiguar si dos máquinas están o no en la misma red física. Si no se sabe cuál debe configurarse, introducir la misma máscara que su PC.

#### Puerta de enlace (gateway):

Es un dispositivo conectado a varias redes entre las que sirve de puente y es capaz de transportar paquetes de unas a otras. Es otra dirección IP, perteneciente al Router de su red.

#### IP Pública del router:

IP pública de la red donde se encuentra el Servidor WEB. Esta dirección puede ser estática (fija) o dinámica (cambia en cada conexión). Normalmente, si se desea acceder al Servidor WEB vía Internet, esta dirección debe ser estática (fija). Por defecto, si no se dispone de router, esta dirección es la misma que la dirección IP del Servidor WEB.

#### Puerto (port):

Normalmente, los servidores de páginas WEB trabajan con el puerto 80. Sin embargo, si se desea instalar dos Servidores WEB en la misma red, es obligatorio configurar puertos diferentes. Ver "Más de un Servidor WEB en la misma red" y "Configuración acceso remoto".

#### Visualización, tamaño y tipo de letra:

Estos parámetros no dependen del Servidor WEB. Si se desea modificar el tamaño o tipo de letra, consultar con su navegador. Visualización óptima: resolución de pantalla 1280x1024, tamaño de texto "pequeño" o "mediano".

### 6.7 Ayuda: FAQ (preguntas más frecuentes)

#### He modificado la dirección IP, ¿cómo establezco comunicación nuevamente?

Si sólo se modifica la dirección IP, cerrar y volver a abrir su navegador. Introducir la nueva IP. Tener especial cuidado al definir una nueva IP. Debe asegurarse de que esté dentro y próxima al rango de IP que utilice su red. Si no se consigue comunicar nuevamente, debe verificarse la Sub Mask de su Router. Si no permitiera pasar la IP hacia la Red, intentar cambiando la Sub Mask de su router a "255.255.255.255.0".

#### He modificado el Puerto, ¿cómo establezco comunicación nuevamente?

Por defecto, el navegador utiliza el puerto 80 para comunicarse con un servidor. Si se ha modificado el puerto diferente a 80, en la barra de dirección debe escribirse que desea establecer comunicación con un servidor en dicho puerto. Ej. para puerto 120: http://192.168.2.10:120 He configurado una IP que no pertenece a mi red, ¿cómo establezco comunicación nuevamente?

Ejecutar los pasos descritos para una primera conexión, o bien, restablecer configuración de fábrica.

#### ¿Para qué sirve el botón "cerrar sesión"?

Informa al Servidor WEB de que se termina la comunicación. En la siguiente conexión, se solicita el PIN.

#### ¿Qué ocurre si apago el ordenador sin cerrar la sesión?

Si no se cierra la sesión, se reduce la seguridad informativa ya que no se impide que cualquiera pueda navegar libremente desde la última página que visitó, pues le bastará introducir en el navegador la dirección IP correcta del Servidor WEB desde cualquier otro PC y éste no solicitará el PIN. Pero, aún así, si se desconoce el PIN, no puede modificarse ningún parámetro.

#### No recuerdo o desconozco la IP configurada.

Ir a la consola de mando del equipo. Dentro del submenú "configuración TCP/IP" buscar la opción "información TCP/IP". Ver: capítulo "Guía del usuario (botonera frontal)", apartado "configuración TCP/IP"



# CAPÍTULO 7 – Glosario y fórmulas

7.1 Glosario

	Tancián a valtaia línea n-1 2 2
	Tensión o voltaje línea n=1, 2, 3
VPRN	Tension o voltaje de pico línea n=1, 2, 3
A o A Ln	Intensidad o amperios línea n=1, 2, 3
APkn	Intensidad o amperios de pico línea n=1, 2, 3
CF	Delante de "Vn" o An" factor de cresta de
Vab	Tensión o voltaje entre fases a-b
DesVn o UnbVn	Desequilibrio del voltaje de línea n=1, 2, 3
DesIn o UnbIn	Desequilibrio de intensidad de línea n=1, 2, 3
Zn	Impedancia de línea n=1, 2, 3
mA	Miliamperios RMS de intensidad diferencial
mAPk	Miliamperios de pico de intensidad diferencial
"An"	Amperios de neutro
Hzn	Frecuencia de la línea Vn n=1, 2, 3
THDVn	Distorsión armónica total del voltaje de línea $n=1, 2, 3$
THDIn	Distorsión armónica total de intensidad de línea $n=1, 2, 3$
W	Potonoio activo
VV \\(.	
VV+	Potencia solicitada
VV-	Potencia retornada
PFn	Factor de potencia de la línea n=1, 2, 3
VAn	Voltamperios de la línea n=1, 2, 3
VArLn o rLn	Voltamperios Reactivos Inductivos de la línea n=1, 2, 3
VArCn o rCn	Voltamperios Reactivos Capacitivos de la línea n=1, 2, 3
kW	Kilovatio (1KW = 1000W)
kWh	Kilovatios hora
kQh	Kilovatios Reactivos hora
∑L123	Sumatoria medidas líneas L1+L2+L3
°C	Grados centígrados
RH	Humedad relativa
S	Sobre
1	Infra
ST Ln	Sobretensión de la línea n=1, 2, 3
IT Ln	Infratensión de la línea n=1, 2, 3
l Ln	Intensidad Ln n=1, 2, 3
ID o I Dif.	Intensidad diferencial
"lAn"	Intensidad Diferencial nominal
"In" o L neutro	Intensidad de neutro
Tomp	
Tompo n	
ee	Sequencia de faces
SF	Secuencia de lases
MCB	Magnetotermico esclavo, miniature Circuit Breaker (MCB)
PH	Programador horario
ReIN 1,2	Remote input 1 o 2
Block	Bioqueos
Power	Alimentación 230V AC
L1, L2, L3, Ln o LN	Línea 1, Línea 2, Línea 3, Neutro
L12, L23, L31	Medida compuesta entre dos fases.
Autoescala	Sistema automático de selección de la escala de medida más adecuada
RA, RB	Relés A y B
R1, R2, R3, R4	Relés módulo externo
IN1, IN2, IN3, IN4	Entradas módulo externo
Valor RMS	RMS de un ciclo de onda de 20ms(50Hz) o 16.66ms(60Hz)
Valor Pk	Valor puntual máximo en la cresta de la onda
Delay	Retardo de tiempo
1 Delay RMS (50Hz)	20 milisegundos
1 Delay RMS (60Hz)	16.66 milisegundos
1 Delav Pk (50Hz)	156.25 microsegundos
1 Delay Pk (60Hz)	130.156 microsegundos
Display I CD	Pantalla de Cristal L íguido
me	Milisequados (1ms - 1sequado/1000)
Matchdog	Sistema de vigilancia de procesos
watchuog	Ciotorna de Vigilariola de procedos

# 7.2 Fórmulas

Voltaje RMS:	$Vrms = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} Vn^2}$
Intensidad RMS:	$Irms = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} In^2}$
Potencia Aparente:	VA = V * I
Potencia Activa:	$W = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} (V_n * I_n)$
Potencia Reactiva:	$VAr = \sqrt{VA^2 - W^2}$
Factor de potencia:	$PF = \frac{P}{S}$
Factor de cresta:	$CF = \frac{Vpk}{Vrms}$
Impedancia:	$Z = \frac{Vrms}{Irms}$
THDV:	$THDv = \frac{1}{V_{h1}} \sqrt{\sum_{n=2}^{n=128} V_{hn}^2} * 100$
THDI:	$THDi = \frac{1}{I_{h1}} \sqrt{\sum_{n=2}^{n=128} I_{hn}^2} * 100$
Desequilibrio:	$DES_{Ln} = \frac{Rms_{Ln} - \frac{Rms_{L1+L2+L3}}{3}}{\frac{Rms_{L1+L2+L3}}{3}} * 100  n = 1, 2, 3.$
Tensiones compuestas:	$Vab = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} (Van + Vbn)^2}$
Intensidad neutro:	$I LN = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{n=128} (I1n + I2n + I3n)^2}$
Voltaje Vpk:	$Vpk = \frac{ Vpk_+  +  Vpk }{2}$
Intensidad lpk:	$Ipk = \frac{ Ipk_+  +  Ipk }{2}$



# Capítulo 8 – Guía del usuario

# 8.1 Pulsador de reset

# RESET:

# Reset general (con el equipo en funcionamiento)

Pulsado durante más de 10 segundos, se genera un RESET GENERAL del equipo.

### Muy importante:

El reset general restablece los parámetros TCP/IP a los valores de fábrica y habilita la programación por TCP/IP desde Internet/Intranet. Borra los datos registrados, a excepción de:

PIN de usuario

Configuración de fábrica, por defecto:

68 2 1
00.2.1
55.255.0

### 8.2 PIN de usuario

El PIN de usuario para la navegación vía Internet/Intranet, constituye una alta seguridad para el propietario ya que, únicamente mediante ésta, se pueden validar los parámetros programados. Los cambios de valores programados únicamente entran en vigor cuando se haya introducido dicho PIN.

Consta de 4 dígitos, cada uno del 0 al 9

- El PIN viene activado de fábrica, por defecto: 1,2,3,4
- Puede cambiarse el PIN de usuario si se dispone del vigente

NOTA: El PIN 0,0,0,0 es un PIN especial que anula totalmente la solicitud del mismo. El equipo no lo solicitará en ningún cambio de programación. El usuario puede cambiar cualquier valor, desde Internet/Intranet (siempre que no esté en modo de sólo lectura). Este PIN puede ser temporalmente útil durante el proceso de aprendizaje o puesta a punto del equipo, pero no se recomienda su uso permanente en instalaciones operativas debido a los problemas que podría ocasionar personal ajeno o no autorizado.

ATENCIÓN: Por motivos de seguridad, no existe PIN maestro. En caso de pérdida, debe ponerse en contacto con el fabricante para que el equipo sea reprogramado y verificado. Se recomienda anotarlo y guardarlo en sitio seguro.

NOTA: Por seguridad, si se Deshabilita la programación por TCP/IP desde Internet/Intranet, sólo se podrá habilitar desde el propio equipo mediante el pulsador de reset.

### 8.3 Relación del transformador de medida de I

Permite que el usuario programe la relación de espiras de los transformadores de medida de la intensidad de las líneas L1, L2, L3, L4, L5 y L6. Programable desde 5 A / 5 A, hasta 10.000 A / 5 A (en pasos de 5 A).

**NOTA IMPORTANTE:** consultar la compatibilidad de los transformadores de intensidad con las diferentes configuraciones de la gama UNIVERSAL+ 7WR 6LIN.

#### Monofásicos:

7WR 6LIN	70A	Programación:	70 A / 5 A	Únicamente toroidales TRIT14, TRIT18, TRIT26
7WR 6LIN	140A	Programación:	140 A / 5 A	Únicamente toroidales TRIT18, TRIT26
7WR 6LIN	280A	Programación:	280 A / 5 A	Únicamente toroidales TRIT26
7WR 6LIN	hasta 10.000A	Programación:	xxxx A / 5 A	TRIT7 + Transformador estándar, 50A/5A hasta 10.000A/5A



# 8.4 Aclaración historial de energía con memoria integrada de 2 años.

Memoria: La unidad dispone de memoria suficiente para almacenar 2 años de consumos mensuales, diarios, horarios y 15 minutales. Una vez la memoria se complete con 2 años de consumo, no se guardara más datos.

Si se desea almacenar otro ciclo de dos años, borre la memoria introduciendo el pin correcto.

Inicializar memoria de consumos energéticos	
Aviso: Se perderán todos los datos energéticos guardados en memoria. PIN Guardar	

Atención: Actualizar la hora y fecha en el reloj de la unidad para obtener los datos correctos en le historial de energía, de forma manual o automática.



# Capítulo 9 – Características técnicas (consultar cuadro sinóptico de características).

# 9.1- Características técnicas módulo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN

Características técnicas módulo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN			
MUESTREO: 6,4K MUESTRAS POR SEGUNDO SIMULTÁNEAS EN LOS 7 CANALES DE MEDIDA			
Medida de Tensión True RMS de V1 (línea neutro)	de 50,00V a 350,00V (versión 500E = fondo de escala 500V Pk.)		
Medida Intensidad True RMS de L1, L2, L3, L4, L5, L6 Ejemplo para una programación de 70A RMS	Programable desde 50 A / 5 A, hasta 10.000 A / 5 A (en pasos de 5 A). de 0,05A a 70,00A		
Medida de Potencia Activa (W) de L1, L2, L3, L4, L5, L6 ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6	Resolución 0,1W		
Medida de Potencia Aparente (VA) de L1, L2, L3, L4, L5, L6 [L1, 2, 3, 4, 5, 6	Resolución 0,1VA		
Medida de Potencia Reactiva inductiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6 [L1, 2, 3, 4, 5, 6	Resolución 0,1VarL (a partir de un FP < 0,996)		
Medida de potencia Reactiva capacitiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6 [L1, 2, 3, 4, 5, 6	Resolución 0,1VarC (a partir de un FP < 0,996)		
Medida del Factor de Potencia de L1, L2, L3, L4, L5, L6	de 0,000 a 1,000		
Medida Potencia activa W de L1, L2, L3, L4, L5, L6.	Maxímetro (integración de potencia) programable de 10 seg. a 15 min.		
Contador de Energía Activa Importada de L1, L2, L3, L4, L5, L6 [L1, 2, 3, 4, 5, 6	de 000000,00001 kWh a 9999999,99999 kWh		
Contador de Energía Activa Exportada de L1, L2, L3, L4, L5, L6 ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6	de 000000,00001 kWh a 9999999,99999 kWh		
Contador de Energía Reactiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6 [L1, 2, 3, 4, 5, 6	de 0000000,00001 kQh a 9999999,99999 kQh (a partir de un FP < 0,996)		
Medida Frecuencia de Línea de V1 (línea neutro)	45,0Hz a 55,0Hz		
% Precisión de medida en: Tensión RMS de V1 (línea neutro)	0,2 % (versión precisión 0,2%) / 0,4 % (versión precisión 0,4%)		
% Precisión de medida en: Intensidad RMS de L1, L2, L3, L4, L5, L6	0,2 % (versión precisión 0,2%) / 0,4 % (versión precisión 0,4%)		
% Precisión de medida en: Potencia activa (W)	% Precisión de V+I (RMS)+0,1		
% Precisión de medida en: Potencia aparente (VA)	% Precisión de V+I (RMS)+0,1		
% Precisión de medida en: Potencia reactiva	% Precisión de V+I (RMS)+1		
Especificaciones de precisión típica y condiciones del módulo a:	1 año $\pm$ (% de precisión de medida + 2 dígitos + 0,2% del F.E.) con 22°C $\pm$ 5 °C, Humedad 30 a 75% HR, rango 10-90%, 50Hz senoidal.		

Servidor WEB en tiempo real, visualización con refresco continuo (cada	la 1,5 seg.) de los parámetros variables.	
Pagina WEB de inicio, PIN		
Página WEB: Botón "Medidas y registros"		
Página WEB: Botón "Tiempo real" Registrador gráfico de 300 registros, 13	3 canales con autoescala	
Página WEB: Botón "Historial de energía" historial de energía con memori	ia integrada de 2 años	
Página WEB: Botón "Configuración equipo"		
Página WEB: Botón "Configuración acceso"		
Página WEB: Botón "Cerrar sesión"		
Registrador gráfico de 300 registros, 13 canales (37 medidas) con auto	escala y refresco variable (1-600 Seg.) medidas temporales Máx. Mín. Avg y cursor de 13 C.	
Valor actual de 37 medidas		
Valor máximo temporal (300 registros, 1-600 Seg.) de 37 medida	las	
Valor mínimo temporal (300 registros, 1-600 Seg.) de 37 medida	as	
Valor promedio temporal (300 registros, 1-600 Seg.) de 37 medi	idas	
Historial gráfico de energía, costes y emisiones con memoria integrada Reactiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6 ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6. Incluye cursor de m	a de 2 años. Visualización gráfica en barras y línea en servidor WEB de energía Activa y nedidas.	
Registros de consumo de energía activa y reactiva por quince minutos (e	el equipo memoriza 2 años)	
Registros de consumo energía activa y reactiva por hora (e	el equipo memoriza 2 años)	
Registros de consumo energía activa y reactiva por día (e	el equipo memoriza 2 años)	
Registros de consumo energía activa y reactiva por mes (e	el equipo memoriza 2 años)	
Protocolo de comunicación Modbus TCP/IP, Port 502 y Protocolo de co	comunicación TCP/IP. HTTP. Servidor WEB	
Medidas (Lectura de 35 medidas Trifásico)		
Contadores de energía (Lectura de 12 contadores Trifásico)		
Medidas máximas y mínimas (Lectura de 25 medidas Trifásico)		
Comandos de Reset, puesta a cero de contadores. (Escritura)		
Envío automático de datos a un servidor remoto vía Internet:		
Activando "Configuración TCP/IP do sonvidor romoto" ol oquino o	unvía al archiva da datas (Sliet tyt) automáticamente a un servidor remoto. El archiva	
se envía cada 15 minutos (sincronizado con el reloi interno). El archivo incluve listado completo de medidas en formato txt		
Osciloscopio de 7 canales con autoretresco y autoescala. Incluye cursor de medidas de valor instantaneo en todos los canales.		
Visualización con refresco continuo de los 7 canales (Intrane	et cada 0,3 seg. aprox.) / (Internet cada 1,5 seg. aprox.) con Internet Explorer 11	
Tensión V1		
Intensidad I1		
Intensidad I2		
Intensidad 13		

Intensidad IS Intensidad I4 Intensidad I5 Intensidad I6



Otras:		
Temperatura de funcionamiento 230V AC ± 15 %	-10° a +55° C. Versión Industrial (estándar) -25° a +70° C. Versión Industrial Extendida modelos con sufijo "TE"	
Dimensiones módulo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN Monofásico	72 mm (4 módulos) altura: 81 mm carril DIN 35mm	
Peso módulo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN Monofásico	375 gr.	
Peso Toroides	TRIT7 (12 gr.), TRIT14 (70 gr.), TRIT18 (185 gr.), TRIT26 (300 gr.)	
Garantía	3 años	
Idioma configurable	Español o Inglés	
Conforme en precisión a normas	UNE-EN 62053-22:2003 (IEC 62053-22:2003) CLASE 0,5S UNE-EN 62053-23:2003 (IEC 62053-23:2003) CLASE 2	
Conforme a normas	UNE-EN 6101-1:2011 (IEC 61010-1:2011) UNE 20-600-77(CEI-278)	
Fondo de Escala (F.E.) Tensión L1, L2, L3:	500V (versión 500E = fondo de escala 500V Pk.)	
Fondo de Escala (F.E.) Intensidad L1, L2, L3, L4, L5, L6:	de 50A a 10.000A (según programación de la relación de intensidad) por 1,4142	
Fondo de Escala (F.E.) Intensidad L1, L2, L3, L4, L5, L6:	100A Versión 70A	
Fondo de Escala (F.E.) Intensidad L1, L2, L3, L4, L5, L6:	200A Versión 140A	
Fondo de Escala (F.E.) Intensidad L1, L2, L3, L4, L5, L6:	400A Versión 280A	
Fondo de Escala (F.E.) potencia activa L1, L2, L3, L4, L5, L6:	Fondo de escala de intensidad, por fondo de escala de tensión (Max. 9999999,9 W)	
Fondo de Escala (F.E.) potencia aparente L1, L2, L3, L4, L5, L6:	Fondo de escala de intensidad, por fondo de escala de tensión (Max. 9999999,9 W)	
Fondo de Escala (F.E.) potencia reactiva L1, L2, L3, L4, L5, L6:	Fondo de escala de intensidad, por fondo de escala de tensión (Max. 9999999,9 W)	
Registros de medidas máximas y mínimas	Consultar cuadros sinópticos de características	
Servidor WEB (Versión HTML 4.01 Transitional, IPV4, conexión RJ45 8 pin 1	0 BASE-T): Protocolo de comunicación TCP/IP. HTTP.	
Versión alimentación conjunta 230V AC 50Hz (L1-N). Versión 500E = for	do de escala medida línea neutro 500V Pk.	
Consumo (POWER L1-N)	1,5W a 230V AC RMS 50Hz alterna senoidal	
Tensión de entrada (POWER L1-N) (régimen normal)	230V AC ± 20 % RMS 50Hz alterna senoidal	
Tensión de entrada (POWER L1-N) (limite mínimo y máximo)	de 170V hasta 350V AC RMS 50Hz alterna senoidal	
Tensión de medida entrada RMS fase neutro (POWER-INPUT 1 L1-N)	hasta 350V RMS AC 50Hz	
Tensión de medida entrada Pk fase neutro (POWER-INPUT 1 L1-N)	hasta 500V Pk	
Versión alimentación auxiliar 230VU AC 50Hz (L1-N). Versión 500E = for	do de escala medida línea neutro 500V Pk.	
Consumo (POWER L1-N)	2,2W (con alimentación 85V a 265V AC RMS 50Hz alterna senoidal)	
Tensión de entrada (POWER L1-N) (régimen normal)	Alimentación Universal AC y DC: (85V – 265V AC 47-440HZ) y (130V – 370V DC)	
Tensión de entrada (POWER L1-N) (limite mínimo y máximo)	de 85V hasta 265V AC RMS 50Hz alterna senoidal	
Tensión de entrada RMS fase neutro (INPUT 1 L1-N)	hasta 350V RMS AC 50Hz	
Tensión de entrada Pk fase neutro (INPUT 1 L1-N)	hasta 500V Pk	
Versión alimentación auxiliar 12, 24, 48V DC. Versión 500E = fondo de e	escala medida línea neutro 500V Pk.	
Consumo (POWER + -) versión alimentación auxiliar 12V DC Consumo (POWER + -) versión alimentación auxiliar 24V DC Consumo (POWER + -) versión alimentación auxiliar 48V DC	2,1W a 12V DC 2,1W a 24V DC 2,1W a 48V DC	
Tensión de entrada (POWER + -) versión alimentación auxiliar 12V DC Tensión de entrada (POWER + -) versión alimentación auxiliar 24V DC Tensión de entrada (POWER + -) versión alimentación auxiliar 48V DC	de 9V hasta 18V DC de 18V hasta 36V DC de 36V hasta 72V DC	
Tensión de entrada RMS fase neutro (INPUT 1 L1-N)	hasta 350V RMS AC 50Hz	
Tensión de entrada Pk fase neutro (INPUT 1 L1-N)	hasta 500V Pk	
Varsián alimentacián auxiliar 12, 24, 49V DC, Varsián 2505 - fondo do oscala modida línea nautro 250V Bk		
Consumo (POWER + -) versión alimentación auxiliar 12V DC Consumo (POWER + -) versión alimentación auxiliar 24V DC Consumo (POWER + -) versión alimentación auxiliar 24V DC	2,1W a 12V DC 2,1W a 24V DC 2,1W a 44V DC	

Consumo (POWER + -) versión alimentación auxiliar 24V DC	2,1W a 24V DC
Consumo (POWER + -) versión alimentación auxiliar 48V DC	2,1W a 48V DC
Tensión de entrada (POWER + -) versión alimentación auxiliar 12V DC	de 9V hasta 18V DC
Tensión de entrada (POWER + -) versión alimentación auxiliar 24V DC	de 18V hasta 36V DC
Tensión de entrada (POWER + -) versión alimentación auxiliar 48V DC	de 36V hasta 72V DC
Tensión de entrada RMS fase neutro (INPUT 1 L1-N)	hasta 175V RMS AC 50Hz
Tensión de entrada Pk fase neutro (INPUT 1 L1-N)	hasta 250V Pk



# 9.3 Descripción de bornas de conexión del módulo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN.

# Descripción de bornas de conexión del módulo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN versión alimentación conjunta

۸ ۸ ۸	L1 POWER 230V INPUT 1 N POWER 230V INPUT 1 A B	ALIMENTACIÓN FASE (LÍNEA) 230V AC + ENTRADA SENSOR INPUT1 DE MEDICIÓN DE VOLTAJE L1 ALIMENTACIÓN NEUTRO + ENTRADA SENSOR INPUT1 DE MEDICIÓN DE VOLTAJE N NO CONECTAR NO CONECTAR
* * * * * * * * * * * * *	G1 I1 G2 I2 G3 I3 G4 I4 G5 I5 G6 I6	COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD L1 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L1 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD L2 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L2 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD L3 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L3 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD L4 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD L4 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L4 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L4 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD L5 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L5 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS) ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L6 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS)
٨	ETHERNET	CONEXIÓN ETHERNET RJ45

# Descripción de bornas de conexión del módulo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN versión alimentación auxiliar

۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸	4 3 L POWER 230V N POWER 230V 2 1 L INPUT 1 N INPUT 1	NO CONECTAR NO CONECTAR ALIMENTACIÓN FASE (LÍNEA) 230V AC ALIMENTACIÓN NEUTRO NO CONECTAR ENTRADA SENSOR INPUT 1 DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN DE VOLTAGE L1 (LÍNEA 1) ENTRADA SENSOR INPUT 2 DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN DE VOLTAGE N (NEUTRO)
A	G1	COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD I 1 (INTENSIDAD MÁXIMA 0 1A RMS)
٨	11	ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L1 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS)
A	G2	COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD L2 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS)
A	12	ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L2 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS)
٨	G3	COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD L3 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS)
٨	13	ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L3 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS)
*	G4	COMÚN SENSOR DE INTENSIDAD L4 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS)
4	14	ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L4 (INTENSIDAD MÁXIMA 0,1A RMS)
*	G5	COMUN SENSOR DE INTENSIDAD L5 (INTENSIDAD MAXIMA 0,1A RMS)
*	15	ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L5 (INTENSIDAD MAXIMA 0,1A RMS)
*	G6	COMUN SENSOR DE INTENSIDAD L6 (INTENSIDAD MAXIMA 0,1A RMS)
*	16	ENTRADA SENSOR DE INTENSIDAD L6 (INTENSIDAD MAXIMA 0,1A RMS)
*	ETHERNET	CONEXIÓN ETHERNET RJ45

# 9.4 Descripción de carátula de mando

# Versión con display:

- 1 Display: 12 caracteres por tres líneas alfanuméricas, matriz de puntos 5x7
- 2 LED indicador verde de WORKING (trabajando) en parpadeo (1 Hz), indica que se está en proceso de medición
- 3 Pulsadores amarillos (teclas cuadradas) de significado según contexto:

Pulsador MENÚ - ESC Pulsador NEXT (subir) Pulsador TEST (bajar) Pulsador OK - RESET - (Reset general manteniendo pulsado + de 10 seg.)

# Versión sin display:

1 - LED indicador verde de WORKING (trabajando) en parpadeo (1 Hz), indica que se está en proceso de medición.

2 - Pulsador amarillo (tecla cuadrada) de significado según contexto:

Pulsador RESET - (Reset general manteniendo pulsado + de 10 seg.)

# Capítulo 10 - Guía del usuario / instalador

# 10.1 Precauciones / advertencias para el usuario / instalador

- A pesar de ser éste un equipo de máxima seguridad, tanto en su diseño como en sus prestaciones, deben siempre adoptarse las mayores precauciones en su utilización. No debe utilizarse el aparato hasta haber comprendido completamente sus características y funcionamiento.
- La instalación debe estar dotada de elementos de protección contra sobreintensidades (fusibles, magnetotérmico adecuados). No sobrepasar el máximo de intensidad de los transformadores de medida de intensidad.
- El cableado de la instalación y la propia instalación deben estar previstos para las intensidades máximas de los elementos de protección.
- No alimentar ni utilizar el equipo hasta que estén correcta y completamente conectadas todas sus conexiones e instalado en caja normalizada. una vez alimentado el equipo no se deben desconectar/conectar sus conexiones.
- No conectar el aparato a tensiones-frecuencias distintas a las indicadas en el apartado tensión de entrada alimentación (consultar características técnicas).
- Atención: todas las bornas de conexión del equipo no presentan aislamiento de la línea de red. El conector de ethernet sí presenta aislamiento de red
- No superar la intensidad máxima en las entradas de los sensores de intensidad L1, L2, L3, L4, L5 y L6.
- Instalar únicamente transformadores TRIT7, TRIT14, TRIT18 y TRIT26 (5A, 70A, 140A y 280A).
- Para protección de instalaciones eléctricas, utilizar UNIVERSAL+ 7WR, versiones mando 1, mando 2 y mando 3.
- Frente a descargas electrostáticas o emisiones electromagnéticas, puede suceder que la pantalla LCD se quede en blanco (sin control) sin afectar al funcionamiento del equipo (para resetear la pantalla LCD, pulsar la tecla MENU). No obstante, el equipo resetea cíclicamente el LCD cada 15 minutos
- No exponer a líquidos o humedades.
- No exponer a caídas, golpes y vibraciones.
- No exponer a fuentes de calor.
- No exponer a temperaturas ambientales según versión: inferiores a -10°, -25° C. o superiores a 55°, 70° C.
- No exponer a fuentes o emisiones intensas electromagnéticas
- No abrir el equipo o manipular el interior por ningún motivo. Los precintos deben permanecer inviolados. En caso de violación, podría peligrar el buen funcionamiento del aparato.
- Ante cualquier eventualidad de las descritas, contactar inmediatamente con el Servicio Técnico Autorizado para hacer revisar inmediatamente el aparato.
- La limpieza del aparato se realizará con la línea totalmente desconectada, en seco, con un paño o cepillo suave.
- Por seguridad, cambiar el PIN de fábrica por otro personalizado y anotarlo de un modo seguro.

# ¡ATENCIÓN IMPORTANTE!

Este equipo (módulo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN y accesorios) tiene que estar instalado en caja normalizada cerrada en interiores y sólo tiene que quedar accesible al usuario la carátula de mando del módulo UNIVERSAL+ 7WR 6LIN.

### Importante

- Transformadores toroidales individualmente emparejados y calibrados para su sector y módulo
- Únicamente transformadores de intensidad de línea TRIT7, TRIT14, TRIT18 y TRIT26 (5A, 70A, 140A y 280A).

Los transformadores toroidales están individualmente emparejados y calibrados para su sector y módulo Sureline. Por tanto, Por tanto, no se pueden intercambiar con otros de la misma referencia, de diferentes sectores y de diferentes módulos Sureline bajo ningún concepto. Si se intercambian los transformadores toroidales se originarán errores de medida y funcionamientos anormales. Sólo se pueden instalar los trasformadores toroidales suministrados para su sector y módulo Sureline en concreto. En el transformador toroidal se indica el modelo, sector y número de serie del módulo Sureline para el que ha sido calibrado y emparejado. El transformador toroidal tiene un posicionamiento obligado según se señala en los "esquemas tipo", disponiendo de una flecha cuyo sentido indica el posicionamiento respecto a su cableado. La longitud del cableado que conecta los toroidales (TRIT7, TRIT14, TRIT18 y TRIT26) al Sureline no debe exceder los 25 cm. La longitud del cableado que conecta los toroidales transformadores estándar, desde 50A/5A hasta 10.000A/5A, al Sureline no debe exceder los 100cm.

# - Posicionamiento de los transformadores toroidales de intensidad (L1, L2 y L3)

El transformador toroidal tiene un posicionamiento obligado según se señala en los "esquemas tipo". Si la posición es incorrecta, la medida de W+ medirá W- y viceversa. Además la medida de rL medirá rC y viceversa.

# - Conexionado. Precauciones / advertencias del usuario / instalador

A modo de tapa de protección y para impedir contactos y evitar suciedad, el conector macho AUXILIARY IN/OUT viene de origen tapado con otro conector hembra. No retirar este conector hembra a modo de tapa protectora si no se usa.

Para retirar este conector tapa protectora y conectar a su vez el conector cableado hacia los módulos I/O, desconectar totalmente la alimentación AC, retirarlo y colocar el nuevo conector hembra cableado (sólo conector cableado suministrado por el fabricante). Este conector no se puede manipular con el equipo bajo tensión. Consultar manual accesorios, módulos relés I/O, sonda de temperatura y humedad.

Todas las bornas de conexión se tienen que manipular y conectar con el equipo desconectado totalmente de la alimentación AC y no se puede realizar interconexiones con el equipo bajo tensión.

Es de suma importancia que **se asegure la correcta polaridad en la conexión de las bornas** del Sureline. En caso de no respetar dicha polaridad, se malogran sus altas precisiones, originando errores de medida y funcionamientos anormales.

Un riesgo de funcionamiento incorrecto del equipo puede ser originado, principalmente, por un deficiente conexionado de las bornas de conexión. Por ello, es de máxima importancia asegurar el correcto conexionado ateniéndose al siguiente protocolo:

- A Al alma descubierta del conductor flexible pelado se le incorpora un terminal "pin macho" homologado. Dichos terminales se colocan en las correspondientes ranuras de las bornas, de forma que lleguen hasta su tope.
- Se comprobará que el cableado conductor se fije correctamente con su par de apriete adecuado, sin que ello signifique desplazamiento del terminal, deterioro de tornillos en sus cabezas, filetes y roscas, que perjudicaría la posterior utilización de los ensambles y de las conexiones por tornillo.



#### 10.2 Transporte y manipulación

Al ser un aparato electrónico altamente sofisticado, su transporte y manipulación deben realizarse con cuidado, siguiendo las precauciones señaladas en el apartado "PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS".

### 10.3 Instalación

La instalación debe realizarse por personal técnico responsable, capacitado y cualificado, una vez comprendido el presente manual.

El emplazamiento del aparato debe cumplir los requerimientos y precauciones señalados en el apartado "PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS".

El equipo debe emplazarse en una instalación estándar, monofásica, fase activa y neutro con una diferencia de potencial de 115V ó 230V AC, según versión, así como conductor de protección de tierra operativa. Además, dicha instalación debe disponer, en cabecera, de adecuadas protecciones contra sobreintensidades y derivaciones a tierra.

### 10.4 Conexionado

Las bornas de conexión son de alta calidad. Cada borne dispone de muescas que facilitan la fijación del cable y dificultan su extracción accidental. Asimismo, los tornillos de apriete disponen de un sistema de autofijación para evitar que se pierdan en caso de estar flojos.

Por otra parte, la serigrafía identifica los correspondientes bornes enfrentados de la regleta. Sus indicaciones gráficas son apoyadas por colores de identificación intuitiva.

Conectar los bornes de acuerdo al esquema típico o configuración adecuada. Véanse "Esquemas Tipo".

La colocación del cableado en las bornas, así como el correcto apriete de los tornillos de las regletas, se realizarán conforme a las buenas artes.

Consultar "Esquemas Tipo". Si surgiera alguna duda, consultar al fabricante o distribuidor autorizado.

# Capítulo 11 - Diagnósticos y solución de errores

### 11.1 Diagnóstico y solución

#### 1. Error de comunicación reloj de tiempo real

El equipo indica a través de su servidor WEB "Error de comunicación, reloj I2C no encontrado".

El equipo tiene una avería en el módulo del reloj de tiempo real.

El equipo tiene una anomalía y debe revisarse de inmediato. NO utilizarlo y consultar servicio técnico.

## Capítulo 12 – Comprobación y puesta en marcha

### 12.1 Puesta en marcha

Conectar aguas arriba todos los conductores por medio de interruptores, seccionadores u otros. Automáticamente, se ejecuta la secuencia de inicio y el equipo estará operativo.

### Capítulo 13 - Descripción componentes básicos

### 13.1 Transformadores toroidales de intensidad (AC) TRIT7, TRIT12, TRIT14, TRIT18 y TRIT26

EI UNIVERSAL+ 7WR 6LIN, es compatible únicamente con transformadores TRIT7, TRIT12, TRIT14, TRIT18 y TRIT26.

**Atención:** individualmente emparejado y calibrado para su sector y módulo. NO intercambiar con otro. Núcleo toroidal (alta permeabilidad magnética y bajas pérdidas). Precisión +/- 1%.

TRIT7	( $\varnothing$ interior 7 mm)	(5A Para transformador estándar, desde 5A/5A hasta 10.000A/5A)
TRIT12	( $\varnothing$ interior 12 mm)	(70A)
TRIT14	(Ø interior 14 mm)	(70A)
TRIT18	( $\varnothing$ interior 18 mm)	(70A y 140A)
TRIT26	( $\oslash$ interior 26 mm)	(70A, 140A y 280A)

## 13.2 T1, T2, T3, T4, T5 y T6 Transformador toroidal de medida de intensidad (AC)

El UNIVERSAL+ 7WR 6LIN con TRIT7, es compatible con transformadores de intensidad toroidales convencionales estándares. Con relación entre primario y secundario desde 50 A / 5 A, hasta 10.000 A / 5 A (en pasos de 5 A).

## Capítulo 14 - Servicio técnico

### 14.1 Servicio técnico

Servicio técnico autorizado: Exclusivamente por el fabricante

# Capítulo 15 - Mantenimiento

### **15.1 Mantenimiento**

Con periodicidad mínima anual, debe verificarse que las medidas de los parámetros eléctricos que proporciona el equipo coincidan con las señaladas en las características técnicas. Para ello, personal técnico capacitado procederá a su verificación y su calibración en fábrica.



### Capítulo 16 - Garantía

### 16.1 Tarjeta de garantía

Tarjeta de garantía (fotocopiar o imprimir y enviar a Safeline)

Modelo SURELINE Nº de serie Fecha de compra
Sello del establecimiento vendedor (con dirección completa)
Nombre y dirección completa del comprador
Correo electrónico
Uso principal del equipo Sureline
Notas
¿Autoriza a que Safeline le mantenga informado periódicamente? 🔲 Sí 🗌 No

# GARANTÍA

SAFELINE, S.L., como líder en equipos de medida, seguridad eléctrica y electrónica, procura mantener un amplio servicio a los usuarios de sus productos, así como información actualizada. Para ello, es imprescindible que el usuario rellene y devuelva la presente garantía tan pronto haya adquirido su producto SURELINE.

Período de garantía: a partir de la fecha de la compra, 3 años.

Términos y aplicación de la garantía Sureline: Su equipo Sureline está garantizado contra cualquier defecto de fabricación o de componentes incorporados de origen, cuando ello fuese determinado por nuestro Servicio Técnico Oficial. El hecho de su reparación o sustitución no da lugar a la prolongación de la garantía.

### La garantía cubre:

- Recepción del equipo para su servicio de reparación.
- Coste de todos los componentes, recambios y mano de obra sobre los componentes originales.

#### La garantía no cubre:

- Transporte.
- Averías causadas por componentes o dispositivos que no sean de origen.
- Defectos causados por instalación incorrecta
- Daños causados por uso incorrecto o indebido, o errores provocados debido a reparaciones o manipulaciones internas por personal no autorizado.
- Consumibles: fusibles, fusibles térmicos, varistores y mano de obra relacionada con su sustitución

La garantía se pierde automáticamente por:

- Desprecintado o deterioro de cualquiera de los sistemas originales de sellado de Sureline.
- Uso incorrecto desacorde con las recomendaciones del manual Sureline.

Servicio de reparación: Los servicios de reparación dentro y fuera de la garantía son proporcionados por SAFELINE S.L. y los Servicios de Asistencia Técnica autorizados.



# UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS 70A / 140A / 280A.

Versión transformador de intensidad de línea. Únicamente transformadores TRIT14, TRIT18 y TRIT26 Versión alimentación conjunta



TRIT14/TRIT18/TRIT26:

TRANSFORM ADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA

INDIVIDUALMENTE EMPAREJADO Y AJUSTADO PARA SU MODULO Y SU LINEA

NO INTERCAMBIAR Y POSICIONARLO SEGUN SENTIDO FLECHA





TRIT14 / TRIT18 / TRIT26: TRANSFORMADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA

INDIVIDUALMENTE EM PAREJADO Y AJUSTADO PARA SU MODULO Y SU LINEA

NO INTERCAMBIAR Y POSICIONARLO SEGUN SENTIDO FLECHA



#### UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN (SIN DISPLAY)

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS 70A / 140A / 280A.

Versión transformador de intensidad de línea. Únicamente transformadores TRIT14, TRIT18 y TRIT26 Versión alimentación conjunta



TRIT14 / TRIT18 / TRIT26: TRANSFORMADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA INDIVIDUALMENTE EMPAREJADO Y AJUSTADO PARA SU MODULO Y SU LINEA

NO INTERCAMBIAR Y POSICIONARLO SEGUN SENTIDO FLECHA





TRIT14 / TRIT18 / TRIT26: TRANSFORMADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA

INDIVIDUALMENTE EM PAREJADO Y AJUSTADO PARA SU MODULO Y SU LINEA

NO INTERCAMBIAR Y POSICIONARLO SEGUN SENTIDO FLECHA



# UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS HASTA 10.000A. Versión transformador de intensidad de línea. Únicamente transformador TRIT7 TRIT7 (5A para tranformador estandar, desde 50A/5A hasta 10.000A/5A en pasos de 5A) Versión alimentación conjunta



XXXXX / 5A EN LA UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN

INDIVIDUALMENTE EMPAREJADO Y AJUSTADO PARA SU MODULO Y SU LINEA NO INTERCAMBIAR Y POSICIONARLO SEGUN SENTIDO FLECHA



### UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS HASTA 10.000A.

Versión transformador de intensidad de línea. Únicamente transformador TRIT7

TRIT7 (5A para tranformador estandar, desde 50A/5A hasta 10.000A/5A en pasos de 5A) Versión alimentación auxiliar



PROGRAMAR LA RELACION DE INTENSIDAD DEL TRANFORMADOR XXXXX / 5A EN LA UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN TRANSFORMADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA (5A) INDIVIDUALMENTE EMPAREJADO Y AJUSTADO PARA SU MODULO Y SU LINEA NO INTERCAMBIAR Y POSICIONARLO SEGUN SENTIDO FLECHA



# UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN (SIN DISPLAY)

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS HASTA 10.000A. Versión transformador de intensidad de línea. Únicamente transformador TRIT7 TRIT7 (5A para tranformador estandar, desde 50A/5A hasta 10.000A/5A en pasos de 5A) Versión alimentación conjunta



PROGRAMAR LA RELACION DE INTENSIDAD DEL TRANFORMADOR XXXXX / 5A EN LA UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN TRANSFORM ADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA (5A) INDIVIDUALMENTE EMPAREJADO Y AJUSTADO PARA SU MODULO Y SU LINEA NO INTERCAMBIAR Y POSICIONARLO SEGUN SENTIDO FLECHA

# UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN (SIN DISPLAY)

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS HASTA 10.000A. Versión transformador de intensidad de línea. Únicamente transformador TRIT7 TRIT7 (5A para tranformador estandar, desde 50A/5A hasta 10.000A/5A en pasos de 5A) Versión alimentación auxiliar



PROGRAMAR LA RELACION DE INTENSIDAD DEL TRANFORMADOR XXXXX / 5A EN LA UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR 6LIN TRANSFORMADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA (5A) INDIVIDUALMENTE EMPAREJADO Y AJUSTADO PARA SU MODULO Y SU LINEA NO INTERCAMBIAR Y POSICIONARLO SEGUN SENTIDO FLECHA

<u>.</u>







# DIMENSIONES TRASFORMADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA



TRIT7



# DIMENSIONES TRASFORMADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA













57

# Capítulo 18 - Protocolo de comunicación Modbus TCP/IP, Port 502

# Modbus TCP/IP:

Modbus es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLCs). Convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria es el que goza de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. El protocolo Modbus TCP/IP realiza la transmisión por el puerto 502.

Para obtener más información, consulte las especificaciones y directrices siguientes, que se encuentran disponibles en el sitio Web "The Modbus Organization" <u>http://www.modbus.org/</u>.

1. Modbus messaging on TCP/IP implementation guide V1.0b

2. Modbus application protocol specification V1.1b3

# **Comandos Modbus soportados:**

04 (0x04h)	Read Input Registers / Lectura de un registro			
06 (0x06h)	Write Single Register / Escritura de un registro			

# **Tablas Modbus:**

3:0001	Mediciones y valores en general	Comandos: 04	Lectura
4:0001	Comandos de Reset y puesta a cero	Comandos: 06	Solo escritura

# Tipos de datos:

UWord16	Número hexadecimal, entero sin signo de 16-bits, utiliza 1 dirección de memoria. Registro con 2 bytes de memoria en formato <b>big-endian</b> . Ejemplo: 1234h se enviará como 12, 34. El byte de más peso primero.
UWord32	Número hexadecimal, entero sin signo de 32-bits, utiliza 2 direcciones de memoria. Registro con 4 bytes de memoria (2 word) en formato <b>little-endian</b> . Ejemplo: 12345678h se enviará como 56, 78, 12, 34. El word de menos peso primero.
UWord48	Número hexadecimal, entero sin signo de 48-bits, utiliza 3 direcciones de memoria. Registro con 6 bytes de memoria (3 word) en formato little-endian. Ejemplo: 112233445566h se enviará como 55, 66, 33, 44, 11, 22. El word de menos peso primero.

# Tabla 3:0001, accesible con el código de función 0x04h (Read input registers).

Registros Modbus (Dec)	Direcciones Modbus (Hex)	N⁰ de Registros	Tipo de datos	Descripción	Escalado	Unidades	
Medidas							
1	0000	1	UWord16	HZ1, Frecuencia L1	1/10	Hz	
2	0001	2	UWord32	VRMS1, Tensión RMS L1	1/100	V	
4	0003	2	UWord32	I1, Intensidad RMS L1	1/1000	А	
6	0005	2	UWord32	I2, Intensidad RMS L2	1/1000	А	
8	0007	2	UWord32	I3, Intensidad RMS L3	1/1000	А	
10	0009	2	UWord32	I4, Intensidad RMS L4	1/1000	А	
12	000B	2	UWord32	I5, Intensidad RMS L5	1/1000	А	
14	000D	2	UWord32	I6, Intensidad RMS L6	1/1000	А	
16	000F	2	UWord32	W1, Potencia activa L1	1/10	W	
				·	·	SAF	

18	0011	2	UWord32	W2, Potencia activa L2	1/10	W
20	0013	2	UWord32	W3, Potencia activa L3	1/10	W
22	0015	2	UWord32	W4, Potencia activa L4	1/10	W
24	0017	2	UWord32	W5, Potencia activa L5	1/10	W
26	0019	2	UWord32	W6, Potencia activa L6	1/10	W
28	001B	2	UWord32	WΣ, Sumatoria L1+L2+L3+L4+L5+L6	1/10	W
30	001D	2	UWord32	VA1, Potencia aparente L1	1/10	VA
32	001F	2	UWord32	VA2, Potencia aparente L2	1/10	VA
34	0021	2	UWord32	VA3. Potencia aparente L3	1/10	VA
36	0023	2	UWord32	VA4. Potencia aparente   4	1/10	VA
38	0025	2	LIW/ord32	VA5. Potencia aparente   5	1/10	
40	0020	2	LIW/ord22	VA6. Potencia aparente L6	1/10	
40	0027	2	UW/ord22		1/10	
42	0029	2	UW/ord22		1/10	VA
44	002B	2			1/10	VAr
46	002D	2	UWord32	VARL2, Potencia reactiva inductiva L2	1/10	VAr
48	002F	2	UWord32	VARL3, Potencia reactiva inductiva L3	1/10	VAr
50	0031	2	UWord32	VARL4, Potencia reactiva inductiva L4	1/10	VAr
52	0033	2	UWord32	VARL5, Potencia reactiva inductiva L5	1/10	VAr
54	0035	2	UWord32	VARL6, Potencia reactiva inductiva L6	1/10	VAr
56	0037	2	UWord32	VARLΣ, Sumatoria L1+L2+L3+L4+L5+L6	1/10	VAr
58	0039	2	UWord32	VARC1, Potencia reactiva capacitiva L1	1/10	VAr
60	003B	2	UWord32	VARC2, Potencia reactiva capacitiva L2	1/10	VAr
62	003D	2	UWord32	VARC3, Potencia reactiva capacitiva L3	1/10	VAr
64	003F	2	UWord32	VARC4, Potencia reactiva capacitiva L4	1/10	VAr
66	0041	2	UWord32	VARC5, Potencia reactiva capacitiva L5	1/10	VAr
68	0043	2	UWord32	VARC6. Potencia reactiva capacitiva L6	1/10	VAr
70	0045	2	UWord32	VARCΣ Sumatoria   1+  2+  3+  4+  5+  6	1/10	VAr
72	0047	1	LIWord16	PE1 Factor de potencia L1	1/1000	%
73	0048	1	LIW/ord16	PE2 Eactor de potencia L 2	1/1000	0/_
73	0040	1	UWord16	PE2 Eactor de potencia L2	1/1000	0/
74	0049	1	UW/ord16		1/1000	70
75	004A	1			1/1000	76
70	0046	1		PFS, Factor de potencia LS	1/1000	%
//	004C	1	UVVord16	PF6, Factor de potencia L6	1/1000	%
78	004D	2	UWord32	Máximetro W1	1/10	VV
80	004F	2	UWord32	Máximetro W2	1/10	W
82	0051	2	UWord32	Máximetro W3	1/10	W
84	0053	2	UWord32	Máximetro W4	1/10	W
86	0055	2	UWord32	Máximetro W5	1/10	W
88	0057	2	UWord32	Máximetro W6	1/10	W
Máximas	s medidas					
90	0059	1	UWord16	MAX_HZ1, Máxima HZ1	1/10	Hz
91	005A	2	UWord32	MAX_V1, Máxima V1	1/100	V
93	005C	2	UWord32	MAX_I1, Máxima I1	1/1000	A
95	005E	2	UWord32	MAX 12, Máxima 12	1/1000	A
97	0060	2	UWord32	MAX 13. Máxima 13	1/1000	A
90	0062	2	LIWord32	MAX 14 Máxima 14	1/1000	Δ
101	0002	2			1/1000	A
101	0064	2			1/1000	A
103	0066	2	Uvvord32		1/1000	A
105	0068	2	UWord32	MAX_MAXW1, Maxima Maximetro W1	1/10	VV
	0004	2	LIWord32	MAX_MAXW2_Máxima Máximetro W2	1/10	W
107	006A	2	01101032		.,	

111	006E	2	UWord32	MAX_MAXW4, Máxima Máximetro W4	1/10	W
113	0070	2	UWord32	MAX_MAXW5, Máxima Máximetro W5	1/10	W
115	0072	2	UWord32	MAX_MAXW6, Máxima Máximetro W6	1/10	W
117	0074	2	UWord32	MAX_VA1, Máxima VA1	1/10	VA
119	0076	2	UWord32	MAX_VA2, Máxima VA2	1/10	VA
121	0078	2	UWord32	MAX_VA3, Máxima VA3	1/10	VA
123	007A	2	UWord32	MAX_VA4, Máxima VA4	1/10	VA
125	007C	2	UWord32	MAX_VA5, Máxima VA5	1/10	VA
127	007E	2	UWord32	MAX_VA6, Máxima VA6	1/10	VA
129	0080	2	UWord32	MAX_VARC1, Máxima VARC1	1/10	VAr
131	0082	2	UWord32	MAX_VARC2, Máxima VARC2	1/10	VAr
133	0084	2	UWord32	MAX_VARC3, Máxima VARC3	1/10	VAr
135	0086	2	UWord32	MAX_VARC4, Máxima VARC4	1/10	VAr
137	0088	2	UWord32	MAX_VARC5, Máxima VARC5	1/10	VAr
139	008A	2	UWord32	MAX_VARC6, Máxima VARC6	1/10	VAr
141	008C	2	UWord32	MAX_VARL1, Máxima VARL1	1/10	VAr
143	008E	2	UWord32	MAX_VARL2, Máxima VARL2	1/10	VAr
145	0090	2	UWord32	MAX_VARL3, Máxima VARL3	1/10	VAr
147	0092	2	UWord32	MAX_VARL4, Máxima VARL4	1/10	VAr
149	0094	2	UWord32	MAX_VARL5, Máxima VARL5	1/10	VAr
151	0096	2	UWord32	MAX_VARL6, Máxima VARL6	1/10	VAr
Mínimas	medidas					
153	0098	1	UWord16	MIN_HZ1, Mínima HZ1	1/10	Hz
154	0099	2	UWord32	MIN_V1, Mínima V1	1/100	V
Contado	res de ener	gía				
156	009B	3	UWord48	KWH1+, Contador energía activa importada L1	1/100000	KWh
159	009E	3	UWord48	KWH2+, Contador energía activa importada L2	1/100000	KWh
162	00A1	3	UWord48	KWH3+, Contador energía activa importada L3	1/100000	KWh
165	00A4	3	UWord48	KWH4+, Contador energía activa importada L4	1/100000	KWh
168	00A7	3	UWord48	KWH5+, Contador energía activa importada L5	1/100000	KWh
171	00AA	3	UWord48	KWH6+, Contador energía activa importada L6	1/100000	KWh
174	00AD	3	UWord48	KWHΣ+, Sumatoria L1+L2+L3+L4+L5+L6	1/100000	KWh
177	00B0	3	UWord48	KWH1-, Contador energía activa exportada L1	1/100000	KWh
180	00B3	3	UWord48	KWH2-, Contador energía activa exportada L2	1/100000	KWh
183	00B6	3	UWord48	KWH3-, Contador energía activa exportada L3	1/100000	KWh
186	00B9	3	UWord48	KWH4-, Contador energía activa exportada L4	1/100000	KWh
189	00BC	3	UWord48	KWH5-, Contador energía activa exportada L5	1/100000	KWh
192	00BF	3	UWord48	KWH6-, Contador energía activa exportada L6	1/100000	KWh
195	00C2	3	UWord48	KWHΣ-, Sumatoria L1+L2+L3+L4+L5+L6	1/100000	KWh
198	00C5	3	UWord48	KQH1, Contador de energía reactiva L1	1/100000	KQh
201	00C8	3	UWord48	KQH2, Contador de energía reactiva L2	1/100000	KQh
204	00CB	3	UWord48	KQH3, Contador de energía reactiva L3	1/100000	KQh
207	00CE	3	UWord48	KQH4, Contador de energía reactiva L4	1/100000	KQh
210	00D1	3	UWord48	KQH5, Contador de energía reactiva L5	1/100000	KQh
213						
210	00D4	3	UWord48	KQH6, Contador de energía reactiva L6	1/100000	KQh



Tabla 4:0001, accesible con el código de función 0x06h (Write single register).

La escritura en los registros del 2 al 4 solo será efectiva si previamente se ha escrito el PIN de usuario en el registro 1. En caso contrario la función devuelve error con código de excepción 0x01h. Para borrar el PIN de usuario reescribir el registro 1 con valor 0x000h.

Registros Modbus (Dec)	Direcciones Modbus (Hex)	N⁰ Registros	Tipo datos	Descripción			
PIN de usuario							
1	0000	1	BCD	PIN de usuario/Password			
Comandos							
2	0001	1	UWord16	= 0x0000h, Reset medidad máximas			
3	0002	1	UWord16	= 0x0000h, Reset medidad mínimas			
4	0003	1	UWord16	= 0x0000h, Puesta a cero contadores de energía			

# Capítulo 19 – Protocolo de comunicación TCP/IP. HTTP. Servidor WEB

Existen múltiples comandos TCP/IP que se pueden enviar a un equipo remoto desde la barra de dirección de cualquier navegador o por un programa software realizado bajo los requerimientos del propietario del equipo. Dichos comandos deben enviarse a la dirección y puerto IP del equipo remoto y deben incluir el PIN de usuario configurado en el equipo remoto al que van destinados dichos comandos para que sean efectivos.

- 1. Recibir el listado completo de medidas en formato .txt.
- 2. Comando de puestas a cero de contadores y reset de medidas máximas

Consultar apéndice "Protocolo de comunicación TCP/IP. HTTP. Servidor WEB".





# SAFELINE, S.L.

# **Edificio Safeline**

Cooperativa, 24 E 08302 MATARO (Barcelona) ESPAÑA www.safeline.es safeline@safeline.es

Comercial T. +34 938841820 T. +34 937630801 comercial@safeline.es **Fábrica, I + D** T. +34 937630801 T. +34 607409841 inves@safeline.es

# Made in EU



Administración T. +34 937630801 T. +34 607409841 admin@safeline.es