



Unidad de protección, medición, análisis y registro, programable y con motor rearmador integrado




SAFELINE, S.L.

MANUAL DEL USUARIO / INSTALADOR

Atención:

Los modelos DOV841, OVD830, RDI827, DOVIP847 Y OVIP835 están descatalogados, en su lugar utilizar la gama UNIVERSAL+ 7WR DOV1 / RDI1 / OVD1 (gama más evolucionada y con mayores prestaciones)



SAFELINE, S.L.

Edificio Safeline

Cooperativa, 24
E 08302 MATARO
(Barcelona) ESPAÑA

www.safeline.es
safeline@safeline.es

Comercial

T. +34 938841820
T. +34 937630801
comercial@safeline.es

Fábrica, I + D

T. +34 937630801
T. +34 607409841
inves@safeline.es

Administración

T. +34 937630801
T. +34 607409841
admin@safeline.es

Made in EU

